pLoads

Soluzione per il controllo dell'energia





(TA) Manuale d'uso



Integrated Control Solutions & Energy Savings

<u>CAREL</u>

Indice

1. P	RESENTAZIONE	5
2. IN	ITERFACCIA UTENTE	6
2.1	Display	6
3. A	RCHITETTURA DEL SISTEMA	8
4. M	ENÙ PRINCIPALE – ALBERO DELLE FUNZIONI	9
5. U	TILIZZO A LIVELLO UTENTE	11
5.1	Impostazione orologio	
5.2	Impostazione fasce orarie generali	
5.3	Impostazione fasce orarie di energia	12
5.4	Impostazione eccezioni sulle fasce orarie generali	12
5.5	Impostazione fasce orarie per carico	13
5.6	Configurazione taglio carichi	14
<u>6.</u> T/	ABELLA INGRESSI/USCITE	16
7. U	TILIZZO A LIVELLO INSTALLATORE	17
7.1	Installazione carichi	17
7.2	Installazione contatore impulsi	17
7.3	Installazione Energy meter	19
7.4	Installazione supervisore	20
7.5	Impostazioni generali	
7.6	Installazione rete wireless	22
7.7	Descrizione dei morsetti	24
7.8	Collegamenti elettrici	26
8. L(DGICHE DI FUNZIONAMENTO	29
8.1	Fasce orarie	29
8.2	Taglio carichi	
8.3	Forzatura carichi	
8.4	Interazione controlli	
9. T/	ABELLA PARAMETRI	35
<u>10. T/</u>	ABELLA SUPERVISIONE	47
11. T/	ABELLA ALLARMI	56

12. CARATTERISTICHE pLoads

E	7	
Э	1	

12.1	Avvertenze per l'installazione - ambienti di destinazione e	
	collegamento	. 57
12.2	Upload del programma applicativo	.58
12.3	Alimentazione	.59
12.4	Caratteristiche tecniche	.59
12.5	Altre caratteristiche	. 61
12.6	Dimensioni meccaniche	.62



AVVERTENZE IMPORTANTI:

Il prodotto CAREL è un prodotto avanzato, il cui funzionamento è specificato nella documentazione tecnica fornita col prodotto o scaricabile, anche anteriormente all'acquisto, dal sito internet www.carel.com. Il cliente (costruttore, progettista o installatore dell'equipaggiamento finale) si assume ogni responsabilità e rischio in relazione alla fase di configurazione del prodotto per il raggiungimento dei risultati previsti in relazione all'installazione e/o equipaggiamento finale specifico.La mancanza di tale fase di studio, la quale è richiesta/indicata nel manuale d'uso, può generare malfunzionamenti nei prodotti finali di cui CAREL non potrà essere ritenuta responsabile. Il cliente finale deve usare il prodotto solo nelle modalità descritte nella documentazione relativa al prodotto stesso. La responsabilità di CAREL in relazione al proprio prodotto è regolata dalle condizioni generali di contratto CAREL editate nel sito www. carel.com e/o da specifici accordi con i clienti.



EAD CAREFULLY IN THE TEXT: ATTENZIONE:

separare quanto più possibile i cavi delle sonde e degli ingressi digitali dai cavi dei carichi induttivi e di potenza per evitare possibili disturbi elettromagnetici. Non inserire mai nelle stesse canaline (comprese quelle dei quadri elettrici) cavi di potenza e cavi di segnale.



SMALTIMENTO:

L'apparecchiatura (o il prodotto) deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alle vigenti normative locali in materia di smaltimento.

All trademarks hereby referenced are the property of their respective owners. CAREL is a registered trademark of CAREL INDUSTRIES Hqs in Italy and/or other countries.

© CAREL INDUSTRIES Hqs 2013 all rights reserved

CAREL si riserva la possibilità di apportare modifiche o cambiamenti ai propri prodotti senza alcun preavviso

<u>CAREL</u>

Il dispositivo **pLoads** può gestire diverse installazioni, a seconda delle esigenze d'impianto:

- 1. schedulatore dei carichi collegati;
- 2. taglio carichi;
- 3. collettore dei misuratori di energia;
- 4. misuratore dei consumi (di energia, di acqua, di gas o di carichi generici).

Tutte queste funzioni possono essere utilizzate contemporaneamente.

Di seguito, sono illustrate le diverse modalità di collegamento.

1. Schedulatore carichi collegati



2. Taglio carichi



3. Collettore dei misuratori di energia



Fig. 1.c

4. Misuratore dei consumi



Fig. 1.d

Versioni disponibili

Il controllo è disponibile in due versioni, che differiscono tra loro per numero di I/O disponibili e per le porte di comunicazione presenti (per dettagli vedere tabella ingressi/uscite):

Tipologia hardware	Descrizione	Codice CAREL
Compact	Built-in display + USB + RS485 optoisolata	PLO550X30U000
Large	Built-in display + USB + RS485 built-in optoisolata	PLO550L30UB00

ITA

2. INTERFACCIA UTENTE

pLoads si interfaccia con l'utente mediante il terminale "built-in" pGD1 con i seguenti tasti:

	Alarm	visualizza la lista degli allarmi;
0	Prg	permette di entrare nell'albero del menù principale;
6	Esc	torna alla maschera precedente;
	Up	scorre una lista verso l'alto oppure permette di aumentare il valore visualizzato dal display;
	Down	scorre una lista verso il basso oppure permette di diminuire il valore visualizzato dal display;
e	Enter	entra nel sottomenù selezionato o conferma il valore settato.

Tab. 2.a

2.1 Display

Schermata principale



Fig. 2.a

Indicazioni su data, giorno della settimana e ora;

2	tipo di	giorno	attuale;
			/

potenza attuale in kW, energia in kWh e percentuale di potenza rispetto alla soglia del taglio carichi;

4 stato dei carichi (7 possibili stati).



Questa è la maschera che appare durante il normale funzionamento dell'unità: nel caso si sia all'interno di un diverso menù premere ESC fino ad arrivare a questa maschera.

Le icone che possono comparire nella zona carichi (4) sono:

•1	il carico è acceso;
O_1	il carico è spento;
®1	il carico è spento per taglio carico;
•1	il carico è acceso da supervisore;
O_1^-	il carico è spento da supervisore;
01	il carico è acceso da ingresso digitale;
0 1	Il carico è spento da ingresso digitale.

<u>CAREL</u>

Schermate di allarme

Qualora sia presente un allarme, il LED rosso sotto il pulsante ALARM lampeggia.





6	codice allarme;
6	descrizione allarme;
7	numero di allarme verificato;
8	totale allarmi presenti.

Con le frecce UP e DOWN è possibile scorrere la lista degli allarmi, mentre, alla fine della lista, nell'apposita maschera, con il tasto ENTER è possibile accedere direttamente allo storico degli allarmi.



Per dettagli allarmi vedere tabella allarmi, capitolo 11.

Schermate di visualizzazione e modifica parametri

Per accedere a queste schermate, dalla schermata principale, accedere al menù a scorrimento premendo PRG: spostarsi quindi con i tasti UP e DOWN e selezionare il menù desiderato con ENTER (vedi albero delle funzioni).





(1) Ititolo della funzione che si modifica in quella maschera

<u> </u>	
0	indice di maschera
0	parametro editabile
D	nome del parametro.



3. ARCHITETTURA DEL SISTEMA

pLoads, come accennato, è un dispositivo in grado di coprire molteplici funzionalità con una flessibilità al sistema tale da integrare anche dispositivi wireless. L'adattabilità dell'architettura proposta permette infatti di soddisfare le installazioni più difficili, in cui gli energy meters o i contabilizzatori di acqua e gas sono spesso dislocati in punti distanti tra loro, e la loro connessione seriale, attraverso una rete RS485, non è sempre praticabile.

Lo schema qui sotto proposto, riferito al pLoads large, mostra una tipica installazione in cui si presenta la necessità di collegare degli energy meters al pLoads attraverso la rete wireless.

Tale schema resta comunque valido anche per il modello Compact.



Fig. 3	3.a
--------	-----

DISPOSITIVO	INDIRIZZO RETE Modbus [®] RS485	CODICE CAREL
Access point	1	WS01AB2M20
Energy meter	213	MT300W1100
		(MTOPZD0000, interfaccia utente)
Conta Impulsi Cl	31, 32	WS01E02M00
Router Bridge RB	-	WS01RB2M20

Attenzione:

- L'indirizzo degli energy meter deve essere consecutivo anche se si utilizza il Router Bridge RB
- L'Access Point AP, deve avere sempre indirizzo 1.
- Gli indirizzi a disposizione degli energy meter sono sempre compresi tra 2 e 13.
- L'energy meter generale (o principale, dedito al taglio carichi) ha sempre indirizzo 2.
- I contatori d'impulsi wireless CI devono avere indirizzi 31 e 32.
- Se la rete wireless prevede l'utilizzo del Router Bridge RB, tutti gli energy meter dovranno essere collegati a uno o più di questi. Non possono coesistere quindi energy meter e access point sulla stessa RS485 in quanto i bit di stop non sono sempre compatibili tra loro. Questo è vero, per esempio, per l'energy meter 'CAREL emeter3' per cui verificare la compatibilità con gli energy meters presenti in rete e gestiti dal pLoads.
- Per maggiori dettagli sull'utilizzo del sistema wireless CAREL si faccia riferimento al manuale cod. +0300030IT e alla guida installazione cod. +0400030IT.

<u>CAREL</u>

4. MENÙ PRINCIPALE – ALBERO DELLE FUNZIONI

		Menù principale			Menù impostazioni (con password)
A.	(On-Off generale			
Β.	1 L	Stato unità			
	Ľ	Impostazioni	C.		Orologio
]→	LogOut	D.		Configurazione generale
			E.		Configurazione carichi
			F.	i	Altro
					Tab. 4.a

0

Nota: il menù impostazioni prevede l'inserimento di una password numerica (costruttore e utente) di 4 cifre editabili singolarmente. La prima permette la lettura/scrittura dei parametri, mentre la seconda ne consente solo la lettura. Queste password sono impostabili all'interno di apposite schermate.



Nota: la struttura dei menù viene rispecchiata dall'indice di maschera. Vedi esempio seguente:

Orologio	CØ1
Giorno:	Domenica
Date format:	GGZMMZAA
Date:	30201211
Ora:	17:14
Ora le9ale:	Abilita

Selezionando nel menù la voce:

C. Orologio

si visualizzerà nella schermata in alto a destra la lettera di menù di provenienza.



Nota: dopo l'inserimento della password utente/installatore comparirà nel menù principale la voce LogOut. Dopo l'azione di LogOut, o comunque dopo 10 minuti di inattività, verrà richiesto un nuovo inserimento.

Password:

Mask index	Descrizione a terminale	Descrizione	Default	UM	Valori
	Inserire password	Password per la gestione dei livelli di accesso	1234: Utente 1234: Costruttore		099999

ITA



5. UTILIZZO A LIVELLO UTENTE

Il controllo permette una schedulazione oraria con accensione e spegnimento programmato dei carichi, attiva solo con unità in ON da display o da ingresso digitale. È possibile accorgersi facilmente che lo scheduler è stato disabilitato dalla schermata principale:





5.1 Impostazione orologio

Attraverso l'interfaccia utente è possibile impostare l'ora corrente.



<u>Orolo9io</u>	CØ1
Giorno:	Domenica
Date format:	GGZMMZAA
Date:	30701711
Ora:	17:14
Ora le9ale:	ABILITA

Giorno ordinario 800->1300 1400

Giorno speciale 900->1300 140

Giorno ridotto 900->1700 Fasce orarie Lunedì: 0

Martedì:

ioved):

enerdì: abato: omenica:

Mercoledì:

E' possibile impostare il formato della data, il giorno attuale e l'ora. Inoltre, nella maschera successiva C02, è possibile impostare le scadenze per il cambio automatico dell'ora legale/solare.

5.2 Impostazione fasce orarie generali

1400->1800

1400->1600

ÖRÐ

INARIC INARIC

ÉCIALE

NARÎ



Sono presenti 4 tipi di "giorno" (Ordinario, Speciale, Ridotto e Chiusura) e, per ognuno di questi è possibile impostare l'ora di apertura e di chiusura con variazioni di 1 minuto.

È possibile, inoltre, selezionare per ogni giorno della settimana il tipo di "giorno" tra quelli impostati precedentemente.



5.3 Impostazione fasce orarie di energia

L'utilizzo di pLoads come taglio carichi può necessitare di varie soglie, selezionate automaticamente dallo scheduler nel corso della giornata stessa. Per questo motivo l'utilizzatore ha a disposizione delle maschere in cui selezionare per ciascuna ora fino a 6 soglie di potenza, energia o potenza apparente. La tabella sottostante evidenzia come queste possono essere impostate nelle 24h del giorno selezionato. Maggiori dettagli saranno esplicitati nel paragrafo 8.2 'Taglio carichi' e 5.6 'Configurazione taglio carichi'.

	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
Lunedì	T1	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	T3	T4	T4						
Martedì	T1	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	T3	T4	T4						
Mercoledì	T1	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	T3	T4	T4						
Giovedì	T1	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	T3	T4	T4						
Venerdì	T1	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	T3	T4	T4						
Sabato	T3	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T5	T5	T5	T5	T5	T6	T6						
Domenica	T3	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T5	T5	T5	T5	T5	T6	T6						

Fasce e Giorno: Copia a:	LUI LUI	~9ia (ED) JNEI) I'	(105 N
00-05T6	T6	T6	T6	T6	T6
06-11T5	T5	T5	T4	T4	T4
12-17T3	T2	T2	T2	T1	T1
10-29T4	T4	T4	T5	T6	T6

energetica ed è possibile la copia delle impostazioni giorno per giorno o in tutta la settimana. Per ciascun giorno è quindi possibile identificare un profilo energetico diverso.

Ciascuna ora del giorno può essere identificata con una specifica soglia



Le eccezioni permettono di impostare il periodo temporale, il tipo di giorno e il profilo energetico attivo per tale data.

5.4 Impostazione eccezioni sulle fasce orarie generali

È possibile impostare fino a 15 periodi speciali che consistono in eccezioni alle fasce orarie generali.

Schermata dove iniziare a inserire le eccezioni.

Fascie orarie Nessuna eccezione

Vuoi impostare delle eccezioni?

Premere ENTER





800	4.4					
		171	Ē		0	Ē i
L	1.1	T1		ъř	ιαĝ	ια₹
Й4	й5.	Й6	Й7	йŝ.	й9.	1й.
Ĭĺ	1Ž.	ĭ3.	Ĭ4	ĭŠ.	ĬĞ.	17.
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27.	28	29	30	

Seleziona il mese con:

ITA



5.5 Impostazione fasce orarie per carico

10min

ŞĮ 1

sura: 1 TRA FASCE

OST

Taglio carico: Spegni per:

Il controllo permette di abilitare le fasce orarie per ogni carico e di impostare un offset sull'accensione e sullo spegnimento del carico stesso (per dettagli funzionamento vedere paragrafo 8.1 "Fasce orarie").



Nota: se un carico non è gestito dallo schedulatore, questo rimane sempre acceso anche con sistema spento (unità OFF).

5.6 Configurazione taglio carichi

Il controllo prevede di sganciare dei carichi su tre tipi di impostazioni.

- per soglia energia (kWh);
- per soglia potenza (kW);
- per soglia potenza apparente (kVA).

La soglia effettiva di taglio carichi non sarà quella impostata nelle apposite schermate, ma sarà soggetta ad un offset modificabile, positivo per la potenza e la potenza apparente, negativo per l'energia. Se si vuole disabilitare l'offset è possibile impostarlo a zero. Per dettagli sul funzionamento del taglio carichi vedere paragrafo 8.2 "taglio carichi".

Il caricamento delle differenti soglie è possibile 'Automaticamente' o tramite 'Ingressi Digitali'; dipende dal tipo di controllore utilizzato: pLoads Large le gestisce entrambe, mentre pLoads Compact solo 'Automatica'. Gli ingressi digitali permettono comunque la sola selezione delle soglie di Potenza e Potenza Apparente mentre l'Energia è sempre gestita su soglia fissa con finestra temporale mobile. Nelle seguenti schermate è possibile impostare le diverse soglie:



Ta9lio carichi	DØ1
Taglio carichi con:	OT
Energia(kWh):	_ŝţ
HPParente Pot.(KVH)	. 51
Selezione so9lie:	DIN

Entrambe le taglie di pLoads permettono l'abilitazione al taglio carichi per le tre grandezze ma solo su pLoads Large sarà possibile selezionare il cambio soglia da 'DIN', Ingresso Digitale.

pLoads Large

Tas	<u>lio</u>	⊢ Câ	<u>arichi </u>	<u> </u>
Ta91	io.	su.	Potenza	
Sogl	ie_		(kW)	(kVA)
ID)2 I	D3.		
X	{	8 -	50	- 80
\bullet $>$	{	0	60	- 90
L C)	X	70	- 100
0)	0	80	110

Ta9	lio ca	richi	D05
Ta91	io su d	consumo	
Sogl	ia:	rollo: i	∂0kWh
Temp	o conti		15min
Ta9	<u>lio ca</u>	richi	D04
<u>11:</u>	50	кwn 100	кон 80
12:	60	110	90
13:	70		100
T4:	80	130	$-110 \\ 120$
T5:	90	140	
T6:	100	150	130

Se abilitata la gestione da Ingressi Digitali per il cambio soglia, questi agiscono solo sul cambio soglia Potenza e Potenza Apparente.

Posizione ID2	Posizione ID3	Soglia (parametro):
el .		

Chiuso	Chiuso	Riga 1 (50 / 80)
Chiuso	Aperto	Riga 2 (60 / 90)
Aperto	Chiuso	Riga 3 (70 / 100)
Aperto	Aperto	Riga 4 (80 / 110)

La soglia per l'Energia è unica e impostabile su maschera D05 dove è possibile impostare anche il tempo di controllo.

Se viene utilizzata la gestione 'automatica' per il cambio soglia, tutte e tre le grandezze sono gestite dallo scheduler e su maschera D05 è possibile impostare solo il tempo di controllo per l'Energia.

ARFI

Ta9lio carichi Ta9lio su consum	DØ5 0
Tempo controllo:	15min

Nel pLoads Compact le soglie per il taglio carichi sono sempre gestite dallo scheduler e in maschera D05 sarà possibile solamente il settaggio del tempo di controllo per l'Energia.

Di seguito le schermate per impostare i diversi parametri del taglio carichi:





to cu

to cut

Safety

99:

`et.ч parent powe Il ritardo fra i diversi tagli è comune a tutti i carichi, mentre il tempo di minimo e massimo taglio è impostabile per singolo carico nel Loop (E.Config. carichi).

Sono impostabili le sicurezze di attivazione di taglio carichi per la Potenza, l'Energia e la Potenza Apparente. Per la Potenza e la Potenza Apparente la percentuale è solo positiva, mentre per l'Energia la percentuale è solo negativa.

Per ogni carico è possibile abilitare il taglio carichi e la priorità di attivazione (per dettagli funzionamento taglio carichi vedere il paragrafo 8.2).



Config.carico 1 Luci 1 Fasce orarie:	EØ3 NC
Taglio carico:	SI
Spegni per:	1 [°]

|Config.carico 1 E04 Min tempo di ta9lio arico: 5mir Max tempo taglio: 30mı

È possibile impostare l'abilitazione del taglio carichi e la priorità di spegnimento in caso di richiesta di taglio.

Per ciascun carico abilitato all'azione del taglio carichi è possibile impostare il minimo e il massimo tempo di taglio.

Menu impostazioni 3/4

E.Config.carichi

6. TABELLA INGRESSI/USCITE

Uscite digitali	pLoads Large	pLoads Compact
NO1	Carico 1	Allarme
NO2	Carico 2	Carico 1
NO3	Carico 3	Carico 2
NO4	Carico 4	Carico 3
NO5	Carico 5	Carico 4
NO6	Carico 6	Taglio carichi attivo
NO7	Carico 7	
NO8	Carico 8	
NO9	Carico 9	
NO10	Carico 10	
NO11	Carico 11	
NO12	Carico 12	
NO13	Allarme	
NO14	Taglio carichi attivo	
NO15		
NO16		
NO17		
NO18		

Ingressi digitali	pLoads Large	pLoads Compact
ID1	ON/OFF remoto - Allarme	Contatore impulsi
ID2	Banda costo 1	Carichi in manuale
ID3	Banda costo 2	
ID4	Manuale carico 1	
ID5	Manuale carico 2	
ID6	Manuale carico 3	
ID7	Manuale carico 4	
ID8	Manuale carico 5	
ID9	Manuale carico 6	
ID10	Manuale carico 7	
ID11	Manuale carico 8	
ID12	Manuale carico 9	
ID13	Manuale carico 10	
ID14	Manuale carico 11	
ID15	Manuale carico 12	
ID16	Carichi in manuale	
ID17	Contatore impulsi (con PCO208DI00)	
ID18	Contatore impulsi (con PCO208DI00)	

Tab. 6.b

Tab. 6.a

Uscite analogiche	pLoads Large	pLoads Compact
Y1		
Y2		
Y3		
Y4		
Y5		
Y6		

Ta	b.	6.0

Ingressi analogici	pLoads Large	pLoads Compact
B1	Ingresso generico 1, (V-I)	Ingresso generico 1, (V-I)
B2	Ingresso generico 2, (V-I)	Ingresso generico 2, (V-I)
B3	Ingresso generico 3, (V-I)	Ingresso generico 3, (V-I)
<u>B4</u>		
B5	Contatore impulsi	Manuale carico 1
<u>B6</u>	Ingresso generico 4, (V-I)	Manuale carico 2
<u>B7</u>	Ingresso generico 5, (V-I)	Manuale carico 3
<u>B8</u>	Ingresso generico 6, (V-I)	Manuale carico 4
B9		
B10		

7.1 Installazione carichi

Numero carichi:

Config.carico 1

hetta: 1

Ritardo tra accensioni carichi diversi: 5

Uscita carico NOØ1 Carico ON=RELAY CHIUSO

Ingresso manuale ID4

È previsto un ingresso digitale ('carichi in manuale' vedi tabella 6.b) con lo scopo di segnalare che uno dei carichi è stato messo in manuale, by-passando la logica del controllo. Per abilitare il controllo sarà necessario collegare il carico e l'interruttore del manuale del carico come da fig. 7.h (par. 7.8). Senza nessun collegamento all'ingresso digitale, non si avrà nessun feed-back sui carichi che sono stati accesi/spenti senza il consenso del dispositivo. Per ogni carico è previsto inoltre un ingresso manuale ('manuale carico x', vedi tabella 6.b e 6.d) che a variazione cambierà lo stato del carico fino alla prossima richiesta. Per parametrizzare la logica delle uscite e degli ingressi dei carichi è necessario seguire le seguenti maschere:



È possibile impostare il numero dei carichi controllati e il ritardo tra diverse accensioni di diversi carichi in modo da evitare i picchi di assorbimento.

Per ogni carico è possibile impostare una etichetta che verrà copiata in tutte le maschere che riguarderanno quello stesso carico. È possibile anche impostare la logica dell'uscita del carico.

Nota: l'ingresso digitale riservato al'Manuale carico X'sarà fisicamente un interruttore e non un pulsante. pLoads gestirà la variazione APERTO→CHIUSO e CHIUSO→APERTO come la richiesta di invertire lo stato del carico stesso al momento dell'azione sull'interruttore. In questo modo la gestione 'Manuale carico x' interviene by-passando le varie logiche di scheduler, taglio carichi, ecc. Dettagli al paragrafo 8.4.

7.2 Installazione contatore impulsi

EØ:

Il dispositivo generatore di impulsi dovrà avere un'uscita a contatto pulito. In particolare, pLoads Compact richiede rigorosamente un segnale privo di disturbi; un segnale a contatto magnetico REED, per le sue caratteristiche, non si classifica come un segnale pulito e per questo motivo è raccomandato un filtro 'antirimbalzo' all'ingresso di ID1. Le connessioni sono illustrate in figura sotto.

pLoads Compact



pLoads Large



Caratteristiche segnale ingresso

Tipo	Contatto pulito
Corrente tipica	5 mA
Frequenza massima	2 kHz

Fig. 7.a







Conta-Impulsi	DZ_2
Impulsi persi acqua	ė.
Confermare?	NÖ
Reset contatore? 000000000000000	NO 10 1

Conta-impulsi	D25
Tipo dispositiuo:	
ÉNERGIA (Wh) Peso impulso:	1ԱԻ
Warming blackout:	ЫC



È possibile modificare i parametri per impostare il peso dell'impulso, il reset ed un offset, se necessario, da aggiungere in caso di perdita di impulsi.

È possibile modificare il tipo di contatore collegato (energia, acqua, gas), abilitare un warning dopo un blackout per informare l'utente che il contatore potrebbe aver perso degli impulsi; si potrà quindi procedere ad una verifica.

l contatori wireless Cl non hanno tale impostazione perchè forniti di batteria.

Tipo controllo	n. max ingressi	Note
	contaimpulsi	
pLoads Compact	5	n.1 conta conta impulsi CI built-in (ID1)
		n.2 conta impulsi Cl wireless (Cl, addr.31)
		n.2 conta impulsi CI wireless (CI, addr.32)
pLoads Large	7	n.1 conta impulsi CI built-in (B5)
		n.2 conta impulsi CI built-in (ID17-ID18) con dispositivo PCO208DI00
		n.2 conta impulsi CI wireless (CI, addr.31)
		n.2 conta impulsi CI wireless (CI, addr.32)

\wedge

Attenzione: come da tabella, pLoads Compact dispone solo di un ingresso conta-impulsi built-in mentre pLoads Large ne gestiste due in più (sempre built-in): ID17 e ID18. Questi possono essere utilizzati solo se interfacciati col dispositivo CAREL codice PCO208DI00, che prevede un impulso in uscita ogni 8 in ingresso, per cui la contabilizzazione usa un fattore 8. Per ulteriori dettagli di funzionamento si faccia riferimento alla specifica documentazione, cod.+ 050003570.

Di seguito uno schema di collegamento del dispositivo PCO208DI00 al pLoads Large.



<u>CAREL</u>

7.3 Installazione Energy meter

Il controllo riesce a gestire fino a 9 tipi di Energy meter per un numero massimo di 12 tutti dello stesso modello. Quelli selezionabili da interfaccia utente sono:

- 1. CAREL emeter3 (cod. Carel: MT300W1100);
- 2. Gavazzi CPT-DIN (basic);
- 3. Gavazzi WM14-DIN (basic);
- 4. Gavazzi WM14-96 (basic), si selezioni il modello 'Gavazzi CPT-DIN/WM14';
- 5. Ducati Energia Smart più;
- 6. IME Nemo 96 HD;
- 7. IME Nemo D4;
- 8. Electrex FEMTO D4;
- 9. Socomec (Diris A10).

Le seguenti maschere mostrano le impostazioni relative agli Energy meter:



Comunicazio	ne FØ4
ModBus per d	ispositivi
Velocità: Bit di stop:	19208
Contr parità	: NČ
Timeout:	300ms

Energy meters

Nuovo indirizzo: Tipo sistema:

Reset contatori:

TA primario:

TV primario:

Gavazzi

Numero ener99 meter in modBus: 1

Tipo ener99 meter: CAREL emeter3 È possibile impostare la velocità di comunicazione verso i dispositivi, i bit di stop, il controllo di parità e il time-out per l'allarme di offline.



È possibile impostare il numero di Energy meter presenti sulla linea Modbus® e il tipo.

Per ogni Energy meter è possibile vedere i parametri di configurazione principali. Nella stessa maschera è infine possibile resettare i contatori dei misuratori.

In una maschera successiva, e solo per CAREL emeter3 e il Gavazzi (CPT-DIN, WM14-DIN e WM14-96) è possibile cambiare l'indirizzo del dispositivo.

Per il dettaglio del collegamento, vedere il paragrafo successivo.

D10

DØS

ийий

0000

ЫĒ

7.4 Installazione supervisore

195

pLoads può essere collegato a vari sistemi di supervisione, in particolare possono essere utilizzati i seguenti protocolli di comunicazione BMS: Carel RS485 e Modbus[®]. Entrambi i protocolli sono supportati dai rispettivi modelli PlantVisorPRO, disponibili dalla versione SP 2.1.0.

Per la connessione si usa una porta seriale BMS già provvista per entrambi i modelli del pLoads. Di seguito viene descritto come impostare la comunicazione verso il supervisore.



pLoads Compact

Indirizzo:





Attenzione:

- nel pLoads Compact per l'interfacciamento con il controllo di supervisione si utilizza la scheda PCOS004850 (di serie) posizionata nella slot "Serial card 1".
- nella porta J8 dovranno essere collegati gli Energy meter rispettando le connessioni.



pLoads Large



Fig. 7.d

Attenzione:

- nella porta J25 (BMS2) dovrà essere collegato il supervisore Carel;
- nella porta J26 (FBus2) dovranno essere collegati gli Energy meter.

In entrambi i casi rispettare le corrette connessioni.



Nota: con pLoads Large è stata abilitata la seriale BMS1 dove, grazie ad una scheda opzionale di supervisione (non di serie) permette di collegare il pLoads ad un secondo sistema di supervisione. Questo nel caso in cui si voglia installare, ad esempio, una scheda pCOWeb.

7.5 Impostazioni generali

Il controllo prevede l'installazione di altri dispositivi, tra i quali:

- 1. Relay di allarme;
- 2. Relay per taglio carichi in corso;

Úscita ÓN=RELAY CHIUSO

Ta9lio carichi attivo Uscita NO14: Uscita ON=RELAY CHIUSO

- 3. Ingresso ON-OFF remoto/Allarme;
- 4. Ingressi lettura Corrente/ Tensione.

Per dettaglio sul funzionamento di questi dispositivi, si veda anche il cap. 8, 'logica di funzionamento'. Sarà necessario anche per questi dispositivi configurare la logica attraverso le seguenti maschere:



È possibile impostare la logica delle uscite digitali del "taglio carichi attivo" e di "allarme attivo".



Config.generale D08 Carichi by-passati Ingresso ID16 By-pass= ING.APERTO ON OFF remoto Ingresso ID01 Generale ON=ING.APERTO

ITA

<u>Potenza carichi D40</u> Numero lettura carichi da AIN: 2

<u>Aux cari</u>	co 1	_D47
Tipo: Dell's I	TRI-	FASE
P=0 x 1 x T=	COSTI X SOND	A R1
Û=	SÕNĎ	Ä_ĔŹ
Cosfi:		0.9
Reset:		NO

È possibile impostare la logica degli ingressi digitali di "carichi by-passati" e dell' "ON-OFF remoto".

In base al modello di pLoads è possibile abilitare la lettura di alcuni ingressi generici. Questo permette di leggere valori di Corrente o Tensione per rilevare i consumi di un carico generico di cui si richiede una precisione inferiore. Nelle successive maschere sarà poi possibile impostare il tipo di sonda ai vari ingressi.

Il carico ausiliario può essere quindi monitorato in Potenza ed Energia. La lettura della Corrente è sempre assocciato al valore di una sonda mentre quella della Tensione può essere selezionabile tra un parametro o il valore di una seconda sonda. Il carico ausiliario può essere impostato come 'mono-fase' oppure 'tri-fase'. In questo caso, il valore del Cos-fi è editabile e sarà considerato nel calcolo di Potenza ed Energia. Il 'reset' permette di azzerrare il contatore di Energia.

Aux carico 1	D47
Tibo: Ti	RI-FASE
P=V X I X COSt1 T=	X SURS NUDA P1
Ú= PÁ	RAMETRO
Čosfi:	0.9
Tensione fissa:	380.0V
Keset:	NU

Esempio di carico 'Tri-fase' con valore di tensione impostabile da parametro.

7.6 Installazione rete wireless

pLoads è perfettamente integrato con il sistema rTM wireless CAREL, pertanto è possibile collegare gli energy meter al pLoads attraverso un Router Bridge RB (vedi figura 3.a). La rete sarà quindi composta da un Access Point (con indirizzo 1) connesso alla seriale FieldBus del controllo e da almeno un Router Bridge RB con i relativi energy meter collegati in RS485; con questa configurazione possono essere utilizzati anche fino a 2 conta conta impulsi Cl.



Access point 201 D33 Tipo di access point: CON ROUTER BRIDGE Min indirizzo connesso al router brid9e: 2 Max indirizzo connesso al router brid9e: 5 Abilitando l'Access Point si predispone il pLoads ad accettare i dati provenienti da un Router Bridge RB e dai conta conta impulsi Cl.

L'Access Point deve essere sempre configurato 'Con Router Brigde' come da esempio. Il "Min indirizzo" dovrà essere il più basso indirizzo dell'energy meter collegato al Router Bridge RB; generalmente 2 che è il primo utile per leggere un energy meter in seriale. Il "Max indirizzo" sarà, invece, l'ultimo indirizzo seriale che il pLoads dovrà interrogare e presente in rete; generalmente l'ultimo indirizzo degli energy meter disponibili.

<u>CAREL</u>



Conta	a-impulsi	D35
⊈31 Tempo	trasmissione:	Øs

Si impostano il numero di Conta impulsi CI che si vuole leggere, fino a 2 con indirizzi 31 e 32.

In questa maschera è possibile modificare il tempo di trasmissione dei dati, solo se il dispositivo è on-line. Si ricorda che più basso è il valore, minore sarà la durata della batteria.

Le maschere successive, (D36, ...) permettono la configurazione del peso dell'impulso per i dispositivi wireless, vedi paragrafo 7.2. Si ricorda che ciascun dispositivo Contaimpulsi Cl offre 2 ingressi veloci.

7.7 Descrizione dei morsetti

pLoads Compact





Legenda:

LUG	
1	connettore per l'alimentazione (G, G0) 24 Vac o 48 vdc (36 Vdc min72 Vdc max)
2	ingressi per sincronismo "SYNC" per il taglio di fase e ingressi analogici 01 V, 05 V, 020 mA, 420 mA, +5 Vref per
	l'alimentazione sonde 5 V raziometriche $e + VDC (+21 Vdc)$ per sonde attive
3	uscita digitale
4	connettore per tutti i terminali standard della serie pCO e per il download del programma applicativo
5	connettore per rete locale pLAN
6	connettore per terminali pLD
7	connettore per rete tLAN
8	connettore per seriale "Field-Bus" optoisolata
9	uscite analogiche 010 V e PWM a taglio di fase (non utilizzate)
10	uscita digitale
11	uscite digitali
12	ingressi analogici e ingressi digitali
13	sportello rimovibile per accesso USB
14	uscite digitali (tipo B)
15	uscite digitali (tipo B)
16	terminale built-in (LCD, tasti e LED)

Tab. 7.e



pLoadsLarge



Fig. 7.f

Legenda:

1	connettore per l'alimentazione [G (+), G0 (-)]
2	tasto e indirizzo pLAN, display 7 segmenti e LED (power on e overload morsetto +Vdc)
3	alimentazione aggiuntiva per terminale e sonde raziometriche 05 V
4	ingressi analogici universali 01 V, 05 V raziometrici, 010 V, 020 mA, 420 mA
5	ingressi analogici passivi ON/OFF
6	uscite analogiche 010 V (non utilizzate)
7	ingressi digitali a 24 Vac/Vdc
8	ingressi digitali 230 Vac o 24 Vac/Vdc
9	connettore per il terminale sinottico (pannello esterno con segnalazioni dirette)
10	connettore per tutti i terminali standard della serie pCO e per il download del programma applicativo
11	uscite digitali a relè
12	connettore Fieldbus2
13	connettore rete locale pLAN
14	sportello per l'inserimento dell'opzione serial card per supervisore (BMS1)
15	sportello per l'inserimento dell'opzione field card (Fieldbus1)
16	connettore per BMS2
17	connettore Fieldbus2
18	terminale built-in (LCD, tasti e LED)
19	connettore USB Host e Slave

Tab. 7.f

7.8 Collegamenti elettrici



Fig. 7.g

CAREL



Esempio di collegamento carichi:

Nello schema qui sotto riportato si evidenzia il collegamento sull'ingresso 'carichi by-passati' ID16 per pLoads LARGE:





Esempio di collegamento contatori su pLoads Large:

- ID2, ID3: ingresso selezione fascia energetica
- B5: ingresso conta-impulsi



8.1 Fasce orarie

Menù Impostazioni 🗲 Orologio

Come accennato (par. 5.2) pLoads permette di gestire i carichi secondo fasce orarie selezionando per ogni giorno della settimana fino a 4 tipi di schedulazione oraria:

- 1. GIORNO ORDINARIO
- 2. GIORNO SPECIALE
- 3. GIORNO RIDOTTO
- 4. GIORNO CHIUSURA

Per ognuna di queste è possibile selezionare l'ora di apertura e di chiusura mattutina e l'ora di apertura e di chiusura pomeridiana (eccetto per il giorno 'Ridotto' che gestisce una sola fascia giornaliera). Durante il giorno di chiusura nessun carico verrà acceso dallo schedulatore. Lo schedulatore è abilitato solamente se il sistema è acceso (ON).

È possibile impostare delle eccezioni allo scheduler giornaliero. Sono impostabili fino a 15 periodi di eccezione oraria dove sarà possibile selezionare:

- il giorno/mese di inizio della eccezione;
- il giorno/mese di fine della eccezione;
- il tipo di giorno che il controllo rispetterà durante tale periodo;
- tipo di eccezione fascia energia (se da scheduler).



Nota: Le eccezioni hanno validità ciclica quindi verranno rispettate ogni anno finché non vengono sostituite o cancellate (vedi Nota par. 5.4).

Fasce orarie carichi

In menù Impostazioni → Configurazione carichi è possibile impostare il comportamento di ogni singolo carico secondo le fasce orarie generali. Sarà possibile abilitare o meno lo schedulatore e, se abilitato, sarà possibile impostare una pre-apertura, una post-chiusura e il comportamento tra fascia mattutina e pomeridiana del carico. Le pre-aperture e le post-chiusure dei carichi saranno impostabili con dei valori da 0 a 120 minuti. Tra le fasce è possibile selezionare 3 tipi di funzionamento del carico:

- 1. PRE-POST TRA FASCE (il carico rispetterà la post-chiusura e la pre-apertura anche durante la pausa);
- 2. SEMPRE OFF TRA FASCE (il carico si spegnerà immediatamente al termine della fascia di accensione);
- 3. SEMPRE ON TRA FASCE (il carico rimarrà acceso fino alla prossima richiesta di spegnimento da fascia).



Nota: nel caso si voglia disabilitare una fascia oraria è possibile farlo impostando l'ora di inizio uguale all'ora di fine creando così un ulteriore giorno ridotto. I tempi di pre-apertura e post-chiusura comunque non verranno rispettati se la fascia è disabilitata.



Nota: una pre-apertura che richiede l'accensione del carico nel giorno precedente non verrà rispettata. Il carico verrà acceso non prima della mezzanotte.



Nota: una post-chiusura che richiede lo spegnimento del carico nel giorno successivo verrà rispettata.

Esempio funzionamento carico schedulato:

Ora di apertura – chiusura mattino: 8:00 - 12:00 Ora di apertura – chiusura pomeriggio: 14:00 - 18:30

	Pre-apertura	Post-chiusura	Comportamento tra fasce
Carico 1	30 minuti	60 minuti	PRE-POST tra fasce
Carico 2	0 minuti	30 minuti	ON tra fasce
Carico 3	30 minuti	30 minuti	OFF tra fasce



8.2 Taglio carichi

Il taglio carichi è attivo solamente con un misuratore di energia identificato come "generale" della struttura (vedi par. 7.3) collegato alla porta seriale Field-Bus del controllore. Non è possibile eseguire il controllo di potenza/energia con un conta-impulsi o per mezzo degli ingressi analogici riservati alla lettura di Corrente/ Tensione (vedi par. 7.5). Con riferimento al paragrafo 5.6, si ricorda che pLoads agisce come taglio carichi per letture di:

- Energia (kWh)
- Potenza (kW)
- Potenza Apparente (kVA)

Sono impostabili le tempistiche per il taglio carichi, in particolare:

- Ritardo tra tagli di diversi carichi (comune a tutti);
- Minimo tempo di taglio carico (per ciascun carico);
- Massimo tempo di taglio carico (per ciascun carico).

Nota: il tempo di ritardo tra "diversi tagli" è valido sia in spegnimento che in accensione.

Nota: La rotazione applicata tra i carichi è di tipo LIFO (Last In First Out) e non è modificabile.

Per ogni carico è possibile abilitare il taglio carichi e impostare la priorità di taglio ovvero, il carico con priorità più alta verrà spento per primo in caso di richiesta. Successivamente, se la richiesta persiste, verranno spenti gli altri carichi con priorità via via minore. Al rientro della richiesta di taglio carichi il dispositivo riaccenderà i carichi con priorità maggiore.

Config.carico 1	E03
Luci 1	
Easce orarie:	_ ŞI
Preapertura:	2min
Postchiusura: 10	⊴mın
PRE-PUSI IRH PHSCE	OT
layiio carico:	31
SPeyni Per:	1-

A ciascun carico abilitato può essere:

- · abilitata l'azione dello scheduler
- impostato un tempo di pre-accensione
- impostato un tempo di post-chiusura
- impostato il comportamento tra fascie orarie
- abilitata l'azione al taglio carichi
- · la priorità per il taglio carichi

Di seguito un esempio di taglio carichi:



Nel grafico si vede come i carichi si spengono in ordine di priorità dalla più alta (carico priorità 1) alla più bassa (carico con priorità 3).

Dopo il tempo massimo di taglio carico, il carico con priorità 1 si riaccende nonostante la richiesta di taglio carichi sia ancora attiva.

Una volta che la richiesta cessa, il primo carico ad accendersi è quello con priorità più bassa; in questo caso quello con priorità 2 si riaccende senza rispettare il ritardo tra tagli di diversi carichi perché è stato superato il massimo tempo di taglio carico.

Taglio carichi in Potenza e Potenza Apparente

In menù Impostazioni → Configurazione generale è possibile impostare le diverse soglie di taglio per potenza (vedi paragrafo 5.6).

Riassumiamo in tabella le possibili configurazioni:

Tipo controllo	Taglio carichi su:	Selezione soglie da:
pLoads Compact	Potenza (kW)	 AUTO (6 soglie)
	Energia (kWh)	_
	 Potenza apparente (kVA) 	
pLoads Large	Potenza (kW)	 AUTO (6 soglie)
	Energia (kWh)	• DIN (4 soalie per kW e
	 Potenza apparente (kVA) 	kVA, 1 soglia per kWh)

Nel pLoads Large è possibile impostare il taglio carichi su impostazioni da:

- Ingresso digitale (4 soglie per kW e kVA, 1 soglia per kWh)
- Automatico (6 possibili soglie)

sono presenti 2 ingressi digitali per la selezione in logica binaria.

Di seguito un esempio di taglio carichi per potenza:



Taglio carichi in energia

In menù 'Impostazioni → Configurazione' generale è possibile impostare la soglia e il tempo di controllo di taglio per energia (vedi paragrafo 5.6). Il controllo si preoccuperà di storicizzare l'energia inviatagli dal misuratore generale, secondo il parametro "tempo di controllo". Se tra l'ultimo valore di energia letto e il valore di energia storicizzato nei precedenti minuti (determinati dal tempo di controllo dell'energia), l'energia assorbita è superiore alla soglia di energia calcolata, il taglio carichi sarà attivato. Di seguito un esempio di taglio carichi per energia:



Funzione taglio carichi attivo

È presente nel controllo la funzione "taglio carichi attivo" (vedi relativa uscita digitale tab. 6.a). Quando il controllo sta tagliando dei carichi o comunque è in condizione di taglio (quindi anche se nessun carico è abilitato al taglio), questo attiverà l'uscita digitale "Taglio carichi attivo". L'impiantista potrà collegare l'uscita digitale al consenso di un generatore esterno atto ad integrare la maggiore richiesta.

Nota: in caso di offline del misuratore di energia qualsiasi tipo di funzione di taglio carichi è disabilitata.

8.3 Forzatura carichi

Forzatura da ingresso manuale

Per ogni carico collegato al controllo è previsto un ingresso digitale per l'abilitazione manuale tramite un interruttore. Ogni qualvolta l'utente agirà sull'interruttore il carico verrà invertito di logica (se spento verrà acceso, se acceso verrà spento). Il carico invertirà solo temporaneamente la propria logica finchè non subentra un'altra richiesta ON/OFF da fascia, da supervisore, da taglio carichi o dallo stesso ingresso digitale. Nelle pagine successive analizzeremo come le diverse richieste interagiscono tra loro.

Forzatura da Supervisore

Per ogni carico collegato al controllo è previsto un comando da supervisione che potrà accendere o spegnere il carico.



Fig. 8.e

Da supervisione è possibile forzare ciascun carico in MAN-ON, MAN-OFF o lasciarlo in funzionamento AUTO.

Nota: in caso di offline del supervisore il carico rimarrà nella posizione impostata da supervisore.



Nota: in caso di mancata alimentazione del pLoads il comando inviato precedentemente dal supervisore verrà resettato dopo la sua riaccensione. Per mettere il carico nella posizione precedente il supervisore dovrà inviare nuovamente il comando.



8.4 Interazione controlli

Dopo aver analizzato le diverse richieste che un carico può subire da parte del controllo, di seguito come queste interagiscono tra loro e il rispetto di priorità differenti.



Fig. 8.f

Esempio di come le richieste interagiscono tra loro per determinare lo stato del carico:





Legenda:

- 1 = carico spento;
- 2 = carico acceso da fascia;
- 3 = carico spento da manuale;
- 4 = carico spento per taglio;
- 5 = carico acceso da supervisore;
- 6 = carico spento da fascia;
- 7 =carico spento per taglio;
- 8 = carico acceso da manuale;

9 = carico spento da supervisore; 10 = carico acceso da fascia.

TABELLA PARAMETRI 9.

Di seguito è riportata la tabella dei parametri visualizzabili da terminale. I valori indicati con '---' non sono significativi o non sono impostati, mentre i valori indicati con '...' possono essere diversi secondo la configurazione e le possibili scelte sono visibili da terminale utente. Una riga di '...' significa che sono presenti molti parametri simili ai precedenti.

"Mask index": indica univocamente l'indirizzo di ogni schermata e dunque il percorso per raggiungere i parametri in essa disponibili.



Nota: non tutte le schermate e i parametri riportati in tabella sono sempre visibili/impostabili perchè dipendono dalla configurazione e dal livello di accesso.

Mask index	Descriz. a display	Descrizione	Def.	UM	Valori
Maschera	principale				
Maschera	pLoads	Nome del prodotto			
principale		Ora, minuti e data			
per pl oads		Giorno della settimana (da Lunedì a Domenica)			
Large		Tipo giorno della settimana (Ordinario, Ridotto,			
(sola visualiz-		Speciale, Chiusura)			
		Energia		kWh/	099999999999
zazione)				MWh	
		Potenza attiva		kW	099999
	Potenza percent.:	Potenza percentuale		%	0999
	Energia percent.:	Energia percentuale (se selezionata)		%	0999
	Pot.app.percent.:	Percentuale potenza apparente (se selezionata)		%	0999
		Stato unità (con unità OFF)			Unità off da ingresso digita-
					le /Unità off da tastiera
	Stato carichi	Stato carichi pLoads			
		Stato carico 1 (se abilitato)			07 (vedi par. 2.1)
		Stato carico 2 (se abilitato)			0 7 (vedi par. 2.1)
		Stato carico 3 (se abilitato)			0 7 (vedi par. 2.1)
		Stato carico 4 (se abilitato)			0 7 (vedi par. 2.1)
		Stato carico 5 (se abilitato)			0 7 (vedi par. 2.1)
		Stato carico 6 (se abilitato)			0 7 (vedi par. 2.1)
		Stato carico 7 (se abilitato)			0 7 (vedi par. 2.1)
		Stato carico 8 (se abilitato)			0 7 (vedi par. 2.1)
		Stato carico 8 (se abilitato)			0 7 (vedi par. 2.1)
		Stato carico 10 (se abilitato)			0 7 (vedi par. 2.1)
		Stato carico 11 (se abilitato)			0 7 (vedi par. 2.1)
		Stato carico 12 (se abilitato)			0 7 (vedi par. 2.1)
Maschera	pLoads	Nome del prodotto			
principale		Ora, minuti e data			
per pLoads		Giorno della settimana (da Lunedì a Domenica)			
compact		Tipo giorno della settimana (Ordinario, Ridotto,			
(sola visualiz-		Speciale, Chiusura)			
zazione)		Energia		kWh/	09999999999
Luzionicy		-		MWh	
		Potenza attiva		kW	09999
	Potenza percent.:	Potenza percentuale		%	0999
	Energia percent.:	Energia percentuale (se selezionata)		%	0999
	Pot.app.percent.:	Percentuale potenza apparente (se selezionata)		%	0999
		Stato unità (con unità OFF)			Unità off da ingresso digita-
					le / Unità off da tastiera
	Stato carichi	Stato carichi pLoads			
		Stato carico 1 (se abilitato)			0 7 (vedi par. 2.1)
		Stato carico 2 (se abilitato)			0 7 (vedi par. 2.1)
		Stato carico 3 (se abilitato)			0 7 (vedi par. 2.1)
		Stato carico 4 (se abilitato)			0 7 (vedi par. 2.1)

Mask index |Descriz. a display |Descrizione

H. General UN-UFF						
A01	OFF da tastiera	Stato unità			ON generale / OFF da	
					ingresso / OFF da tastiera	

Def. UM Valori



Mask index	Descriz. a display	Descrizione	Def.	UM	Valori
B.Stato	unità (La lista degli	I/O disponibili dipende dalla configurazione del dispositiv	vo: aue	sti sono	solo alcuni esempi)
B01 (sola	l uci 1	Etichetta carico 1	0		Vedi NOTA 1
lettura)		Ingresso digitale manuale			0: Ingresso manuale ID4:
icturu)		(pl pads Large - IDA pl pads Compact - B5)			1: Ingresso manuale B5:
		State ingresse digitale manuale carico 1			0: Chiuso 1: Aporto
					0. Chiuso 1. Aperto
		Stato uscita digitale carico I			U: Uscita carico NOUT:
		(pLoads Large - NO1, pLoads Compact - NO2)			1: Uscita carico NO02:
		Stato carico 1			Vedi NOTA 2
B02 (sola	Condizionamento 1	Etichetta carico 2	7		Vedi NOTA 1
lettura)		Ingresso digitale manuale (pLoads Large - ID5, pLoads			0: Ingresso manuale ID5:
		Compact – B6)			1: Ingresso manuale B6:
		Stato ingresso digitale manuale carico 2			0: Chiuso 1: Aperto
		Load output			0: Uscita carico NO02:
		(pl pads Large – NO2 pl pads Compact – NO3)			1. Uscita carico NO03.
		Stato carico 2			Vedi NOTA 2
B03 (sola	Lltenza 1 BT	Etichetta carico 3	13		Vedi NOTA 1
lottura)		Ingresso digitale manuale (pl pads Large - ID6 pl pads			0: Ingresso manuale ID6:
lettura)		Compact R7)			1. Ingresso manuale P7.
		Compact – D7) State ingresse digitale manuale sarise 2			0. Chiuse 1. Aporto
		I stato ingresso digitale manuale canco s			0. Unaite agrice NO02
		Load output (pLoads Large – NO3, pLoads Compact			0: Uscita carico NOU3:
		[- NO4)	-		1: Uscita carico NO04:
		Stato carico 3			Vedi NOTA 2
B04 (sola	Utenza 1 IN	Etichetta carico 4	16		Vedi NOTA 1
lettura)		Ingresso digitale manuale (pLoads Large - ID7, pLoads			0: Ingresso manuale ID7:
		Compact – B8)			1: Ingresso manuale B8:
		Stato ingresso digitale manuale carico 4			0: Chiuso 1: Aperto
		Load output			0: Uscita carico NO04:
		(pl oads Large – NO4 pl oads Compact – NO5)			1. Uscita carico NO05.
		Stato carico 4			Vedi NOTA 2
-					red no n 2
B13 (solo	Ingresso remoto ID01.	Stato ingress digitale ON/OEE remote			0: Chiuso 1: Aporto
cuploads					o. Chiuso TT. Aperto
su proaus	Ingresso fas.1:	Ingresso IN 1 per selezione fascia 1 di Energia / Potenza			0: Chiuso 1: Aperto
Large)		/ Potenza apparente			
	Ingresso fas.2:	Ingresso IN 1 per selezione fascia 2 di Energia / Potenza			0: Chiuso 1: Aperto
		/ Potenza apparente			
B14 (sola		pLoads bypassato			0: pLoads bypassato ID02:
lettura)		(pLoads Large – ID16, pLoads Compact – ID2)			1: pLoads bypassato
					ID16:
		Stato ingressi digitale pl oads bypassato			0: Chiuso 1: Aperto
B15 (sola		Uscita allarme			0: Allarme NO1:
lettura)		(pl pads Large – NO13 pl pads Compact – NO1)			1: Allarme NO13:
icturu)		Stato allarme generale			0: Non attivo 1: Attivo
		Ussita taglio sarishi (pl oads Largo NO14 pl oads			0: Taglio attivo NO6:
		Compact NOG			1. Taglio attivo NOU
		Compact – NOO) State taglie carichi attive			1. Taglio attivo NOT4.
D16 (colo	Deterra(IdM/)	Detenza attiva			
DTO (SOId	POLENZA(KVV).				0
lettura, se	Energia(kwn):	Energia			032707
abilitata)	Pot.appare.(kvA):	Potenza apparente			032767
	Potenza percent.:	Potenza assorbita rispetto alla soglia		%	0999
	Energia percent.:	Energia assorbita rispetto alla soglia		%	0999
	Pot.app.percent.:	Potenza apparente assorbita rispetto alla soglia		%	0999
B17 (sola	CAREL emeter3	Tipo energy meter 1 (indirizzo modbus 2)			Vedi NOTA 3
lettura, se		Energy meter 1, indirizzo			2 13
abilitata)	Tensioni (V) L1-L2:	Energy meter 1, Tensione L1-L2		V	0 9999
	L2-L3:	Energy meter 1, Tensione L2-L3		V	0 9999
	L3-L1:	Energy meter 1, Tensione L3-L1		V	0 9999
	Media:	Energy meter 1, Tensione media Fase-Fase		V	0 9999
	Totale:	Energy meter 1, Tensione media totale		V	0 9999
	Frequenza (Hz):	Energy meter 1, Frequenza		Hz	0 999.9
B18 (sola	CAREL emeter3	Tipo energy meter 1			Vedi NOTA 3
lettura, se		Energy meter 1, (indirizzo modbus 2)			2 13
abilitata)	Tensioni (V) Neutr0 1:	Energy meter 1, Tensione L1		V	0 9999
	Neutro 2:	Energy meter 1, Tensione L2		V	0 9999
	Neutro 3:	Energy meter 1, Tensione L3		V	0 9999
	Totale:	Tensione media totale (solo con CAREL emeter3)		V	09999

<u>CAREL</u>

Mask index	Descriz. a display	Descrizione	Def.	UM	Valori
B19 (sola	CAREL emeter3	Tipo energy meter 1			Vedi NOTA 3
lettura, se		Energy meter 1, (indirizzo modbus 2)			2 13
abilitata)	Correnti (A) Linea 1:	Energy meter 1, Corrente L1		A	0 999.9
	Linea 2:	Energy meter 1, Corrente L2		A	0 999.9
	Linea 3:	Energy meter 1, Corrente L2		A	0 999.9
	Fattore di potenza:	Fattore di potenza parte alta			0 9
		Fattore di potenza parte bassa			0 99
	L1	Fattore di potenza L1 parte alta (solo con CAREL emeter3)			0 9
		Fattore di potenza L1 parte bassa (solo con CAREL emeter3)			0 99
	L2	Fattore di potenza L2 parte alta (solo con CAREL emeter3)			0 9
		Fattore di potenza L2 parte bassa (solo con CAREL emeter3)			0 99
	L3	Fattore di potenza L3 parte alta (solo con CAREL emeter3)			0 9
		Fattore di potenza L3 parte bassa (solo con CAREL emeter3)			0 99
B20 (sola	CAREL emeter3	Tipo energy meter 1			Vedi NOTA 3
lettura, se		Energy meter 1, (indirizzo modbus 2)			2 13
abilitata)	Potenza apparente	Potenza apparente fase 1		kVA	0.0999.9
	(kVA) Fase 1:				
	Fase 2:	Potenza apparente fase 2		kVA	0.0999.9
	Fase 3:	Potenza apparente fase 3		kVA	0.0999.9
221 ()	Totale:	Totale potenza apparente		kVA	0.0999.9
B21 (sola	CAREL emeter3	Tipo energy meter 1			Vedi NOTA 3
lettura, se		Energy meter 1, (indirizzo modbus 2)			2 13
abilitata)	Potenza reattiva	Potenza reattiva L1		kVAr	0 999.9
	(kVAr) Fase1:				
	Fase2:	Potenza reattiva L2		kVAr	0 999.9
	Fase3:	Potenza reattiva L3		kVAr	0 999.9
	Totale:	Totale potenza reattiva		kVAr	0999.9
	Energia reattiva eq.:	Energia reattiva, parte alta			0 9999
		Energia reattiva, parte media			0 999
		Energia reattiva, parte bassa			0 999
		Potenza reattiva espressa in MVArh			0: kVArh 1: MVArh
B22 (sola	CAREL emeter3	Tipo energy meter 1			
lettura, se		Energy meter 1, (indirizzo modbus 2)			2 13
abilitata)	Potenza (kW) Fase 1:	Potenza attiva 1		kW	0 999.9
,	Fase 2:	Potenza attiva 2		kW	0 999.9
	Fase 3:	Potenza attiva 3		kW	0 999.9
	Totale:	Energy meter 1, Potenza equivalente		kW	0999.9
	Energia:	Energia, parte alta		kWh	09999
		Energia, parte media		kWh	0999
		Energia, parte bassa		kWh	0999
		Energia espressa in MWh			0: kWh 1: MWh
B23 (sola	CAREL emeter3	Tipo energy meter 2 (indirizzo modbus 3)			Vedi NOTA 3
lettura, se		Energy meter 2, indirizzo			2 13
abilitata)	Tensioni (V) L1-L2:	Energy meter 2, Tensione L1-L2		V	0 9999
	L2-L3:	Energy meter 2, Tensione L2-L3		V	0 9999
	L3-L1:	Energy meter 2, Tensione L3-L1		V	0 9999
	Media:	Energy meter 2, Tensione media Fase-Fase		V	0 9999
	Frequenza (Hz):	Energy meter 2, Tensione media totale		Hz	0 999.9
B24 (sola	CAREL emeter3	Tipo energy meter 12			Vedi NOTA 3
lettura, se		Energy meter 2, (indirizzo modbus 3)			2 13
abilitata)	Tensioni (V) Neutr0 1:	Energy meter 2, Tensione L1		V	0 9999
	Neutr0 2:	Energy meter 2, Tensione L2		V	0 9999
	Neutr0 3:	Energy meter 2, Tensione L3		V	0 9999
		Tensione media totale (solo con CAREL emeter3)		V	09999
B25 (sola	CAREL emeter3	Tipo energy meter 2			Vedi NOTA 3
lettura, se		Energy meter 2, (indirizzo modbus 3)			2 13
abilitata)	Correnti (A) Linea 1:	Energy meter 2, Corrente L1		A	0 999.9
	Linea 2:	Energy meter 2, Corrente L2		A	0 999.9
	Linea 3:	Energy meter 2, Corrente L2		A	0999.9
	Fattore di potenza:	lFattore di potenza parte alta			09
		Fattore di potenza parte bassa			0 99
	LI	[Fattore di potenza L'1 parte alta (solo con CAREL emeter3)			09
	1.2	Fattore di potenza L'I parte bassa (solo con CAREL emeter3)			0 99
	L2	Fattore di potenza L2 parte alta (solo con CAREL emeter3)			09
	1.2	Fallore di potenza L2 parte passa (solo con CAREL emeter3)			0
	LS	Fattore di potenza L3 parte bassa (solo con CAKEL emeter3)			U 9
		[Fallore of polenza L3 parte bassa (solo con CAREL emeter3)			U 99

ITA

ITA

CAREL

Mask index	Descriz. a display	Descrizione	Def.	UM	Valori
B26 (sola	CAREL emeter3	Tipo energy meter 2			Vedi NOTA 3
lettura, se		Energy meter 2, (indirizzo modbus 3)			2 13
abilitata)	Potenza	Potenza apparente fase 1		kVA	0.0999.9
abilitata)	apparente(kVA)				
	Fase 1				
	Fase 2:	Potenza apparente fase 2		kVA	0.0 999.9
	Fase 3:	Potenza apparente fase 3		kV/A	0.0.999.9
	Totale:	Totale potenza apparente		kV/A	0.0.999.9
B27 (sola	CAREL emeter3	Tipo energy meter 2			Vedi NOTA 3
lettura se		Energy meter 2 (indirizzo modbus 3)			2 13
abilitata)	Potenza reattiva (k\/Ar)	Potenza reattiva 1		k\/Ar	0 999 9
abiiitata)	Face1.			1547 11	0
	Fase?	Potenza reattiva 2		k\/∆r	0 999 9
	Fase3.	Potenza reattiva 3		k\/Δr	0 999.9
	Totale:	Totale potenza reattiva		k\/A	0.0.999.9
	Energia reattiva eg :	Energia reattiva, parte alta			0 9999
	Linergia reattiva eq	Energia reattiva, parte media			0 000
		Energia reattiva, parte hassa			0 999
		Potenza reattiva espressa in k\/Arb/M\/Arb			0.12/Arb 1.1.1/Arb
					U. RVAIII
		Potenza reattiva espressa in kvarn/wivarn			0: kVArh 1: MVArh
B28 (sola	CAREL emeter3	Tipo energy meter 2			Vedi NOTA 3
lettura, se		Energy meter 2, (indirizzo modbus 3)			2 13
abilitata)	Potenza (kW) Fase 1:	Potenza attiva 1		kW	0 999.9
	Fase 2:	Potenza attiva 2		kW	0 999.9
	Fase 3:	Potenza attiva 3		kW	0 999.9
	lotale:	Energy meter 2, Potenza equivalente		kW	0999.9
	Energia:	Energia, parte alta		kWh	09999
		Energia, parte media		kWh	0999
		Energia, parte bassa		kWh	0999
		Energia espressa in ivivvn			0: kWh 1: MWh
B89 (sola		Contatore impulsi da			0: Contatore da ID1 1:
lettura)		(ID1: pLoads Large, B5: pLoads Compact)			Contatore da B5
	Totale:	Impulsi totali, digit 0			09
		Impulsi totali, digit 1			09
		Impulsi totali, digit 2			09
		Impulsi totali, digit 3			09
		Impulsi totali, digit 4			09
		Impulsi totali, digit 5			09
		Impulsi totali, digit 6			09
		Impuisi totali, digit /			09
		Impuisi totali, digit 8			09
		Impuisi totali, digit 9			09
					09
		Impulsi totali, digit 11			09
		Impulsi totali, digit 12			09
		Impulsi totali, digit 13			09
		Impulsi totali, digit 14			09
		Tipo dispos da leggere (0: Epergia: 1: Acqua: 2: Gas)			0: Wh 1: L 2: m ³
	Frequenza:	Frequenza degli impulsi		Hz	0 16384
B92 (sola	Carico mono-fase	Tipo carico ausiliare 1		112	0: (Carico mono-fase con
lettura se	con				1: (Carico tri-fase con
abilitata)	val.tensione fissa)				0: val.tensione da AIN)
domtata)					1: val tensione fissa)
	Tensione [.]	Tensione carico ausiliare 1		V	0 999 0
	Corrente:	Corrente carico ausiliare 1		A	0999.9
	Potenza:	Potenza carico ausiliare 1		kW	0999.9
	Energia:	Energia, parte alta		kWh	0999
		Energia, parte bassa		kWh	0999
B93 (sola	Carico mono-fase	Tipo carico ausiliare 2			0: (Carico mono-fase con
lettura, se	con				1:(Carico tri-fase con
abilitata)	val.tensione fissa)				0: val.tensione da AIN)
····,	,				1: val.tensione fissa)
	Tensione:	Tensione carico ausiliare 2		V	0999.0
	Corrente:	Corrente carico ausiliare 2		A	0999.9

<u>CAREL</u>

Mask index	Descriz. a display	Descrizione	Def.	UM	Valori
	Potenza:	Potenza carico ausiliare 2		kW	0999.9
	Energia:	Energia, parte alta		kWh	0999
		Energia, parte bassa		kWh	0999
B102 (sola let.,	Premi ENTER per				
se sensori	info sui dispositivi				
wireless	wireless				
abilitati)					
B103 (sola	Access point	Indirizzo Access point	1		1
lettura)	Versione firmware:	Versione firmware access point			
	Potenza di trasm.:	Potenza segnale trasmesso access point			
	Segnale radio:	Livello segnale radio			
B104 (sola	Access point	Indirizzo Access point	1		1
lettura)	N.di unità connesse	Unità online con l'access point			0112
	(online)				
	N.di unità connesse	Unità connesse all'access point			032
	(su AP)	·			
	N.di unità connesse	Unità connesse al router bridge			0255
	(su RouterBridge):	-			
B105 (sola	Access point	Indirizzo Access point	1		1
lettura)	N.di router in rete:	Numero di Router Bridge RB in rete			032767
	N.di router nei Pressi:	Numero di Router Bridge in prossimità			016
	N.di router nei pressi	Numero di Router Bridge in prossimità e con buon			016
	con buon segn.	segnale			
B106 (sola	CI device	Indirizzo del conta impulsi wireless	31		3132
lettura)	Versione firmware:	Versione firmware del conta impulsi			
	Segnale radio:	Segnale radio del conta impulsi			14
	Livello batteria:	Stato batteria del conta impulsi			14

Mask index Descriz. a display Descrizione

C.Clock 0: *** Giorno corrente della settimana (da Lunedì a Domenica) 4: Giovedì Giorno: 1: Lunedì 5: Venerdì 2: Martedì 6: Sabato 3: Mercol. 7: Domen. Formato data: Formato della data in maschera principale 1: GG/MM/AA 2: MM/GG/AA 3: AA.MM.GG Data: Imposta giorno 0...31 Imposta mese 0...99 Imposta anno Ora: Imposta ora Imposta minuti Ora legale: Abilita algoritmo per cambio ora legale 0: Disabilita 1: Abilita Iniz.: Imposta quando comincia il cambio dell'ora legale 0: Ultima 3: Terza 1: Prima 2: Seconda 4: Quarta 0: *** Imposta guando comincia il cambio dell'ora legale 4: Giovedì 1: Lunedì 5: Venerdì 2: Martedì 6: Sabato 3: Mercol. 7: Domen. 0: *** Imposta quando comincia il cambio dell'ora legale lin 7: Luglio 1: Gennaio 8: Agosto 9: Settemb. 2: Febbraio 3: Marzo 10: Ottobre 4: Aprile 11: Novem. 5: Maggio 12: Dicemb. 6: Giugno Imposta quando comincia il cambio dell'ora legale 0 0...23 Fine: Imposta quando finisce il cambio dell'ora legale 0: Ultima 3: Terza 1: Prima 4: Quarta 2: Seconda Imposta quando finisce il cambio dell'ora legale 0: *** 4: Giovedì 1: Lunedì 5: Venerdì 6: Sabato 2: Martedì 3: Mercol. 7: Domen.

Def. UM Valori

Mask index	Descriz. a display	Descrizione	Def.	UM	Valori	
	In	Imposta guando finisce il cambio dell'ora legale	0		0: *** 7: Lual	io
					1: Gennaio 8: Ago	sto
					2: Febbraio 9: Sette	emb.
					3: Marzo 10: Otto	obre
					4: Aprile 11: Nov	vem.
					5: Maggio 12: Did	emb.
			0	_		
		Imposta quando finisce il cambio dell'ora legale	0		023	
C03	Giorno ordinario	Ora inizio fascia 1, giorno ordinario	8	H	023	
		Minuti inizio fascia 1, giorno ordinario	0	M	059	
		Ora fine fascia 1, giorno ordinario	13	H	023	
		Minuti inizio fascia 1, giorno ordinario	0	М	059	
		Ora inizio fascia 2, giorno ordinario	14	Н	023	
		Minuti inizio fascia 2, giorno ordinario	0	Μ	059	
		Ora fine fascia 2, giorno ordinario	18	Н	023	
		Minuti fine fascia 2, giorno ordinario	0	Μ	059	
	Giorno speciale	Ora inizio fascia 1, giorno speciale	9	Н	023	
		Minuti inizio fascia 1, giorno speciale	0	М	059	
		Ora fine fascia 1, giorno speciale	13	Н	023	
		Minuti inizio fascia 1. giorno speciale	0	M	059	
		Ora inizio fascia 2, giorno speciale	14	Н	0.23	
		Minuti inizio fascia 2 giorno speciale	0	M	0.59	
		Ora fine fascia 2 giorno speciale	16	H	0.23	
		Minuti fina fascia 2, giorno speciale	0	NA NA	025	
	Ciarpa ridatta	Ora inizia fascia 1. giorna ridetta	0	111	0	
	Giorno nuotto	Miauti inizio fassia 1. pierre ridette	9		025	
			17	IVI	0	
		Ora fine fascia 1, giorno ridotto	1/	H	023	
		Minuti inizio fascia 1, giorno ridotto	0	Μ	059	
C04	Lunedì:	Tipo giorno lunedì	0		03	
	Martedì:	Tipo giorno martedì	0		03	
	Mercoledì:	Tipo giorno mercoledì	1		03	
	Giovedì:	Tipo giorno giovedì	0		03	
	Venerdì:	Tipo giorno venerdì	0		03	
	Sabato:	Tipo giorno sabato	2		03	
	Domenica:	Tipo giorno domenica	3		03	
C05 (se	Giorno:	Seleziona il giorno	0		1: Lunedì 5: Vene	erdì
abilitata)		5			2: Martedì 6: Saba	ato
					3: Mercol. 7:	
					4: Giovedì	
	Copia a:	Seleziona il giorno	0		0: Lunedì 4: Vene	erdì
		5			1: Martedì 5: Saba	ato
					2: Mercol. 6: Dom	ien.
					3: Giovedi 7: lutti	
	00-05	Seleziona fascia energetica per ciascuna ora	0		0: T1 3: T4	
		(00, 01, 02, 03, 04, 05)			1:T2 4:T5	
					2: T3 5: T6	
	06.11	Soloziona fascia operantica por ciascupa ora	0	-	0. T1 2. T4	
	00-11		0		0.11 3.14	
		(06, 07, 08, 09, 10, 11)			2.T3 5.T6	
	10.17		0	-	2.13 3.10	
	12-17	seleziona fascia energetica per clascuna ora	0		0:11 3:14	
		(12, 13, 14, 15, 16, 17)			1:12 4:15	
					2:13 5:10	
	18-23	Seleziona fascia energetica per ciascuna ora	0		0: T1 3: T4	
		(18, 19, 20, 21, 22, 23)			1:T2 4:T5	
					2:T3 5:T6	
C06 (se	Eccezioni:	Selezione dell'eccezione per la fascia energetica	0		0: ENERGIA 1	
abilitata)					1. ENERGIA 2	
abilitata)					2: ENERGIA 3	
					5. EINERGIA 4	
	<u> </u>		0	_	4:	
	Copia a:	Selezione dell'eccezione per la fascia energetica	0		0: ENERGIA I	
					1: ENERGIA 2	
					2: ENERGIA 3	
					3: ENERGIA 4	
					4: ALL	
	00.05	Soloziona fascia operantica di accozione per sianzana	0	+	0.71 2.71	
	00-00		0		U.II 3:14 1.T2 A.TE	
		014 (00, 01, 02, 03, 04, 05)	[2·T3 5·T6	

ITA

CA	R	E	L
-			

Mask index	Descriz. a display	Descrizione	Def.	UM	Valori
	06-11	Seleziona fascia energetica di eccezione per ciascuna ora (06, 07, 08, 09, 10, 11)	0		0: T1 3: T4 1: T2 4: T5 2: T3 5: T6
	12-17	Seleziona fascia energetica di eccezione per ciascuna ora (12, 13, 14, 15, 16, 17)	0		0: T1 3: T4 1: T2 4: T5 2: T3 5: T6
	18-23	Seleziona fascia energetica di eccezione per ciascuna ora (18, 19, 20, 21, 22, 23)	0		0: T1 3: T4 1: T2 4: T5 2: T3 5: T6
C07 (sola	Eccezione 01/	Mostra il numero dell'eccezione			015
lettura se	dal	Giorno inizio eccezione			131
abilitata)		Mese inizio eccezione			112
abiiitata)	al	Giorno fine eccezione			1 31
		Mese fine eccezione			1 12
	orario:	Tipo giorno attivo durante l'eccezione	0		0.3
	soglia:	Tipo soglia energia (profilo energetico) attivo durante l'eccezione	0		03
C22	Prossima eccez.:				0: Nessuna eccezione 1: Prossima eccez.:
		Giorno/ mese prossima eccezione			031 012
		Tipo giorno attivo durante la prossima eccezione			03
		Tipo profilo energetio attivo durante la prossima eccezione			03
C23 (se		Seleziona mese	0		112
abilitata)		Anno in sola lettura			099
,		Seleziona giorno inizio			0: Do not set 1: Set
		Seleziona giorno fine			0: Do not set 1: Set
		Nussun altro periodo disponibile			0: 1: END PERIODS!!
C23	Inserire eccezione	Imposta inizio giorno per eccezione			031
	dal	Imposta inizio mese per eccezione			012
	al	Imposta fine giorno per eccezione			031
		Imposta fine mese per eccezione			012
	orario	Tipo giorno durante l'eccezione	0		0: ORDINARIO 1: SPECIALE 2: RIDOTTO 3: CHIUSURA
	soglia	Tipo del profilo energetico durante l'eccezione	0		0: ENERGIA 1 1: ENERGIA 2 2: ENERGIA 3 3: ENERGIA 4
	1	jencer per contennate	1	1	

Mask index	Descriz. a display	Descrizione	Def.	UM	Valori		
D. Config. generale (La lista degli I/O disponibili dipende dalla configurazione del dispositivo; guesti sono solo alcuni esempi)							
D01 (se	Taglio carichi con:	Taglio carichi attivo per soglie di: Potenza (kW)			0: NO	1: SI	
abilitata)	Potenza (kW):						
	Energia(kWh):	Energia (kWh)			0: NO	1: SI	
	Potenza app.(kVA):	Potenza apparente (kVA)			0: NO	1: SI	
	Selezione soglie:	Seleziona la modalità con cui le soglie per il taglio	0		0: DIN	1: AUTO	
		carichi verrà cambiata				·	
D02	Campo percentuale in	Seleziona il tipo di grandezza si vorrà visualizare in	0		0: POTENZA		
	maschera principale:	maschera principale			1: ENERGIA		
					2: POTENZA	APPARENTE	
D03 (Solo	Taglio su potenza	Soglie per il taglio carichi per Potenza e Potenza	0	kW	032767		
per pLoads	Soglia (kW) (kVA)	apparente selezionate da ingressi ID2 e ID3					
Large e	ID2 ID3						
abilitata)	ХХ	Potenza e Potenza apparente, Soglia 1 per taglio carichi	0	kW	032767		
	ХО	Potenza e Potenza apparente, Soglia 2 per taglio carichi	0	kW	032767		
	OX	Potenza e Potenza apparente, Soglia 3 per taglio carichi	0	kW	032767		
	00	Potenza e Potenza apparente, Soglia 4 per taglio carichi	0	kW	032767		





Mask index	Descriz. a display	Descrizione	Def.	UM	Valori
D04 (se	kW kWh kVA	Potenza, Soglia 1 per taglio carichi	50	kW	032767
abilitata)	T1:	Energia, Soglia 1 per taglio carichi	100	kWh	032767
		Potenza apparente. Soglia 1 per taglio carichi	80	kVA	032767
	kW kWh kVA	Potenza, Soglia 2 per taglio carichi	60	kW	032767
	T2·	Energia Soglia 2 per taglio carichi	110	kWh	0 32767
	12.	Potenza apparente Soglia 2 per taglio carichi	90	k\/A	0 32767
	kW kWh kVA	Potenza Soglia 3 per taglio carichi	70	kW	0 32767
	тэ.	Energia Soglia 3 per taglio carichi	120	kWh	0.32767
	15.	Potenza apparente Soglia 3 per taglio carichi	100	k\/Δ	0.32767
	kw kwb kva	Potenza Soglia 4 per taglio carichi	80	kw/	0.32767
	TA.	Energia Soglia 4 per taglio carichi	130	kWh	0.32767
	14.	Potenza apparente Soglia 4 per taglio carichi	110		0.32767
	1/10/ k/10/b k//A	Potenza Soglia 5 per taglio carichi			0.32767
		Eperaia, Soglia 5 per taglio carichi	140	L/A/b	0.32767
	15:	Petergia, soglia 5 per laglio carichi	120	IKVVII	0.32767
		Potenza apparente, sogila s per taglio cariciti	100	KVA	0
		Potenza, sogila o per taglio carichi	150	KVV	032767
	16:	Energia, Sogila 6 per taglio carichi	150	KVVN	032767
		Potenza apparente, Sogila 6 per taglio carichi	1130	KVA	032767
D05 (se	laglio su consume	Soglia energia per taglio carichi	0	kvvn	032767
abilitata)	Soglia:	(solo con selezione soglie da DIN)			
	Tempo controllo:	Tempo finestra per controllo Energia	15	min	160
D06 (se	Sicurezza su taglio per	Percentuale sulla soglia di Potenza per taglio carichi	30	%	1100
abilitata)	potenza:				
	Sicurezza su taglio per	Percentuale sulla soglia di Energia per taglio carichi	30	%	1100
	consumo:				
	Sicurezza su taglio per	Percentuale sulla soglia di Potenza apparente per taglio	30	%	1100
	pot.apparen.:	carichi			
D07 (se	Ritardo fra diversi tagli:	Ritardo tra il taglio di differenti carichi	60	s	09999
abilitata)	Min tempo di taglio	Minimum time for cut a load	0	Imin	0500
,	carico:				
	Max tempo taglio:	Maximum time that the load is forced OFF	0	min	0999
D08	Carichi by-passati	Ingresso digitale per segnalazione Carichi by-passati			0: Ingresso ID16
		(ID16: pl oads Large ID12: pl oads Compact)			1: Ingresso ID02
	By-pass=	l ogica ingresso digitale per carichi by-passati	0		O'ING APERTO
	by pass=		ľ		1. ING CHILISO
		Ingresso digitale per ON/OEE Remoto			0.
					1: Pomoto ON OEE
					0.
		Ingresso iDui			0.
		Logica ingresso digitale per UN/OFF Remoto (solo se	0		U:ING.APERIO
		(pLoads Large)			1: ING.CHIUSO
D09	Allarme attivo	Uscita digitale per segnalazione allarme attivo (NO13:			0: Uscita NO1:
		pLoads Large; NO1: pLoads Compact)			1: Uscita NO13:
	Uscita ON=	Logica uscita digitale per segnalazione allarme	0		0: RELAY CHIUSO
					1: RELAY APERTO
	Taglio carichi attivo	Uscita digitale per segnalazione taglio carichi attivo			0: Uscita NO6:
		(NO14: pLoads Large; NO6: pLoads Compact)			1: Uscita NO14:
	Uscita ON=	Logica uscita digitale per segnalazione taglio carichi	0		0: RELAY CHIUSO
					1: RELAY APERTO
D10 (se	Numero energy meter	Numero di dispositive energy meter in rete modBus	0		012
abilitata)	in modBus:				
,	Tipo energy meter:	Tipo di energy meter in rete	6		0: IME NEMO 96 HD
		,			1: IME NEMO D4
					2. DUCATI ENERGIA
					SMART +
					3. CUA771 CDT W/W14
					DIN
					4: SOCOMEC
					5: ELEC I REX FEMTO
			1	1	16: CAREL emeter3

Mask index	Descriz, a display	Descrizione	Def.	luм	Valori
D13 (se	CAREL emeter3	Tipo dispositivo enery meter 1			0: IME Nemo 96HD
abilitata)		1			1: IME Nemo D4
,					2: Ducati energia Smart+
					3: Gavazzi CPTAVM14-
					4. Socomos
					4. SOCOTIEC
					S. Electrex FEMILO
		Indivizza anarou matar 1			D. CAREL EITIELEIS
	Nuovo indirizzo:	Imposta puovo indirizzo (solo con dispos Cavazzi o CAPEL)	1		213
	Tipo sistema:	Tino sistema (se abilitato)	1		0.4
	TA primario:	Valore TA parte alta			0.00
		Valore TA parte bassa			0.999
		TA secondario (se abilitato)			0.5
	TV primario:	VT parte alta			0.000
		VT parte bassa			0 999
		Valore VT secondario (se abilitato)			0.999
	Reset contatori:	Reset contatore energia sul dispositivo	0		0.10
	neser contaton.			_	0.110 11.31
 D25		 Conta impulso da (ID1, pl cads Larga - RE-pl cads			 A: Contatoro da ID1
D25		Compact)			1: Contatore da B5
	Tipo dispositivo:	Tipo dispositivo da leggere (0: Epergia: 1: Acqua: 2: Gas)			0: W/b: 2: m ³
					1.1
	Dasa impulsa	Dece impulse	0		
	Peso impuiso.	Peso Impulso	0		0:1 4:10000
					1:10 5:100000
					2:100 6:0,1
					3: 1000
	Avviso blackout:	Abilita la segnalazione di un avvenuto blackout; avvisa	0		0: NO 1: SI
		l'utente di aggiornare la lettura degli impulsi su pLoads			
D26		Conta impulse da (ID1: pLoads Large - B5:pLoads			0: Contatore da ID1
		Compact)			1: Contatore da B5
	Impulsi persi	Tipo dispositivo da leggere (0: Energia; 1: Acqua; 2: Gas)			0: Wh; 2: m ³
					1:1
		Somma l'offset impostato al valore attuale del	0		0999
		contaimpulsi (Valore x peso impulso)			
	Confermare?	Conferma la somma dell'offset impostato al valore degli	0		0: NO 1: SI
		impulsi attuali			0.110
	Reset contatore?	Reset del conta impulsi	0		0: NO 1: SI
		Impulsi totali, digit 0			
		Impulsi totali, digit 1			0.09
		Impulsi totali, digit 2			0.09
		Impulsi totali, digit 3			0.09
		Impulsi totali, digit 4			0.0
		Impulsi totali, digit 5			0.9
		Impulsi totali, digit 6			0.9
		Impulsi totali, digit 7			0 9
		Impulsi totali, digit 8			0.9
		Impulsi totali, digit 9			0 9
		Impulsi totali, digit 10			0 9
		Impulsi totali, digit 11			09
		Impulsi totali, digit 12			09
		Impulsi totali, digit 13			09
		Impulsi totali, digit 14			09
		Impulsi totali, digit 15			09
		Tipo dispositivo da leggere (0: Energia; 1: Acqua; 2: Gas)			0: Wh: 2: m ³
					1:1
D32	Abilita access point:	Abilita la gestione dell'Access Point			0: NO 1: SI



Mask index	Descriz, a display	Descrizione	Def.	UМ	Valori
D33 (se	Access point	Indirizzo seriale access point			1
abilitata)	Tipo di access point:	Impostazione per l'access point con o senza un router	0		17: CON ROUTER BRIDGE
abilitata)		bridge da interrogare	-		21. SENZA BOUTER
		bhage da menogare			BRIDGE
	Min indirizzo connesso	Indirizzo minimo del dispositivo collegato al Bouter	0		2 13
	al routor bridgo:	Pridao PP	0		213
	Max indirizzo connosco	Indirizzo massimo dol dispositivo collogato al Poutor	0		2 12
	al routor bridge	Pridae PP	10		213
D24 (co	Al router bridge.	Diluge ND Numero dei dispesitivi sonte impulsi Cl in reto wireless	0		0.2
DS4 (Se	inumero dispositive	numero dei dispositivi conta impuisi ci in rete wireless	10		02
abilitata)		Latif a del construction del Chatterier 1			21.22
D35	Conta-Impuisi	Indirizzo dei conta impuisi Ci wireless i			3132
	Tempo trasmissione:	l'iempo di trasmissione dei dati, dai dispositivo ai pLoads	60	S	099
		Indirizzo del conta impulsi CI wireless 2			3132
		lempo di trasmissione dei dati, dal dispositivo al pLoads	60	S	099
D36	Contatore da Cl01-ID1	Tipo dispositivo da leggere (0: Energia; 1: Acqua; 2: Gas)			0: Wh; 2: m ³
	Tipo dispositivo:				1:1
	Peso impulso:	Peso impulso	0		0.1 4.10000
		'			1.10 5.100000
					2.100 6.01
					3: 1000
					3.1000
		Impuisi totali, digit U			09
		Impuisi totali, digit i			09
		Impuisi totali, digit 2			09
		Impuisi totali, digit 3			09
		Impulsi totali, digit 4			09
		Impulsi totali, digit 5			09
		Impulsi totali, digit 6			09
		Impulsi totali, digit /			09
		Impulsi totali, digit 8			09
		Impulsi totali, digit 9			09
		Impulsi totali, digit 10			09
		Impulsi totali, digit 11			09
		Impulsi totali, digit 12			09
		Impulsi totali, digit 13			09
		Impulsi totali, digit 14			09
		Impulsi totali, digit 15			09
		Tipo dispositivo da leggere (0: Energia; 1: Acqua; 2: Gas)			0: Wh; 1: 1 2: m ³
D40	Numero lettura	Numero degli ingress analogici abilitati per la lettura	0		0(pLoads Large: 6 –
	carichi da AIN:	energetica di carichi ausiliari			pLoads Compact: 4)
D41	Ingresso analogico Bxx	Specifica l'ingresso analogico			120
	Configuration Tipo	Specifica il tipo di sonda connessa all'ingresso analogico	0		0: NTC 7: 0-5V
	Isonda:		-		1: PT1000 8: 0.5-4.5V
	Sonda.				2:0-1V 9: NTC HT
					3: 0-10V 10: -50T90
					4: 0-20mA 11: 10T170
					5: 4-20mA 12: PT100
					6: ON/OFF
	Valore min:	l imite min, di conversione dell'ingresso analogico	0		-3276.8 3276.7
		identificato	ľ		52,0.0
	Valore max:	l imite max di conversione dell'ingresso analogico	1000		-3276.8 3276.7
		identificato	1.000		52/0.052/0./
	Ritardo allamo:	Specifica il tempo di ritardo por l'allarmo conda	60	6	10.32000
	Offect:	Offset da aggiupgere, alla lettura dell'ingrosso	00	>	-3276 8 3276 7
	Unset.		0	1	-52/0.052/0./
		Ispecificato			+

Mask index	Descriz. a display	Descrizione	Def.	UM	Valori
D47	Tipo:	Tipo del carico controllato (0: mono-fase; 1: trifase)	0		0: MONO-FASE
					1: TRI-FASE
		Formula utilizzata dal pLoads per il calcolo della potenza			0: P=V x I
					1: P=V x I x cosfi x SQR3
	=	Seleziona il canale analogico per la lettura della corrente	0		0: -
					1: SONDA B1
					2: SONDA B2
					3: SONDA B3
					4: SONDA B6
					5: SONDA B7
					6: SONDA B8
					7: PARAMETRO
	V=	Seleziona il canale analogico per la lettura della	0		0: PARAMETRO
		tensione			1: SONDA B1
					2: SONDA B2
					3: SONDA B3
					4: SONDA B6
					5: SONDA B7
					6: SONDA B8
		Impostazione del valore del Cosfi	0.0		0.01.0
		Valore tensione (se la tensione non è letta da un ingresso	0.0	V	0.0999.9
	Recet:	Reset del contatore per l'apergia del carico specificato	0		
	nesel.	Reset del contatore per renergia del canco specificato	0		0: NO [1: SI
		and the second s			
D53		Installa i Valori di default	0		0: NO [1: SI
	DEFAULI Cancella				
	Impostazioni utente				
	led installa i default				
	globali:			-	
			0		0: 1: Attendere prego

Mask index	Descriz. a display	Descrizione	Def.	UM	Valori				
E. Confid	E. Config.carichi (La lista degli I/O disponibili dipende dalla configurazione del dispositivo; guesti sono solo alcuni esempi)								
E01	Numero carichi:	Numero dei carichi configurati	4		pLoads Large: 012				
					pLoads Compact: 04				
	Ritardo tra accensioni carichi diversi:	Ritardo tra l'accensione dei diversi carichi	5	S	0180				
E02	Etichetta:	Etichetta carico 1	0		Vedi NOTA 1				
		Uscita digitale per il carico 1			0: Uscita carico NO01				
		(NO1: pLoads Large – NO2: pLoads Compact)			1: Uscita carico NO02				
	Carico ON=	Logic for relay load 1	0		0: RELAY CHIUSO				
		(0: Normally open; 1: Normally closed)			1: RELAY APERTO				
		Manual input channel			0: Ingresso manuale ID4				
		(pLoads Large – ID4, pLoads Compact – B5)			1: Ingresso manuale B5				
E03	Luci 1	Etichetta carico 1			Vedi NOTA 1				
	Fasce orarie:	Abilita lo scheduler per il carico 1	0		0: NO 1: SI				
	Preapertura:	Tempo di pre-apertura del carico 1	0	min	0120				
	Postchiusura:	Tempo di post-chiusura del carico 1	0	min	0120				
		Stato del carico 1 tra le fasce	0		0: SEMPRE OFF TRA FASCE				
					1: SEMPRE ON TRA FASCE				
					2: PRE-POST TRA FASCE				
	Taglio carico:	Abilitazione al taglio carichi per il carico 1	0		0: NO 1: SI				
E03	Spegni per:	Priorità di taglio per il carico 1	1		1n. massimo di carichi				
					abilitati al taglio carichi				
E04 (se	Luci 1	Etichetta carico 1			Vedi NOTA 1				
abilitato il	Min tempo di taglio	Tempo minimo per taglio carico 1	5	sec	0500				
taglio carico)	carico								
	Max tempo taglio:	Tempo massimo per il carico 1 in OFF	30	sec	0999				

ITA

CAREL

Mask index	Descriz. a display	Descrizione	Def.	UM	Valori
F.Lingua					
F01		Lingua corrente	0		EN/IT/FR
	ENTER per cambiare	ENTER per cambiare lingua / ESC per confermare lingua			
		Countdown prima della conferma automatica della lingua	60		0999
F02	Utente:	Nuova password utente	1234		09999
	Installatore:	Nuova password installatore	1234		09999
F03	Cancellare storico allarmi:	Cancella la lista degli allarmi memorizzati	0		0: NO 1: SI
F04	ModBus per dispositivi Velocità:	Dispositivi Modbus Baudrate di comunica-zione	3		0: 1200 3: 9600 1: 2400 4: 19200 2: 4800
	Bit di stop:	Bit di stop per il protocollo modbus	1		0:1 1:2
	Contr.parità:	Controllo parità per il protocollo modbus	0		0: NO 2: DISPARI 1: PARI
	Timeout:	Timeout del protocollo modbus master	300	ms	1005000
F05	BMS1 setting Protocollo BMS:	Impostazione della protocollo su porta BMS1	1		0: NONE 1: CAREL RS485 2: MODBUS RS485 3: pCO MANAGER
	Velocità BMS:	Impostazione della velocità su porta BMS1	4		0: 1200 3: 9600 1: 2400 4: 19200 2: 4800
	Indirizzo:	Indirizzo di supervisione	1		1207
F06	BMS2 setting Protocollo BMS:	Impostazione della protocollo su porta BMS2	1		0: NONE 1: CAREL RS485 2: MODBUS RS485 3: pCO MANAGER
	Velocità BMS:	Impostazione della velocità su porta BMS2	4		0: 1200 3: 9600 1: 2400 4: 19200 2: 4800
	Indirizzo:	Indirizzo di supervisione	1		1207
F07, F08		Informazioni sul pLoads			

Mask index	Descriz. a display	Descrizione	Def.	UM	Valori
Logout					
	Livello:	Mostra il livello di accesso			0: None 2: Installator 1: User
	Premere ENTER per LOGOUT	Premere il tasto ESC per uscire dalla programmazione			



_	Nota I:									
0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9:	luci 1 luci 2 luci 2 luci 4 luci esterne 1 luci esterne 2 luci esterne 3 condizionamento 1 condizionamento 2 condizionamento 3	10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19:	velo porte 1 velo porte 2 velo porte 3 utenza 1 BT utenza 2 BT utenza 3 BT utenza 1 TN utenza 2 TN utenza 3 TN centrale frigo 1 BT	20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29:	centrale centrale insegna insegna parcheg parcheg forni 1 forni 2	rigo 2 BT rigo 1 TN frigo 2 BT 1 2 gio esterno gio interno gio coperto	30: 31: 32: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39:	forni 3 friggitrice 1 friggitrice 2 friggitrice 3 girarrosti 1 girarrosti 2 piastre 1 piastre 2 ricarica muletti 1 banco caldo 1	40: 41: 42: 43: 44: 45:	banco caldo 2 altre 1 altre 2 altre 3 altre 4 altre 5
C 0: 1:	Nota 2: disabilitato tagliato	2 3	: ON da scheduler : OFF scheduler		4: 5:	ON da manua OFF da manu	ile ale	6: ON da 7: OFF c	a super la supe	visore ervisore
C 0: 1:	Nota 3: IME Nemo 96HD IME Nemo D4	2	: Ducati Energia Sm : Gavazzi CPT/WM1	nart+ 4-DIN	4: 5:	Socomec Electrex Femt	0	6: CAR	EL eme	eter3

<u>CAREL</u>

10. TABELLA SUPERVISIONE

Di seguito sono riportate in tabella le variabili inviate al supervisore.

Variabili analogiche

Indirizzi Modbus®	Indirizzi Carel	zi Descrizione					
1	1	Energy meter 1 (Generale), potenza attiva totale	kW	R			
2	2	Energy meter 2, potenza attiva totale	kW	R			
3	3	nergy meter 3, potenza attiva totale					
4	4	nergy meter 4, potenza attiva totale					
5	5	Energy meter 5, potenza attiva totale					
6	6	Energy meter 6, potenza attiva totale	kW	R			
7	7	Energy meter 7, potenza attiva totale	kW	R			
8	8	Energy meter 8, potenza attiva totale	kW	R			
9	9	Energy meter 9, potenza attiva totale	kW	R			
10	10	Energy meter 10, potenza attiva totale e	kW	R			
12	10	Energy meter 11, potenza attiva totale	KVV	R			
12	12	Energy meter 12, potenza attiva totale	KVV	R			
13	14	Energy meter 1 (Generale), corrente fase L I	A	R			
14	14	Energy meter 2, corrente lase L I	A	K			
15	15	Energy meter 3, corrente face L1	A	R D			
17	17	Energy meter 4, corrente face L1	A	D			
10	10	Energy meter 5, corrente face L1	A	D			
10	10	Energy meter 7, corrente face L1	A	D			
20	20	Energy meter 8, corrente face 1	A	R			
20	20	Energy meter 9, corrente fase L1	Δ	R			
27	27	Energy meter 0, corrente fase L1	A	R			
22	22	Energy meter 10, corrente fase L1	Δ	R			
24	24	Energy meter 12, corrente fase L1	Δ	R			
25	25	Energy meter 12, concente lase E12	A	R			
26	26	Energy meter 7 corrente fase L2	A	R			
27	27	Energy meter 2 corrente fase 12	A	R			
28	28	Energy meter 9, corrente fase 12	A	R			
29	29	Energy meter 5, corrente fase 12	A	R			
30	30	Energy meter 6, corrente fase L2	A	R			
31	31	Energy meter 7, corrente fase L2	A	R			
32	32	Energy meter 8, corrente fase L2	A	R			
33	33	Energy meter 9, corrente fase L2	А	R			
34	34	Energy meter 10, corrente fase L2	А	R			
35	35	Energy meter 11, corrente fase L2	Α	R			
36	36	Energy meter 12, corrente fase L2	A	R			
37	37	Energy meter 1 (Generale), corrente fase L3	Α	R			
38	38	Energy meter 2, corrente fase L3	А	R			
39	39	Energy meter 3, corrente fase L3	А	R			
40	40	Energy meter 4, corrente fase L3	А	R			
41	41	Energy meter 5, corrente fase L3	Α	R			
42	42	Energy meter 6, corrente fase L3	A	R			
43	43	Energy meter 7, corrente fase L3	A	R			
44	44	Energy meter 8, corrente fase L3	A	R			
45	45	Energy meter 9, corrente fase L3	A	R			
46	46	Energy meter 10, corrente fase L3	A	R			
47	47	Energy meter 11, corrente fase L3	A	R			
48	48	Energy meter 12, corrente fase L3	A	R			
49	49	Energy meter 1 (Generale), fattore di potenza cos-fi		R			
50	50	Energy meter 2, fattore di potenza cos-fi		R			
51	51	Energy meter 3, fattore di potenza cos-fi		R			
52	52	Energy meter 4, fattore di potenza cos-fi		R			
53	53	Energy meter 5, fattore di potenza cos-fi		R			
54	54	Energy meter 6, fattore di potenza cos-fi		R			
55	55	Energy meter /, fattore di potenza cos-fi		R			
56	56	Energy meter 8, fattore di potenza cos-fi		R			
5/	5/	Energy meter 9, fattore di potenza cos-fi		R			
58	58	Energy meter 10, fattore di potenza cos-fi		R			
59	59	Energy meter 11, fattore di potenza cos-fi		K			
60	60	Energy meter 12, fattore di potenza cos-fi		R			

ITA

Π	ГА	
		_

Indirizzi Modbus®	Indirizzi Carel	Descrizione					
61	61	Inizio fascia oraria 1, giorno ordinario (minuti)					
62	62	Fine fascia oraria 1, giorno ordinario (minuti)					
63	63	nizio fascia oraria 2, giorno ordinario (minuti) m					
64	64	ne fascia oraria 2, giorno ordinario (minuti) n					
65	65	izio fascia oraria 1, giorno speciale (minuti)					
66	66	Fine fascia oraria 1, giorno speciale (minuti)	min	R/W			
67	67	Inizio fascia oraria 2, giorno speciale (minuti)	min	R/W			
68	68	Fine fascia oraria 2, giorno speciale (minuti)	min	R/W			
69	69	Inizio fascia oraria, giorno ridotto (minuti)	min	R/W			
70	70	Fine fascia oraria, giorno ridotto (minuti)	min	R/W			
/1	/1	Energy meter 1 (Generale), tensione concatenata L1-L2		<u> </u>			
72	72	Energy meter 1 (Generale), tensione concatenata L2-L3	V	K			
73	73	Energy meter 1 (Generale), tensione concatenata L3-L1	V	<u> </u>			
75	75	Energy meter 2, tensione concatenata L2 L2	V				
75	75	Energy meter 2, tensione concatenata L2 L1	V				
77	70	Energy meter 3, tensione concatenata L1-L2	V	R			
78	78	Energy meter 3, tensione concatenata L2-L3	V	R			
79	79	Energy meter 3, tensione concatenata L3-L1	V	R			
80	80	Energy meter 4 tensione concatenata [1-1 2	V	R			
81	81	Energy meter 4, tensione concatenata 1, 2-1,3	V	R			
82	82	Energy meter 4, tensione concatenata L3-L1	V	R			
83	83	Energy meter 5, tensione concatenata L1-L2	V	R			
84	84	Energy meter 5, tensione concatenata L2-L3	V	R			
85	85	Energy meter 5, tensione concatenata L3-L1	V	R			
86	86	Energy meter 6, tensione concatenata L1-L2	V	R			
87	87	Energy meter 6, tensione concatenata L2-L3	V	R			
88	88	Energy meter 6, tensione concatenata L3-L1	V	R			
89	89	Energy meter 7, tensione concatenata L1-L2	V	R			
90	90	Energy meter 7, tensione concatenata L2-L3	V	R			
91	91	Energy meter 7, tensione concatenata L3-L1	V	R			
92	92	Energy meter 8, tensione concatenata L1-L2	V	R			
93	93	Energy meter 8, tensione concatenata L2-L3	<u>V</u>	<u>R</u>			
94	94	Energy meter 8, tensione concatenata L3-L1	V	<u> </u>			
95	95	Energy meter 9, tensione concatenata L1-L2	V	K			
90	90	Energy meter 9, tensione concatenata L2-L3	V	R			
97	97	Energy meter 10, tensione concatenata L1-L12	V	R			
90	90	Energy meter 10, tensione concatenata L2-L2	V	R			
100	100	Energy meter 10, tensione concatenata L3-L1	V	R			
101	101	Energy meter 11, tensione concatenata L1-L2	V	R			
102	102	Energy meter 11 tensione concatenata 27-23	V	R			
103	103	Energy meter 11, tensione concatenata L 25	v	R			
104	104	Energy meter 12, tensione concatenata L1-L2	V	R			
105	105	Energy meter 12, tensione concatenata L2-L3	V	R			
106	106	Energy meter 12, tensione concatenata L3-L1	V	R			
107	107	Energy meter 1 (Generale), tensione totale fase/neutro	V	R			
108	108	Energy meter 2, tensione totale fase/neutro	V	R			
109	109	Energy meter 3, tensione totale fase/neutro	V	R			
110	110	Energy meter 4, tensione totale fase/neutro	V	R			
111	111	Energy meter 5, tensione totale fase/neutro	V	R			
112	112	Energy meter 6, tensione totale fase/neutro	V	R			
113	113	Energy meter /, tensione totale fase/neutro	V	<u> </u>			
114	114	Energy meter 8, tensione totale fase/neutro	V	<u> </u>			
115	115	Energy meter 9, tensione totale fase/neutro	V	K			
117	117	Energy meter 10, tensione totale fase/neutro	V	R			
118	112	Energy meter 12 tensione totale face/peutro	V	P			
110	110	Energy meter 12, tensione totale lase/neutro	V	P			
120	120	Energy meter 2 potenza apparente	kV/A	R			
121	121	Energy meter 3, potenza apparente	k\/A	R			
122	122	Energy meter 4 potenza apparente	kVA	R			
123	123	Energy meter 5, potenza apparente	kVA	R			
124	124	Energy meter 6, potenza apparente	kVA	R			
125	125	Numero di contatori di impulsi nel sistema pLoads	-	R			
126	126	Potenza carico ausiliario 1	kW	R			
127	127	Energy meter 7, potenza apparente	kVA	R			

Indirizzi Modbus®	Indirizzi Carel	Descrizione					
128	128	Energy meter 8, potenza apparente	kVA	R			
129	129	Energy meter 9, potenza apparente	kVA	R			
130	130	Energy meter 10, potenza apparente	kVA	R			
131	131	Energy meter 11, potenza apparente	kVA	R			
132	132	Energy meter 12, potenza apparente	kVA	R			
133	133	Percentuale su soglia di potenza apparente	-	R			
134	134	Potenza carico ausiliario 2	kW	R			
135	135	Percentuale per taglio carichi su potenza apparente	-	R			
136	136	Taglio per potenza, soglia 5	kW	R/W			
137	137	Taglio per potenza, soglia 6	kW	R/W			
138	138	Taglio per energia, soglia 2	kW	R/W			
139	139	Taglio per energia, soglia 3	kW	R/W			
140	140	Taglio per energia, soglia 4	kW	R/W			
141	141	Taglio per energia, soglia 5	kW	R/W			
142	142	Potenza carico ausiliario 3	kW	R			
143	143	Taglio per energia, soglia 6	kWh	R/W			
144	144	Taglio per potenza apparente, soglia 1	kVA	R/W			
145	145	Taglio per potenza apparente, soglia 2	kVA	R/W			
146	146	Taglio per potenza apparente, soglia 3	kVA	R/W			
147	147	Taglio per potenza apparente, soglia 4	kVA	R/W			
148	148	Taglio per potenza apparente, soglia 5	kVA	R/W			
149	149	Taglio per potenza apparente, soglia 6	kVA	R/W			
150	150	Potenza carico ausiliario 4	kW	R			
158	158	Potenza carico ausiliario 5	kW	R			
166	166	Potenza carico ausiliario 6	kW	R			
167	167	Energy meter 1 (Generale), frequenza di rete	Hz	R			
168	168	Numero di ingressi analogici abilitati per la lettura di carichi ausiliari	-	R/W			
170	170	Etichetta carico 1 (vedi nota 1)	-	R/W			
1/1	1/1	Etichetta carico 2 (vedi nota 1)	-	R/W			
1/2	1/2	Etichetta carico 3 (vedi nota 1)	-	R/W			
1/3	1/3	Etichetta carico 4 (vedi nota 1)	-	R/W			
1/4	1/4	Etichetta carico 5 (vedi nota 1)	-	R/W			
175	175	Etichetta carico 6 (vedi nota 1)	-	R/W			
1/6	1/6	Etichetta carico / (vedi nota 1)	-	R/W			
177	177	Etichetta carico 8 (vedi nota 1)	-	R/W			
170	170	Etichetta carico 9 (vedi nota 1)	-	R/W			
1/9	1/9	Etichetta carico 10 (vedi nota 1)	-	R/W			
180	180	Etichetta carico II (vedi nota I)	-	R/W			
181	181	Eticnetta carico 12 (Vedi nota 1)	-	R/ W			
190	190	Tipo di dispositivo collegato per conta impuisi, pLoads Large, DIN 17 (U: Energia; T: Acqua; 2: Gas)	-	R/W			
191	102	nipo di dispositivo collegato per conta impulsi, pLOads Large, DIN 18 (U: Energia; 1: Acqua; 2: Gas). Tipo di dispositivo collegato per conta impulsi wireless (101 ID 1 (0: Energia; 1: Acqua; 2: Gas).	-	R/ W			
192	192	Tipo di dispositivo collegato per conta impuisi wireless Clui-ID T (U: Energia; T: Acqua; 2: Gas) T	-	R/W			
193	193	Tipo di dispositivo collegato per conta impuisi wireless Clu2-ID 2 (U: Energia; T: Acqua; 2: Gas)	-	R/W			
194	194	Tipo di dispositivo collegato per conta impulsi wireless Clo2-ID 1 (0: Energia; 1: Acqua; 2: Gas) Tipo di dispositivo collegato per conta impulsi wireless Clo2-ID 1 (0: Energia; 1: Acqua; 2: Gas)	-	R/ W			
195	195	(Tipo di dispositivo collegato per conta Impuisi Wifeless Cluz-ID T (U: Energia; T: Acqua; 2: Gas)	-	R/ W			
190	190	Comando manuale carico 2 da SPV (0:Auto; 1:OFF; 2:ON)	-	D AM			
197	197	Comando manuale carico 2 da SPV (0:Auto, 1:OFF, 2:ON)	-	D AM			
100	190	Comando manuale carico 4 da SDV (0.Auto; 1.OFF; 2.ON)	-	D AM			
200	200	Comando manuale carico 5 da SDV (0.Auto: 1.OEE; 2.ON)	-	R/W			
200	200	Comando manuale carico 6 da SDV (0.Auto; 1.OFF; 2.ON)	-	D AM			
201	201	Comando manuale carico 7 da SDV (0.Auto; 1.OFF; 2.ON)	-	D AM			
202	202	Comando manuale carico 8 da SDV (0.Auto: 1.OEE; 2.ON)	-	R/W			
203	203	Comando manuale carico 9 da SDV (0.Auto: 1.OEF; 2.ON)	-	D/W D/W			
204	204	Comando manuale carico 10 da SDV (0:Auto: 1:OFF, 2:ON)	-	D/W D/W			
205	200	Comando manuale carico 11 da SPV (0:Auto: 1:OFF; 2:ON)	-	R/M			
200	200	Comando manuale carico 12 da SDV (0:Auto: 1:OEE: 2:ON)	-	R/M			
201	201	Comanuo manuale canco 12 ua priv (v.Auto, 1.OFF, 2.ON)	-				

Tab. 10.a

ITA

ITA

CAREL

Variabili intere

Indirizzi Modbus®	Indirizzi Carel	Descrizione			
5001	1	Energy meter 1 (generale), Energia attiva totale (parte alta)	kWh	R	
5002	2	Energy meter 1 (generale), Energia attiva totale (parte bassa)	kWh	R	
5003	3	Energy meter 2, Energia attiva totale (parte alta)	kWh	R	
5004	4	Energy meter 2, Energia attiva totale (parte bassa)	kWh	R	
5005	5	Energy meter 3, Energia attiva totale (parte alta)	kWh	R	
5006	6	Energy meter 3, Energia attiva totale (parte bassa)	kWh	K	
5007	/	Energy meter 4, Energia attiva totale (parte alta)	KVVN	K D	
5008	0	Energy meter 4, Energia attiva totale (parte passa)	KVVD	R	
5009	10	Energy meter 5, Energia attiva totale (parte bassa)	KVVD	R	
5011	11	Energy meter 6. Energia attiva totale (parte alta)	kWh	R	
5012	12	Energy meter 6. Energia attiva totale (parte basca)	kWh	R	
5013	13	Energy meter 7. Energia attiva totale (parte alta)	kWh	R	
5014	14	Energy meter 7, Energia attiva totale (parte bassa)	kWh	R	
5015	15	Energy meter 9, Energia attiva totale (parte alta)	kWh	R	
5016	16	Energy meter 8, Energia attiva totale (parte bassa)	kWh	R	
5017	17	Energy meter 9, Energia attiva totale (parte alta)	kWh	R	
5018	18	Energy meter 9, Energia attiva totale (parte bassa)	kWh	R	
5019	19	Energy meter 10, Energia attiva totale (parte alta)	kWh	R	
5020	20	Energy meter 10, Energia attiva totale (parte bassa)	kWh	R	
5021	21	Energy meter 11, Energia attiva totale (parte alta)	kWh	R	
5022	22	Energy meter 11, Energia attiva totale (parte bassa)	kWh	R	
5023	23	Energy meter 12, Energia attiva totale (parte alta)	kWh	R	
5024	24	Energy meter 12, Energia attiva totale (parte bassa)	kWh	R	
5025	25	Ora corrente	h	R/W	
5026	26	Minuto corrente	min	R/W	
5027	27	Giorno corrente	day	R/W	
5028	28	Mese corrente	month	R/W	
5029	29	Anno corrente	year	R/W	
5030	30	Inizio fascia oraria 1, giorno ordinario (ore)	h	R/W	
5031	31	Fine fascia oraria 1, giorno ordinario (ore)	h h	R/W	
5032	32	linizio fascia oraria 2, giorno orginario (ore)	n h	R/W	
5033	33	Fine Tascia orania 2, giorno ordinano (ore)	h h	R/W	
5035	34	Eine fascia oraria 1. giorno speciale (ore)	h	R/W	
5036	36	Inizio fascia oraria 2, giorno speciale (ore)	h	R/W	
5037	37	Eine fascia oraria 2 giorno speciale (ore)	h	RAW	
5038	38	Inizio fascia oraria, giorno ridotto (ore)	h	R/W	
5039	39	Eine fascia oraria, giorno ridotto (ore)	h	R/W	
5040	40	Tipo di giorno lunedì (0= ordinario: 1= speciale: 2= ridotto: 3= chiusura)		R/W	
5041	41	Tipo di giorno martedì (0= ordinario: 1= speciale: 2= ridotto: 3= chiusura)		R/W	
5042	42	Tipo di giorno mercoledì (0= ordinario; 1= speciale; 2= ridotto; 3= chiusura)		R/W	
5043	43	Tipo di giorno giovedì (0= ordinario; 1= speciale; 2= ridotto; 3= chiusura)		R/W	
5044	44	Tipo di giorno venerdì (0= ordinario; 1= speciale; 2= ridotto; 3= chiusura)		R/W	
5045	45	Tipo di giorno sabato (0= ordinario; 1= speciale; 2= ridotto; 3= chiusura)		R/W	
5046	46	Tipo di giorno domenica (0= ordinario; 1= speciale; 2= ridotto; 3= chiusura)		R/W	
5047	47	Giorno-mese inizio periodo speciale 1		R/W	
5048	48	Giorno-mese fine periodo speciale 1		R/W	
5049	49	Comportamento periodo speciale 1 (0= ordinario; 1= speciale; 2= ridotto; 3= chiusura)		R/W	
5050	50	Giorno-mese inizio periodo speciale 2		R/W	
5051	51	Giorno-mese fine periodo speciale 2		R/W	
5052	52	[Comportamento periodo speciale 2 (0= ordinario; 1= speciale; 2= ridotto; 3= chiusura)		R/W	
5053	53	Giorno-mese inizio periodo speciale 3		R/W	
5054	54	Giorno-mese inte periodo speciale 3		R/W	
5056	56	Giorno-mese inizio periodo speciale 3 (0– oruinano, 1= speciale, 2= nuollo, 3= Chiusura)		R/M	
5057	57	Giorno-mese fine periodo speciale 4		R/M	
5058	58	Comportamento periodo speciale 4 (Ω = ordinario: 1– speciale: 2– ridotto: 3– chiusura)		R/M	
5059	59	Giorno-mese inizio periodo speciale 5		RAW	
5060	60	Giorno-mese fine periodo speciale 5		R/W	
5061	61	Comportamento periodo speciale 5 $(0 = \text{ ordinario: } 1 = \text{ speciale: } 2 = \text{ ridotto: } 3 = \text{ chiusura})$		R/W	
5062	62	Giorno-mese inizio periodo speciale 6		R/W	
5063	63	Giorno-mese fine periodo speciale 6		R/W	
5064	64	Comportamento periodo speciale 6 (0= ordinario; 1= speciale; 2= ridotto: 3= chiusura)		R/W	
5065	65	Giorno-mese inizio periodo speciale 7		R/W	

<u>CAREL</u>

Indirizzi Modbus®	Indirizzi Carel	Descrizione			
5066	66	Giorno-mese fine periodo speciale 7		R/W	
5067	67	Comportamento periodo speciale 7 (0= ordinario; 1= speciale; 2= ridotto; 3= chiusura)		R/W	
5068	68	Giorno-mese inizio periodo speciale 8		R/W	
5069	69	Giorno-mese fine periodo speciale 8		R/W	
5070	70	Comportamento periodo speciale 8 (0= ordinario; 1= speciale; 2= ridotto; 3= chiusura)		R/W	
5071	71	Giorno-mese inizio periodo speciale 9		R/W	
5072	72	Giorno-mese fine periodo speciale 9		R/W	
50/3	/3	Comportamento periodo speciale 9 (0= ordinario; 1= speciale; 2= ridotto; 3= chiusura)		R/W	
5074	/4	Giorno-mese inizio periodo speciale 10		R/W	
5075	75	Giorno-mese fine periodo speciale 10		R/W	
5077	70	Comportamento periodo speciale 10 (0= ordinario; 1= speciale; 2= ridotto; 3= chiusura)		R/W D/M	
5079	70	Giorno-mese inizio periodo speciale 11		D AM	
5079	70	Comportamento periodo speciale 11 $(0 - ordinario: 1 - speciale: 2 - ridotto: 3 - chiusura)$		RAW	
5080	80	Giorno-mese inizio periodo speciale 12		RAW	
5081	81	Giorno-mese fine periodo speciale 12		R/W	
5082	82	Comportamento periodo speciale 12 (0= ordinario: 1= speciale: 2= ridotto: 3= chiusura)		R/W	
5083	83	Giorno-mese inizio periodo speciale 13		R/W	
5084	84	Giorno-mese fine periodo speciale 13		R/W	
5085	85	Comportamento periodo speciale 13 (0= ordinario; 1= speciale; 2= ridotto; 3= chiusura)		R/W	
5086	86	Giorno-mese inizio periodo speciale 14		R/W	
5087	87	Giorno-mese fine periodo speciale 14		R/W	
5088	88	Comportamento periodo speciale 14 (0= ordinario; 1= speciale; 2= ridotto; 3= chiusura)		R/W	
5089	89	Giorno-mese inizio periodo speciale 15		R/W	
5090	90	Giorno-mese fine periodo speciale 15		R/W	
5091	91	Comportamento periodo speciale 15 (0= ordinario; 1= speciale; 2= ridotto; 3= chiusura)		R/W	
5092	92	Pre-apertura carico 1	min	R/W	
5093	93	Post-chiusura carico I	min	R/W	
5094	94	Disprite per teglio carico i tra le lasce orarie		R/W	
5095	95	Priorital per taglio carichi dei carico i	min	R/W D/M	
5090	90	Post-chiusura carico 2	min	R/W R/W	
5098	97	Comportamento carico 2 tra le fasce orarie		RAW	
5099	99	Priorità, per taglio carichi del carico 2		R/W	
5100	100	Pre-apertura carico 3	min	R/W	
5101	101	Post-chiusura carico 3	min	R/W	
5102	102	Comportamento carico 3 tra le fasce orarie		R/W	
5103	103	Priorità per taglio carichi del carico 3		R/W	
5104	104	Pre-apertura carico 4	min	R/W	
5105	105	Post-chiusura carico 4	min	R/W	
5106	106	Comportamento carico 4 tra le fasce orarie		R/W	
5107	107	Priorità per taglio carichi del carico 4		R/W	
5108	108	Pre-apertura carico 5	min	R/W	
5109	109	Post-chiusura carico 5	min	R/W	
5110	111	Comportamento carico 5 tra le fasce orarie		R/W	
5112	110	Priorital per taglio carichi dei carico 5	min	R/W D/M	
5113	112		min	R/W	
5114	114	Comportamento carico 6 tra le fasce orarie		RAW	
5115	115	Priorità, per taglio carico del carico 6		RAW	
5116	116	Pre-apertura carico 7	min	R/W	
5117	117	Post-chiusura carico 7	min	R/W	
5118	118	Comportamento carico 7 tra le fasce orarie		R/W	
5119	119	Priorità per taglio carichi del carico 7		R/W	
5120	120	Pre-apertura carico 8	min	R/W	
5121	121	Post-chiusura carico 8	min	R/W	
5122	122	Comportamento carico 8 tra le fasce orarie		R/W	
5123	123	Priorità per taglio carichi del carico 8		R/W	
5124	124	Pre-apertura carico 9	min	R/W	
5125	125	Post-chiusura carico 9	min	R/W	
5126	126	Comportamento carico 9 tra le fasce orarie		R/W	
512/	12/	Priorita per taglio carichi del carico 9		K/W	
5120	120	Pre-apertura carico 10	min	K/W	
5129	129	Prost-chiusula Cafico TU Comportamento carico 10 tra le fasce erazio	min	R/W DAW	
5130	130	Priorità per taglio carichi del carico 10		R/M	
5132	132	Pre-apertura carico 11	min	R/W	
		The electric entred ()		1977	

ITA

ITA

CAREL

Indirizzi Modbus®	Indirizzi Carel	Descrizione			
5133	133	Post-chiusura carico 11	min	R/W	
5134	134	Comportamento carico 11 tra le fasce orarie		R/W	
5135	135	Priorità per taglio carichi del carico 11		R/W	
5136	136	Pre-apertura carico 12	min	R/W	
5137	137	Post-chiusura carico 12	min	R/W	
5138	138	Comportamento carico 12 tra le fasce orarie		R/W	
5139	139	Priorità per taglio carichi del carico 12		R/W	
5140	140	Taglio per potenza, soglia 1	KW	R/W	
5141	141	Taglio per potenza, soglia 2	kW	R/W	
5142	142	laglio per potenza, soglia 3	kW	R/W	
5143	143	laglio per potenza, soglia 4	KVV KVV	R/W	
5144	144	Percentuale per il taglio carichi in potenza		R/W	
5145	145	Soglia per il taglio caricni in energia	KVVN	R/W	
5140	140	Tempo finestra per il controllo dell'energia	min		
5147	147	Ditarda tra diversi tagli carichi	min		
5140	140	Miaimo tampo di pormononzo in taglio, carico 1	min		
5150	149	Marsimo tempo di permanenza in taglio, carico 1	min		
5151	151	Contatore di impulsi, R5: pl eads Large - ID1: pl eads Compact (parte alta)		D	
5157	151	Contatore di impulsi, B5: pLoads Large – ID1: pLoads Compact (parte alla)		D	
5153	152	Tipo di giorno del prossimo evento		R	
5154	154	Versione software		R	
5155	155	Data software		R	
5156	156	Contatore di impulsi C1-ID1 (parte alta)		R	
5157	157	Contatore di impulsi, C1-ID1 (parte bassa)		R	
5158	158	Contatore di impulsi, el 1D7 (parte alta)		R	
5159	159	Contatore di impulsi, el 102 (parte bassa)		R	
5160	160	Contatore di impulsi, C2-ID1 (parte alta)		R	
5161	161	Contatore di impulsi, C2-ID1 (parte bassa)		R	
5162	162	Contatore di impulsi, C1-ID2 (parte alta)		R	
5163	163	Contatore di impulsi, C1-ID2 (parte bassa)		R	
5164	164	Valore = N impulsi x 10^ Pulse Convertion, dispositivo wireless Cl1 ID1 (vedi nota 3)		R	
5165	165	Valore = N impulsi x 10^ Pulse_Convertion, dispositivo wireless Cl1 ID2 (vedi nota 3)		R	
5166	166	Valore = N impulsi x 10^ Pulse_Convertion, dispositivo wireless Cl2 ID1 (vedi nota 3)		R	
5167	167	Valore = N impulsi x 10^ Pulse_Convertion, dispositivo wireless Cl2 ID2 (vedi nota 3)		R	
5168	168	Energia attiva carico ausiliario 1, (parte alta)		R/W	
5169	169	Energia attiva carico ausiliario 1, (parte bassa)		R/W	
5170	170	Energia attiva carico ausiliario 2, (parte alta)		R/W	
5171	171	Energia attiva carico ausiliario 2, (parte bassa)		R/W	
5172	172	Energia attiva carico ausiliario 3, (parte alta)		R/W	
5173	173	Energia attiva carico ausiliario 3, (parte bassa)		R/W	
5174	174	Energia attiva carico ausiliario 4, (parte alta)		R/W	
5175	175	Energia attiva carico ausiliario 4, (parte bassa)		R/W	
51/6	177	[Energia attiva carico ausiliario 5, (parte alta)		K/W	
51//	1//	Energia attiva carico ausiliario 5, (parte bassa)		R/W	
5178	178	Energia attiva carico ausiliario 6, (parte alta)		R/W	
5179	1/9	Energia attiva carico ausiliario 6, (parte bassa)		R/W	
JINU	180	valore = N impulsi X 10/ Pulse_Convertion (B5: pLoads Large – ID1: pLoads Compact)			
		(vedi nota 3)			
5181	181	Stato del carico 1 (vedi nota 2)		R	
5182	182	Stato del carico 2 (vedi nota 2)		R	
5183	183	Stato del carico 3 (vedi nota 2)		<u> </u>	
5184	184	Stato del carico 4 (vedi nota 2)		<u> </u>	
5185	185	Stato del carico 5 (vedi nota 2)		K R	
5100	107	State del carico o (vedi nota 2)			
JI0/ 5100	100	State del carico 2 (vedi nota 2)			
5100	100	State del carico 0 (vedi nota 2)			
5100	100	State del carice 10 (vedi nota 2)			
5101	101	State del carico 10 (vedi nota 2)			
5102	102	State del carice 12 (vedi nota 2)			
5103	103	Tipo di dispositivo collegato per conta impulsi P5 pl oade Largo ID1: pl oade Compact			
נדונ	כפון	(A) Francis 1: A server 2: Cas)			
5104	104	I(U: Energia; I: ACqUa; 2: Gas)		D	
5194	105	Lipo di giorno attivo		<u>к</u>	
5106	106	Moso per il prossimo evento			
5107	107	price per il prossimo evento Dercentuale alla codia in notenza attiva		R	
J17/	119/	jreicentuale alla soyild ITI potenza attiva			

Indirizzi	Indirizzi	Descrizione	UdM	R/W
Modbus [®]	Carel			
5198	198	Percentuale alla soglia in energia attiva		R
5199	199	Numero di energy meter in Modbus®		R/W
5200	200	Numero di carichi configurati		R/W
5201	201	Contatore di impulsi, pLoads Large ID17 (parte alta)		R
5202	202	Contatore di impulsi, pLoads Large ID17 (parte bassa)		R
5203	203	Contatore di impulsi, pLoads Large ID17 (parte alta)		R
5204	204	Contatore di impulsi, pLoads Large ID17 (parte bassa)		R
5205	205	Valore = N impulsi x8 x 10^ Pulse_Convertion da ID17 (vedi nota 3)		R/W
5206	206	Valore = N impulsi x8 x 10^ Pulse_Convertion da ID17 (vedi nota 3)		R/W

Tab. 10.b

ITA



0: 1: 2:	luci 1 luci 2 luci 3	10: 11: 12:	velo porte 1 velo porte 2 velo porte 3	20: 21: 22:	centrale frigo 2 bt centrale frigo 1 tn centrale frigo 2 tn	30: 31: 32:	forni 3 friggitrice 1 friggitrice 2	40: 41: 42:	banco caldo 2 altre 1 altre 2
3:	luci 4	13:	utenza 1 bt	23:	insegna 1	33:	friggitrice 3	43:	altre 3
4:	luci esterne 1	14:	utenza 2 bt	24:	insegna 2	34:	girarrosti 1	44:	altre 4
5:	luci esterne 2	15:	utenza 3 bt	25:	parcheggio esterno	35:	girarrosti 2	45:	altre 5
6:	luci esterne 3	16:	utenza 1 tn	26:	parcheggio interno	36:	piastre 1		
7:	condizionamento 1	17:	utenza 2 tn	27:	parcheggio coperto	37:	piastre 2		
8:	condizionamento 2	18:	utenza 3 tn	28:	forni 1	38:	ricarica muletti 1		
9:	condizionamento 3	19:	centrale frigo 1 bt	29:	forni 2	39:	banco caldo 1		



0:	disabilitato	2:	acceso da fascia	4:	acceso da manuale	6:	acceso da supervisore	8:	tempistica per tempo tra carichi
1:	in taglio	3:	spento da fascia	5:	spento da manuale	7:	spento da supervisore		



0:	1	2:	100	4:	10000	6:	0,1
1:	10	3:	1000	5:	100000		

ITA

CAREL

Variabili digitali

Indirizzi Modbus®	Indirizzi Carel	Descrizione	UdM	R/W
1	1	Allarme generale		R
2	2	Scheda pLoads Large		R
3	3	Allarme sonda B1		R
4	4	Allarme sonda B2		R
5	5	Allarme sonda B3		R
6	6	Allarme sonda B6		R
7	7	Allarme sonda B7		R
8	8	Allarme sonda B8		R
9	9	Abilitazione per taglio carichi in potenza attiva		R/W
10	10	Abilitazione per taglio carichi in potenza apparente		R/W
11	11	Abilitazione per taglio carichi in energia attiva		R/W
15	15	Reset contatore energia, carico ausiliario 1		R/W
16	16	Reset contatore energia, carico ausiliario 2		R/W
17	17	Reset contatore energia, carico ausiliario 3		R/W
18	18	Reset contatore energia, carico ausiliario 4		R/W
19	19	Reset contatore energia, carico ausiliario 5		R/W
20	20	Reset contatore energia, carico ausiliario 6		R/W
27	27	Energy meter 1 (Generale), Reset contatore energia attiva		R/W
28	28	Energy meter 2, Reset contatore energia attiva		R/W
29	29	Energy meter 3, Reset contatore energia attiva		R/W
30	30	Energy meter 4, Reset contatore energia attiva		R/W
31	31	Energy meter 5, Reset contatore energia attiva		R/W
32	32	Energy meter 6, Reset contatore energia attiva		R/W
33	33	Energy meter 7, Reset contatore energia attiva		R/W
34	34	Energy meter 8, Reset contatore energia attiva		R/W
35	35	Energy meter 9, Reset contatore energia attiva		R/W
36	36	Energy meter 10, Reset contatore energia attiva		R/W
37	37	Energy meter 11, Reset contatore energia attiva		R/W
38	38	Energy meter 12, Reset contatore energia attiva		R/W
39	39	Abilita fasce orarie, carico 1		R/W
40	40	Abilita taglio carichi, carico 1		R/W
41	41	Abilita fasce orarie, carico 2		R/W
42	42	Abilita taglio carichi, carico 2		R/W
43	43	Abilita fasce orarie, carico 3		R/W
44	44	Abilita taglio carichi, carico 3		R/W
45	45	Abilita fasce orarie, carico 4		R/W
46	46	Abilita taglio carichi, carico 4		R/W
47	47	Abilita fasce orarie, carico 5		R/W
48	48	Abilita taglio carichi, carico 5		R/W
49	49	Abilita fasce orarie, carico 6		R/W
50	50	Abilita taglio carichi, carico 6		R/W
51	51	Abilita fasce orarie, carico 7		R/W
52	52	Abilita taglio carichi, carico 7		R/W
53	53	Abilita fasce orarie, carico 8		R/W
54	54	Abilita taglio carichi, carico 8		R/W
55	55	Abilita fasce orarie, carico 9		R/W
56	56	Abilita taglio carichi, carico 9		R/W
57	57	Abilita fasce orarie, carico 10		R/W
58	58	Abilita taglio carichi, carico 10		R/W
59	59	Abilita fasce orarie, carico 11		R/W
60	60	Abilita taglio carichi, carico 11		R/W
61	61	Abilita fasce orarie, carico 12		R/W
62	62	Abilita taglio carichi, carico 12		R/W
63	63	ALLARME blackout (pLoads Large: B5; pLoads Compact: ID1)		R
64	64	Stato carico 1		R
65	65	ALLARME scheda orologio		R
66	66	Stato carico 2		R
67	67	ALLARME memoria 'P'		R
68	68	Stato carico 3		R
69	69	ALLARME off-line, energy meter 1, ind. Modbus: 2		R
70	70	Stato carico 4		R
71	71	ALLARME off-line, energy meter 2, ind. Modbus: 3		R
72	72	Stato carico 5		R

Indirizzi Modbus®	Indirizzi Carel	Descrizione	UdM	R/W
73	73	ALLARME off-line, energy meter 3, ind. Modbus: 4		R
74	74	Stato carico 6		R
75	75	ALLARME off-line, energy meter 4, ind. Modbus: 5		R
76	76	Stato carico 7		R
77	77	ALLARME off-line, energy meter 5, ind. Modbus: 6		R
78	78	Stato carico 8		R
79	79	ALLARME off-line, energy meter 6, ind. Modbus: 7		R
80	80	Stato carico 9		R
81	81	ALLARME off-line, energy meter 7, ind. Modbus: 8		R
82	82	Stato carico 10		R
83	83	ALLARME off-line, energy meter 8, ind. Modbus: 9		R
84	84	Stato carico 11		R
85	85	ALLARME off-line, energy meter 9, ind. Modbus: 10		R
86	86	Stato carico 12		R
87	87	Stato ingresso digitale ON-OFF remoto		R
88	88	IN 1 per soglia energia/potenza		R
89	89	IN 2 per soglia energia/potenza		R
90	90	Stato ingresso digitale carico by-passato		R
91	91	RESET ALLARMI		R/W
92	92	On-OFF da supervisore		R/W
93	93	On-Off generale (0: Off; 1: On)		R
94	94	ALLARME off-line, energy meter 10, ind. Modbus: 11		R
95	95	ALLARME off-line, energy meter 11, ind. Modbus: 12		R
96	96	ALLARME off-line, energy meter 12, ind. Modbus: 13		R
97	97	ALLARME carici by-passati		R
98	98	Dispositivo CI ind. Modbus 31, presente		R
99	99	Dispositivo CI ind. Modbus 32, presente		R
100	100	Scheda pLoads Compact		R
101	101	ALLARME blackout (pLoads Large: ID17)		R
102	102	ALLARME blackout (pLoads Large: ID18)		R
103	103	ALLARME off-line access point ind. Modbus 1		R
104	104	ALLARME off-line dispositivo CI ind. Modbus 31		R
105	105	ALLARME off-line dispositivo CI ind. Modbus 32		R
106	106	ALLARME batteri scarica dispositivo CI ind. Modbus 31		R
107	107	ALLARME batteri scarica dispositivo CI ind. Modbus 32		R

Tab. 10.c

ITA

11. TABELLA ALLARMI

Codice allarme	Display / Descrizione	Reset	Azione	Relè allarme
AL01	Errore scheda orologio o non connessa	Manuale	Nessuna	SI
AL02	Errore memoria estesa	Manuale	Nessuna	SI
AL03	Carico bypassato	Automatico	Nessuna	SI
AL04	Impostare manualmente contatore	Manuale	Nessuna	SI
AL05	Energy meter 1 offline	Automatico	Taglio carichi disabilitato	SI
AL06	Energy meter 2 offline	Automatico	Nessuna	SI
AL07	Energy meter 3 offline	Automatico	Nessuna	SI
AL08	Energy meter 4 offline	Automatico	Nessuna	SI
AL09	Energy meter 5 offline	Automatico	Nessuna	SI
AL10	Energy meter 6 offline	Automatico	Nessuna	SI
AL11	Energy meter 7 offline	Automatico	Nessuna	SI
AL12	Energy meter 8 offline	Automatico	Nessuna	SI
AL13	Energy meter 9 offline	Automatico	Nessuna	SI
AL14	Energy meter 10 offline	Automatico	Nessuna	SI
AL15	Energy meter 11 offline	Automatico	Nessuna	SI
AL16	Energy meter 12 offline	Automatico	Nessuna	SI
AL17	Sonda B1 guasta	Automatico	Nessuna	SI
AL18	Sonda B2 guasta	Automatico	Nessuna	SI
AL19	Sonda B3 guasta	Automatico	Nessuna	SI
AL20	Sonda B6 guasta	Automatico	Nessuna	SI
AL21	Sonda B7 guasta	Automatico	Nessuna	SI
AL22	Sonda B8 guasta	Automatico	Nessuna	SI
AL23	Impostare manualmente contatore ID17	Automatico	Nessuna	SI
AL24	Impostare manualmente contatore ID18	Automatico	Nessuna	SI
AL25	Access point offline/scollegato	Automatico	Nessuna	SI
AL26	Contaimpulsi CI ind. 31, offline	Automatico	Nessuna	SI
AL27	Contaimpulsi CI ind. 32, offline	Automatico	Nessuna	SI
AL28	Contaimpulsi CI ind. 31, allarme generale	Automatico	Nessuna	SI
AL29	Contaimpulsi CI ind. 31, batteria scarica	Automatico	Nessuna	SI
AL30	Contaimpulsi CI ind. 31, allarme generale	Automatico	Nessuna	SI
AL31	Contaimpulsi Cl ind. 32, batteria scarica	Automatico	Nessuna	SI

Tab. 11.a

12. CARATTERISTICHE pLoads

12.1 Avvertenze per l'installazione - ambienti di destinazione e collegamento

Evitare il montaggio delle schede negli ambienti che presentino le seguenti caratteristiche:

- umidità relativa maggiore del 90%;
- forti vibrazioni o urti;
- esposizioni a continui getti d'acqua ed esposizione ad atmosfere aggressive ed inquinanti (es.: gas solforici e ammoniacali, nebbie saline, fumi) con conseguente corrosione e/o ossidazione;
- elevate interferenze magnetiche e/o radiofrequenze (evitare quindi l'installazione delle macchine vicino ad antenne trasmittenti);
- esposizioni all'irraggiamento solare diretto e agli agenti atmosferici in genere;
- ampie e rapide fluttuazioni della temperatura ambiente;
- ambienti ove sono presenti esplosivi o miscele di gas infiammabili;
- esposizione alla polvere (formazione di patina corrosiva con possibile ossidazione e riduzione dell'isolamento).

Per il collegamento è indispensabile seguire le seguenti avvertenze:

- prevedere un dispositivo di sezionamento dell'alimentazione nel rispetto delle normative vigenti;
- una tensione di alimentazione elettrica diversa da quella prescritta può danneggiare seriamente il sistema;
- utilizzare capicorda adatti per i morsetti in uso. Allentare ciascuna vite ed inserirvi i capicorda, quindi serrare le viti. Ad operazione ultimata tirare leggermente i cavi per verificarne il corretto serraggio;
- separare quanto più possibile i cavi dei segnali delle sonde e degli ingressi digitali dai cavi dei carichi induttivi e di potenza per evitare possibili disturbi elettromagnetici. Non inserire mai nelle stesse canaline (comprese quelle dei cavi elettrici) cavi di potenza e i cavi delle sonde. Evitare che i cavi delle sonde siano installati nelle immediate vicinanze di dispositivi di potenza (contattori, dispositivi magnetotermici o altro);
- ridurre il più possibile il percorso dei cavi dei sensori ed evitare che compiano percorsi a spirale che racchiudano dispositivi di potenza.
- evitare di avvicinarsi con le dita ai componenti elettronici montati sulle schede per evitare scariche elettrostatiche (estremamente dannose) dall'operatore verso i componenti stessi;
- separare l'alimentazione delle uscite digitali dall'alimentazione del pLoads;
- non fissare i cavi ai morsetti premendo con eccessiva forza il cacciavite per evitare di danneggiare il controllo;
- scollegare dall'alimentazione il controllo prima di eseguire qualsiasi tipo di manutenzione o montaggio;
- il controllo deve essere integrato all'interno di un quadro e non deve essere raggiungibile per evitare colpi e urti;
- qualora l'apparecchio venga impiegato in un modo non specificato dal costruttore, la protezione prevista dall'apparecchio potrebbe essere compromessa;
- in caso di guasto del controllo e delle schede opzionali, per la riparazione rivolgersi esclusivamente a CAREL;
- montare esclusivamente schede opzionali e connettori forniti da CAREL.

pLoads non fornisce protezione contro il corto circuito ed il sovraccarico, si prescrive quindi di installare adeguati mezzi di protezione (fusibile 2.5 AT) nelle linee di alimentazione e nelle linee di ingresso digitali a 230 Vac (fusibile 500 mAT).

pLoads non è un'apparecchiatura che garantisce la sicurezza elettrica, ma semplicemente il funzionamento adeguato: per evitare che a seguito di un cortocircuito i quadri elettrici prendano fuoco, il cliente deve installare adeguati mezzi d'interruzione elettromeccanica sulle linee interessate (fusibili o quant'altro). Inoltre il tipo di software non garantisce la sicurezza elettrica.



12.2 Upload del programma applicativo

Nel caso di nuove release software disponibili, il programma applicativo può essere scaricato nella memoria flash in diversi modi:

- 1. con chiave:
 - smart key PCOS00AKY0;
 - USB pen drive;
- 2. con personal computer PC:
 - porta seriale 485 (28,8 kbps e 115.2 kbps) mediante adattatore USB-485 "CVSTDUTLF0";
 - USB slave.

Per l'upload tramite PC è necessario utilizzare il programma "pCO Manager" disponibile gratuitamente sul sito ksa.carel.com.

Funzionamento porta USB

pLoads è fornito di due differenti porte USB (host e slave), da usarsi in fase di installazione e diagnostica. **Nota:** le due porte USB non possono essere utilizzate simultaneamente e devono avere funzionalità diverse. In caso contrario non è garantito il corretto funzionamento di pLoads.

Alla porta host possono essere connesse periferiche di archiviazione di massa USB (pen drive, hard disk portatili, etc.. con assorbimento massimo di 200 mA) tramite le quali è possibile effettuare una serie di operazioni:

- upload su pLoads di file presenti nella periferica rimovibile: applicativo, parametri in memoria tamponata, file di configurazione per gli storici, Bios.
- download di file dal pLoads alla periferica rimovibile: applicativo, parametri in memoria tamponata, dati storici, Bios.

Per accedere al menù che consente di gestire il contenuto della periferica rimovibile connessa alla porta host, è sufficiente tenere premuti i tasti ALARM+ENTER per alcuni secondi, fino alla comparsa della prima maschera di sistema del Bios. Selezionando la voce FLASH/USB MEMORY e successivamente USB PEN DRIVE, si accede al menù iniziale che permette di scegliere un'operazione di upload o di download. Mediante la scelta UPLOAD si può ulteriormente specificare se si desidera accedere al contenuto della pen drive manualmente (navigando tra le cartelle e i file presenti) o in maniera automatica (avendo accesso diretto a degli opportuni file di configurazione). Inoltre, nel caso in cui la periferica connessa contenga un file denominato AUTORUN.TXT il cui contenuto sia conforme a specifiche richieste, a terminale comparirà automaticamente una schermata che consente l'attivazione diretta della specifica funzionalità cui il file si riferisce.

La scelta DOWNLOAD consente di effettuare il download dell'applicativo, degli storici, dei parametri, del Bios. Si noti che durante le fasi di upload e download dei contenuti mediante la porta host, l'operatività del Bios di pLoads è limitata alla sola gestione USB.

Alla porta USB slave è possibile connettere direttamente un PC, senza utilizzare strumenti aggiuntivi. Per l'utilizzo delle funzionalità è necessario utilizzare il software pCO Manager. Le operazioni consentite tramite questa porta consistono in:

- upload di file su pLoads,
- download sul PC di contenuti presenti sul pLoads,
- gestione della flash nand,
- commissioning.

L'upload mediante la porta slave prevede che possa essere caricato un applicativo o un Bios. L'applicativo si intende comprensivo di eventuale file relativo ai parametri della memoria tamponata e di eventuali file di configurazione per la raccolta degli storici. Le operazioni di download consentite sono tutte quelle previste da pCO Manager, ovvero download degli storici e del contenuto delle memorie T e P.

Mediante la connessione alla porta slave è anche possibile gestire la flash nand, con la possibilità di caricare/ scaricare dei file, cancellare dei file o formattare completamente la memoria. Sulla stessa porta è possibile effettuare il commissioning, a patto di utilizzare un applicativo opportuno e le relative informazioni contenute nel file .2cf.

<u>CAREL</u>

Nell'installazione utilizzare un trasformatore di sicurezza in Classe II di 50 VA un fusibile da 2,5 AT per l'alimentazione di un solo controllore pLoads. Si raccomanda di separare l'alimentazione del controllo pLoads e terminale (o più pLoads e terminali) dall'alimentazione del resto dei dispositivi elettrici (contattori ed altri componenti elettromeccanici) all'interno del quadro elettrico. Qualora il secondario del trasformatore sia posto a terra, verificare che il conduttore di terra sia collegato al morsetto G0. Attenersi a ciò per tutti i dispositivi connessi al pLoads. Se si alimentano più controlli pLoads collegati, assicurarsi che siano rispettati i riferimenti G e G0 (il riferimento G0 deve essere mantenuto per tutte le schede).

12.4 Caratteristiche tecniche

Caratteristiche meccaniche

	pLoads Compact	pLoads Large				
dimensioni	tutte le versioni sono disponibili su meccanica	versione LARGE inseribili su 18 moduli DIN,				
	6 Moduli DIN 105x115x60 mm	110 x 315 x 60 mm				
montaggio	su guida DIN					

Contenitore plastico

- Agganciabile su guida DIN secondo norme DIN 43880 e CEI EN 50022;
- Materiale: tecnopolimero;
- Autoestinguenza (pLoads Compact): V2 (secondo UL94) e 960°C (secondo IEC 695);
- Autoestinguenza (pLoads Large): V2 (secondo UL94) e 850 °C (secondo IEC 60695);
- Prova biglia 125 °C;
- Resistenza alle correnti striscianti $\ge 250 \text{ V}$
- Colore grigio RAL7035.

Caratteristiche elettriche

	pLoads Compact	pLoads Large			
Alimentazione in continua	48 Vdc (36 Vmin72 Vmax)	2836 Vdc +10/-20%			
Alimentazione in alternata	24 Vac +10/-1	5 %, 50/60 Hz			
Assorbimenti massimi	14 VA/11 W	45 VA/20 W			
CPU	H8SX/1651 3	2-bit, 50 MHz			
Memoria programma FLASH	2+2 MByte				
Durata ciclo utile	0,5 s medio				
Orologio	Disponibile di serie e	d integrato sulla base			
precisione orologio	100	opm			
caratteristiche batteria	batteria di tipo "bottone" al litio cod. CR	2430 tensione 3 Vdc (dimen. 24x3 mm)			
		Tab. 12.b			

Ingressi Analogici

Lunghezza max cavo	10 m			
Conversione analogica	A/D converter a 10-bit CPU built-in			
	pLoads Compact	pLoads Large		
NTC CAREL -50T90 °C; R/T 10 kΩ a 25 °C o NTC HT 0T150 °C				
Tensione 01 Vdc	B1, B2, B3	B1, B2, B3, B6, B7, B8		
Tensione 05 Vdc raziometrici	B1, B2, B3	B1, B2, B3, B6, B7, B8		
Tensione 010 Vdc	B1, B2, B3	B1, B2, B3, B6, B7, B8		
Corrente 020 mA o 420 mA	B1, B2	B1, B2, B3, B6, B7, B8		
PT1000 -100T200 °C; R/T 1000 Ω a 0 °C				
Classificazione dei circuiti di misura (CEI EN 61010-1)				
Totale	3	6		

Tab. 12.c

Avvertenza: per l'alimentazione di eventuali sonde attive, è possibile utilizzare i +21 V disponibili sul morsetto +VDC, tenendo presente che la corrente massima erogabile è di 60 mA per pLoads Compact e 150 mA per pLoads Large (protetta termicamente da cortocircuiti). Per l'alimentazione delle sonde raziometriche 0...5 Vdc si devono utilizzare i +5 VREF con corrente massima erogabile di 60 mA (protetta termicamente da cortocircuiti). Utilizzare esclusivamente queste tensioni per alimentare le sonde attive collegate.

Tab. 12.a





Ingressi Digitali

Lunghezza max cavo	10 m						
Tipo	Non optoisolati a contatto pulito						
Alimentazione	Inte	erna					
	pLoads Compact	pLoads Large					
Ingressi analogici multifunzione							
Ingresso digitale veloce	ID1 (optoisolato)	B5 (non optoisolato)					
Ingresso digitale normale	1	18					
Totale	2	18					
		Tab. 12.d					

Avvertenze:

in caso di ingresso digitale in continua (Vdc), è indifferente collegare il + o il - al comune (IDC1). la portata del contatto esterno degli ingressi digitali deve essere almeno pari a 5 mA.

Uscite digitali

tipo	pLoads Compact	pLoads Large
numero massimo	6	14

Per facilità di cablaggio i morsetti comuni di alcune uscite sono stati divisi in gruppi, a seconda della distanza di isolamento. All'interno di un gruppo, le uscite hanno tra loro isolamento singolo e quindi devono essere sottoposte alla stessa tensione (generalmente 24 Vac o 110...230 Vac).

Tra i gruppi c'è l'isolamento rinforzato e quindi i gruppi possono essere sottoposti a tensione diversa. Prestare attenzione alla corrente circolante nei morsetti comuni in quanto la stessa non deve superare la corrente nominale di un singolo morsetto, ovvero 8 A. Corrente minima di contatto relè: 50 mA.

Distanza Le uscite relè hanno differenti caratteristiche che dipendono dal modello di pLoads. Le uscite sono sudisolamento divisibili in gruppi. Tra gruppo e gruppo (cella-cella della tabella) vi è doppio isolamento e quindi possono avere voltaggi differenti. Esiste inoltre il doppio isolamento tra ogni terminale delle uscite digitali e il resto del controllore. I relè appartenenti ad uno stesso gruppo (celle singole nella tabella) hanno isolamento principale e quindi devono essere sottoposti alla stessa tensione di alimentazione (24 o 230 Vac).

Composizione		gruppo	gruppo	gruppo	gruppo	gruppo	gruppo	gruppo	gruppo	gruppo	gruppo
gruppi		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Large	13	46	7	8	911	12	13	14	15	1618
	Tipo di relè	Tipo A	Tipo A	Tipo A	Tipo A	Tipo A	Tipo A	Tipo A	Tipo A	Tipo A	Tipo A
	Compact	1	2	37	-	-	-	-	-	-	-
	Tipo di relè	Tipo A	Tipo A	Tipo B	-	-	-	-	-	-	-
Contatti in	pLoads Large	e: relè 8, 1	12, 13, 14	e 15 (tot	ale 5)						
scambio	pLoads Com	pact: relè	e 1 (totale	1)							
Potenza	relè di	relè SPD	T:								
commutabile	tipo A	UL873: 2	2,5 A resis	tivi, 2 A F	LA, 12 A	LRA,					
		250 Vac,	C300 pile	ot duty (3	30.000 cia	:li)					
		EN60730	D-1:2 Å re	esistivi, 2	A indutti	vi, cos-fi=	=0,6, 2 (2) A (100.0	00 cicli)		
	relè di	relè SPS	T:								
	tipo B	UL873: 1	A resisti	vi, 1 A FL	A, 6 A LR.	A, 250 Va	c, D300	pilot duty	(30.000	cicli)	
		EN60730	D-1:1 A re	esistivi, 1	A indutti	vi, cos-fi=	=0,6, 1 (1) A (100.0	00 cicli)		
Uscite SSR	pLoads Large	e: relè 7, 1	12 e 14 o	opure 7,	12, 14 e 1	5 (totale	3 o 4)				
tensione di lavoro: 24 Vac/Vdc; potenza massima: 10 W, carico re					arico res	istivo					
	tensione di la	avoro: 11	0/230 Va	c/Vdc; pc	otenza ma	assima: 1	0 W, cari	<u>co resistiv</u>	0		

Tab. 12.e

12.5 Altre caratteristiche

Condizioni di funzionamento	-10T60 °C, 90% UR non condensante
Condizioni di immagazzinamento e trasporto	-20T70 °C, 90% UR non condensante
Grado di protezione	IP40 nel solo frontalino
Inquinamento ambientale	2
Classe secondo la protezione contro le scosse elettriche	da integrare su apparecchiature di Classe I e/o II
Periodo delle sollecitazioni elettriche delle parti isolanti	lungo
Tipo azioni	1 C
Tipo disconessione o microinterruzione	microinterruzione
Categoria di resistenza al calore e al fuoco	Categoria D (UL94–V0)
Immunità contro le sovratensioni	Categoria II
Caratteristiche di invecchiamento (ore di funzionamento)	80.000
Numero cicli di manovra operazioni automatiche	100.000 (EN 60730-1); 30.000 (UL 873)
Classe e struttura del software	Classe A
Categoria di immunità al surge	Categoria III (CEI EN 61000-4-5)

Il dispositivo non è destinato ad essere tenuto in mano.

Tab. 12.f

Regole per lo smaltimento

- Non smaltire il prodotto come rifiuto solido urbano ma smaltirlo negli appositi centri di raccolta.
- Il prodotto contiene una batteria ed è quindi necessario rimuoverla separandola dal resto del prodotto seguendo le istruzioni riportate di seguito prima di procedere al suo smaltimento.
- Un uso improprio o uno smaltimento non corretto potrebbe avere effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.
- Per lo smaltimento vanno utilizzati i sistemi di raccolta pubblici o privati previsti dalle leggi locali.
- In caso di smaltimento abusivo dei rifiuti elettrici ed elettronici sono previste sanzioni stabilite dalle vigenti normative locali in materia di smaltimento.



ITA

CAREL

12.6 Dimensioni meccaniche

pLoads Compact





pLoads Large



Fig. 12.b

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale d'uso del pCO Sistema.



CAREL INDUSTRIES HQs

Via dell'Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova (Italy) Tel. (+39) 049.9716611 - Fax (+39) 049.9716600 e-mail: CAREL@CAREL.com - www.CAREL.com

