+0500054ML- rel. 1.2- 30.08.2014

2,3)0****** - MPXPRO, START UP GUIDE / MPXPRO, START UP GUIDE / MPXPRO, MANUEL DE DEMARRAGE / MPXPRO, START-UP-ANLEITUNGEN

Tab 5

Tab. 6

\\Tab. 7

Il sequente documento illustra le fasi di installazione consigliate da CAREL per un corretto primo avvio di MPXPRO (MX(1.2.3)0*). Tali istruzioni valgono anche in caso di sostituzione di controlli in impianti gia avviati.

1. Verificare il collegamento degli ingressi e delle uscite (a controllo spento) MPXPRO dispone di 7 ingressi pre configurati a seconda del modello a disposizione. In base alla particolare ver-sione ed alla presenza della scheda driver E^{AV} integrata, il controllo può presentare le seguenti configurazioni di

default.			
Gruppo sonde	Sonda	Tipo di sonda/ingresso digitale	Funzione sonda
1	S1	NTC	Sonda di mandata (Sm)
	S2	NTC	Sonda di sbrinamento (Sd)
	S3	NTC	Sonda di ripresa (Sr)
2	S4	NTC	Sonda di temperatura gas surriscaldato (*)
	S5	DI2	Attivabile con parametro A5
3	S6	Sonda raziometrica 05V	Sonda di pressione di evaporazione (vedi para-
			metri /P3,/U6,/L6,/FE *)
4	S7	NTC	-
5	DI5	DI5	attivabile con il parametro A12
Tab. 1			

Solo nelle versioni con driver E²V integrato.

MPXPRO dispone di 5 uscite pre configurate per i seguenti utilizzi:							
Uscite	Funzione di default	Parametro di configurazione					
Relay 1	valvola solenoide/compressore	H13					
Relay 2	luce	H7					
Relay 3	resistenze sbrinamento	funzione fissa (non modificabile da parametro)					
Relay 4	ventilatori	H1					
Relay 5	allarme	H5					
			Tab. 2				

Inoltre, nei modelli previsti di uscite PWM è possibile collegare resistenze antiappannamento all'uscita PWM1 e un dispositivo esterno per la regolazione della velocità dei ventilatori all'eventuale uscita 0...10 V presente nella scheda superiore e nell'uscita PWM2.

<u>2. Per il primo avvi</u>o di MPXPRO scegliere una delle seguenti modalità di

configurazione 2.a Chiave di programmazione MXOPZKEYA0 (a controllo spento)

2.b Configurazione tool software VPM - Visual Parameter Manager (tramite PC (Commissioning) a controllo acceso)

2.c Menù parametri di start up (a controllo acceso)

2.a Chiave di programmazione

E' possibile configurare MPXPRO attraverso le chiavi di programmazione già precedentemente programmate. In questo caso sarà sufficiente collegare la chiave nell'apposito terminale. Tale operazione deve essere effettuata a controllo non alimentato (vedi manuale MPXPRO per modalità di utilizzo delle chiavi di programmazione). Al termine dell'aggiornamento dei valori dei parametri sarà possibile avviare il controllo

2.b Configurazione tool software VPM tramite PC (Commissioning) a controllo acceso

Oltre alla chiave di programmazione è possibile configurare MPXPRO attraverso un tool software di co il VPM. Tale modalità permette di programmare e verificare il funzionamento del controllo MPXPRO da PC durante la prima installazione all'avvio dell'impianto. In particolare questo collegamento consente di

- Impostare valore, visibilità e attributi di tutti i parametri (anche quelli macchina)
- Programmare completamente una chiave
- In fase di start-up monitorare e agire manualmente su tutti gli ingressi/uscite Aggiornare il firmware

Il collegamento di commissioning può essere effettuato da PC at

Rete di supervisione RS485 porta dedicata presente in alcuni terminali/visualizzatori



Nota: Per approfondire le modalità di collegamento si rinvia al manuale MPXPRO.

2.c Menù parametri di start up

Al primo avvio MPXPRO attiva una particolare procedura che consente ed impone la configurazione dei parametri critici per

corretta comunicazione del controllo a supervisione e rete master/slave

gestione della valvola elettronica

Tale configurazione può essere eseguita utilizzando il terminale utente con tastiera (IR00UG*300) oppure il teleco-mando (IRTRMPX000). In questa modalità non è necessario attuare la sincronizzazione (tasto SYNCH). Per maggiori

informazioni vedere il foglio istruzioni. Alternativamente la configurazione può essere disabilitata tramite chiave di programmazione o tool di commissioning

Durante guesta procedura il dispositivo rimane in stand-by e tutte le sue funzionalità rimangono disattivate (regolazione e comunicazione via RS485 o tLAN comprese). Lo speciale menù di configurazione viene visualizzato solo a

terminale utente, è necessario quindi collegarne uno in caso non sia disattivata la funzione (evitando conflittualità in rete/LAN o ritorni di liquido refrigerante in centrale). Solo al termine dell'impostazione di tutti i parametri richiesti sarà possibile procedere alla normale configurazione.

La procedura di impostazione dei parametri tramite terminale o telecomando è la seguente:

		Set			
-	premere		per	visu	ualizzare il parametro;
_	premere		0	def V	per impostare valore del parametro

premere **Set** per salvare le modifiche e visualizzare il parametro successivo.

o del menù di start up è contrassegnato dall'accensione dell'icona 🔌 , che si spegnerà solo guando Ogni parame sarà configurato. Al termine della configurazione di tutti i parameri (l'icona 🗞 rimane perennemente spenta)

premendo per un tempo prolungato mai sarà possibile uscire dal menù di start up e visualizzare tutti i parametri

del controllo.

Applicazione	Codice	Descrizione		
Valvola di espansione	/P2	Tipo di sonda Gruppo 2 (S4-S5 / DI1-DI2)		
elettronica	/P3	Tipo di sonda Gruppo 3 (S6 / DI3)		
/Fd Assegnazione sonda di temperatura di gas surriscaldato (tGs)				
	/FE	Assegnazione sonda di pressione/temperatura satura di evaporazione (PEu/tEu)		
	/U6	Valore max. sonda S6		
	/L6	Valore min. sonda S6		
	P1	Valvola elettronica		
	PH	Tipo di refrigerante		
Supervisione e LAN	HO	Indirizzo seriale o di rete Master/Slave		
	In	Tipo di unità		
	Sn	Numero di Slave nella rete locale		
-		Tab. 4		

Di seguito viene riportata una breve descrizione dei parametri (vedi manuale MPXPRO per maggiori informazioni) Valvola di espansione elettronica

/P2 /P3 Selezione tipo sonde

iruppo	Sonda	Parame-						
	fisica	tro	NTC atd	PTC	PT1000	NTC 1 242	Raziometri-	Ingrassi digita
			INTC Std.	std.	std.	INIC L245	ca 05 Vdc	ingressi digita
2	S4-S5	/P2	/P2=0 (de-	/P2=1	/P2=2	/P2=3	-	DI1-DI2; /P2=0.
			fault)					
3	S6	/P3	/P3=0 (de-	/P3=1	/P3=2	/P3=3	/P3=4	DI3; /P3=03
			fault)					

/Fd /FE Assegnazione funzioni avanzate sonde

d /FE	Sonda associata	/Fd /FE	Sonda associata	
	disabilitato	6	56	
	S1	7	57	
	52	8	Sonda seriale S8	
	\$3	9	Sonda seriale S9	
	54	10	Sonda seriale S10	
	55	11	Sonda seriale S11	

/U6 Valore max. sensore S6: Rappresenta il valore massimo che può misurare il sensore raziometrico collegabile ll'ingresso analogico S6. Esso determina il massimo valore possibile associato ad un ingresso di 5 V.

/L6 Valore min. sensore S6: Rappresenta il valore minimo che può misurare il sensore raziometrico collegato all'ingresso analogico S6. Esso determina il minimo valore possibile associato ad un ingresso di 0 V.

PH Tipo di refrigerante: Permette di impostare il tipo di gas refrigerante utilizzato nell'impianto. Nella tabella a fiano vengono riportati i tipi di gas e i valori di PH associati.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 R134a R404A R407C R410A R507A R290 R600 R600a R717 R744 R728 R1270 R417 Refrigerante R22 R134a K 15 16 17 18 19 20 21 22 R422D R413A R422A R423A R407A R427A R245Fa R407F Refrigerante

P1 Modello di valvola: MPXPRO può controllare 2 diversi modelli di valvola ad espansione elettronica, ognuno con I particolare tipo di scheda di espansione opzionale.

P1	Modello di valvola	Scheda di espansione
0	Valvola non presente	-
1	PWM	MX3OPPWM**
2	CAREL E2V	MX3OPSTP**
		Tab 8

Supervisione e LAN

In Configurazione unità Master o Slave: Permette di configurare l'unità come Master o Slave In = 0: Unità Slave (default)

In = 1: Unità Master

Sn Numero di slave collegati al Master: Configurabile naturalmente solo da unità master. Indica quante unità slave ono collegate nella sottorete di un master. Default: Sn=0 (nessuno slave)

HO Indirizzo seriale / LAN: Il parametro HO assume significati diversi a seconda che il controllo sia Master o Slave. Master: se l'unità che si sta configurando è Master, allora H0 indica il numero seriale di rete con cui il dispositivo viene visualizzato a supervisore. Esso deve essere naturalmente univoco all'interno di tutta la rete RS485 di supervi

Slave: nel caso l'unità sia uno Slave, allora H0 indica il numero consecutivo di slave all'interno della LAN locale. In uesto caso il numero seriale con cui viene riconosciuto a supervisione risulta la somma fra l'indirizzo seriale del Master e il numero di slave specifico secondo la formula:

Indirizzo seriale = H0 Master + H0 Slave; H0 ≤ 5 se slave (vedi manuale MPXPRO).

Attenzione: E' possibile modificare e/o eliminare il menù di start up attraverso una particolare programmazione dei parametri tramite chiave di programmazione o tool di commissioning. Per maggiori informazioni fare riferi-mento alla documentazione del tool di commissioning. N.B.: Se i valori dei parametri del menù di start-up sono stati modificati attraverso l'utilizzo della chiave di programmazione o commissioning non compariranno durante l primo avvio.

3. Utilizzo standard

rmine dello "start up" sarà possibile utilizzare il controllo secondo le normali modalità descritte sul manuale d MPXPRO. In particolare, nella seguente tabella vengono riassunte le principali funzioni:

Comandi tastiera frontale

(ategoria	Funzione			Visualizzazione Display / Note		
cutegonu	Tunzione	Tasti	Durata	Tisualizzazione bisplay / note		
	set point di temperatura	Set	1 s.	Valore setpoint lampeggiante		
setpoint				Modificare il valore di setpoint		
		Set	1 s.	Salvataggio setpoint e ritorno a visualizzazione iniziale		
	Parametri di tipo F (frequenti)	Prg	5 s.	Viene visualizzato il primo parametro di tipo F		
	Parametri di tipo C/A (configurazione/	Prg mute & Set	5 s.			
Accesso ai parametri	avanzato)			Inserire password (default C=22, A=33)		
		Set	1 s.	Confermare la password, viene visualizzato il primo parametro di tipo C o A		
	Uscita	Prg	5 s.			
	Copia parametri da master a slave	Prg mute & Set	5 s.			
Funzioni di				Inserire password (default 66)		
rete solo per master		Set	1 s.	per maggiori info vedi par. "Copia parametri da master a slave" (manuale MPX PRO)		
	Visualizzazione stato unità di rete da master (Consolle Virtuale)	Prg ester & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	1 s.	Scelta unità slave (per maggiori info vedi par. "Visualizzazione stato unità di rete da master (Con- sole Virtuale)" (manuale MPX PRO)		
Default	Ripristino parametri di default	Premere Prg allo start-up				
				Tab. 9		

ing document illustrates the installation procedure recommended by CAREL for the correct start-up of the MPXPRO (MX(1,2,3)0*). These instructions are also valid when replacing controllers in existing systems 1. Check the connection of the inputs and outputs (with the controller off) 2V driver board is included, the controller may have the following default configurations.

Probe group Probe Type of probe/digital input Probe function itlet probe (S efrost probe (So ntake probe (Sr) perheated gas temperature probe (* habled by parameter AS aporation pressure probe (see parameters /P3./) to 5V ratiometric probe . /L6,/FE * Tab. 1

* Only on the versions with built-in E2V driv.

MPXPRO has 5 pre configured outputs for the following functions:

Output	Default function	Configuration parameter	
Relay 1	solenoid valve/compressor	H13	
Relay 2	light	H7	
Relay 3	defrost heaters	fixed function (not modifiable by parameter)	
Relay 4	fans	H1	
Relay 5	alarm	H5	
			Tah 2

In addition, on the models with PWM output the anti-sweat heater can be connected to output PWM1 and an nal device for controlling the fan speed to the 0 to 10 V output on the top board and on the PWM2 output

<u>en start</u>ing MPXPRO for the first time, choose one of the following configuration modes

- 2.b VPM Visual Parameter Manager Configuration software on PC (Commissioning tool) with access control
- 2.c Start up parameters menu (with access control)

2.a Programming key

MPXPRO can be configured using the previously programmed key. In this case, simply connect the key to the corresponding terminal. This operation must be performed with the controller off (see MPXPRO manual code +030xxxxxx for the operation of the programming key). After having updated the values of the parameters, the controller can be started.

2.b VPM configuration software on PC (Commissioning tool) with access control In addition to the programming key, MPXPRO can be configured using a commissioning software tool (VPM). This mode is used to program and check the operation of the MPXPRO from a PC when first starting the installation. In particular, this connection is used to:

- Set the values, visibility and attributes of all the parameters (including the unit parameters)
- Completely program a key

During start-up, monitor and manually control all the inputs/outputs Update the firmware

sioning connection can be made from a PC via

dedicated port on some terminals/displays RS485 supervisor network ng cable

ode, see the MPXPRO manual (code +030xxx Note: For further details of the cor

2.c Start up parameters menu

When first started, MPXPRO actives a special procedure for setting the configuration of the critical parame correct communication of the controller in the supervision and master/slave network; management of the electronic valve.

This configuration can be set from the user terminal with keypad (IR00UG*300) or the remote control (PX000). In this way, synchronisation does not need to be activated (SYNCH button). For further information nstruction sheet code +050001305

Alternatively, the configuration can be disabled using the programming key or commissioning tool (VPM). During this procedure, the device remains in standby and all the functions are deactivated (including control and communication via RS485 or tLAN). The special configuration menu is only displayed on the user terminal, therefore one must be connected to enable the function (avoiding conflicts in the network/LAN or the return of liquid refrigerant to

Only after having set all the required parameters can the normal configuration procedure be started.

The procedure for setting the parameters, by user teminal or remote control, is as follow

- press b to display the parameter;
- $\left| \stackrel{\bullet}{\underset{aux}{\bullet}} \right|$ or $\left| \stackrel{\stackrel{def}{\checkmark}}{\underbrace{\bullet}} \right|$ to set value of the parameter; press

press to save the changes and display the next parameter. Each parameter in the start up menu is indicated by the 💐, icon, which goes off only when configured. After hav-

ing configured all the parameters (the 🔌 icon remains off permanently) pressing and holding $\frac{Prg}{mk}$ exits the start up menu and displays all the control parameters.

The following parameters are available in the start up menu:						
Application Code Description						
Electronic expansion	/P2	Type of probe in Group 2 (S4-S5 / DI1-DI2)				
valve	/P3	Type of probe in Group 3 (S6 / DI3)				
	/Fd Assign superheated gas temperature probe (tGs)					
	/FE	Assign saturated evaporation pressure/temperature probe (PEu/tEu)				
	/U6	Max. value of S6 probe				
	/L6	Min. value of S6 probe				
	P1	Electronic Valve				
	PH	Type of refrigerant				
Supervisor and LAN H0 Serial address or Master/Slave network address						
In Type of unit						
Sn Number of Slaves in the local network						

Tab. 4 Below is shown a short description of the parameters (see the MPXPRO manual for further information)



	Cat
IRTRM- ation see	

READ AND SAVE



Electronic expansion valve

/P2 /P3 Select type of probe

/Fc

PH Ref

PH Ref

P1

Group	Physical	Param-	Types of probes					
	probe	eter	Std. NTC	Std. PTC	Std. PT1000	NTC L243	0 to 5Vdc ratiometric	Digital inputs
2	S4-S5	/P2	/P2=0 (de- fault)	/P2=1	/P2=2	/P2=3	-	DI1-DI2; /P2=03
3	S6	/P3	/P3=0 (de- fault)	/P3=1	/P3=2	/P3=3	/P3=4	DI3; /P3=03
-								Tab. 5

/Fd /FE Assign advanced probe functions

/FE	Probe associated	/Fd /FE	Probe associated	
	disabled	6	56	_
	S1	7	57	_
	52	8	Serial probe S8	_
	\$3	9	Serial probe S9	_
	S4	10	Serial probe S10	_
	S5	11	Serial probe S11	
			Tab.	6

/U6 Max. value of sensor S6: Represents the maximum value that the ratiometric sensor connected to analogue input S6 can measure. This determines the maximum value possible associated with 5 V at the input.

/L6 Min. value of sensor S6: Represents the minimum value that the ratiometric sensor connected to analogue input S6 can measure. This determines the minimum value possible associated with 0 V at the input.

PH Type of refrigerant: Used to set the type of refrigerant used in the installation. The table shows the types of gas and the associated PH values.

	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	
rigerant	R22	R134a	R404	A R407	'C R41	0A R50	7A	R290	0 R600	R600a	R717	R744	R728	R1270	R417A	
	1	5	16	17	18	19	2	20	21	22						
rigerant	R42	2D R4	13A	R422A	R423A	R407A	R42	27A	R245Fa	R407F	-					
															Tab. 7	

P1 Valve model: MPXPRO can control 2 different models of electronic expansion valve, each with a specific op tional expansion board

P1	Valve model	Expansion board
0	No valve	-
1	PWM	MX3OPPWM**
2	CAREL E2V	MX3OPSTP**
		T-L 0

Supervisor and LAN

In Unit configuration, Master or Slave: Used to configure the unit as a Master or a Slave.

ln = 0: Slave unit (default)

In = 1: Master unit

Sn Number of Slaves connected to the Master; This can naturally only be configured from the Master unit. Indicates how many Slave units are connected to the Master sub-network. Default: Sn=0 (no slave unit)

HO Serial / LAN address: Parameter HO changes meaning depending on whether the controller is the Master or a

 Master: if the unit being configured is the Master, then H0 indicates the network serial address of the device as seen by the supervisor. This must be unique within the entire RS485 supervisor network. · Slave: if the unit is a Slave, then H0 indicates the consecutive number of the Slave inside the LAN. In this case,

the serial address of the unit as seen by the supervisor is the sum of the serial address of the Master and the number of the specific Slave, according to the following for

Serial address = H0 Master + H0 Slave: H0 < 5 if slave (see MPXPRO manual code +030xxxxx)

Important: the start up menu can be modified and/or removed only by specially programming the parameters via programming key or commissioning tool. For further information, see the documents on the commissioning

N.B.: If the values of the parameters in the start-up menu have been modified using the programming key or the commissioning tool, they will not be displayed when the controller is started for the first time.

3. Standard operation

At the end of the "start up" procedure, the controller can be used in normal operation as described in the MPXPR manual. Specifically, the following table summarises the main functions:

Catagony	Function	Front keypad fu	unctions	Display (Notos
Category	Function	Button	Duration	Display / Notes
	Temperature set point	Set	1 s.	Set point value flashing
Set point				Modify the set point
		Set	1 s.	Save set point and return to initial display
	Type F parameters (frequent	Prg mute	5 s.	The first type F parameter is displayed
	Type C/A parameters (configuration/	Prg mute & Set	5 s.	
Access pa- rameters	advanced)			Enter password (default C=22, A=33)
		Set	1 s.	Confirm the password, the first type C or A parameter is displayed
	Exit	Prg mute	5 s.	
	Copy parameters from Master to Slave	Prg Set	5 s.	
Network		aux or		Enter password (default 66)
Master only		Set	1 s.	For further info see the par. "Copy parameters from master to slave" MPX PRO manual)
	Display unit network status from Master (Virtual Consolle)	Prg asse & Set & def asse & & ↓	1 s.	Select Slave unit (for further info see par. "Display unit network status from Master (Virtual Consolle)" MPXPRO manual)
Default	Reset default pa- rameters	Press Prg at		

Diasas Dakumant anthält dia von CAPEL ampfahlanan Installationsanlaitungan für eine korrekte Inhetriehnahme der	Kurzbaschreibung der Parameter (siehe Handbuch MDVDPO für weitere Details)
bieses bokument entrati de von Celle emploinement instantationsanterungen dir ente kontexte inbetriebinantine der	Ruizbeschielbung der Falameter (siehe handbuch wirkfrichtur weitere Details).
MPXPRO-Steuerung (MX(1,2,3)0*). Diese gelten auch für den Fall des Austauschs der Steuerung in bereits betriebenen	
Anlagen.	Elektronisches Expansionsventil

n. Oberprurung der Ein- und Ausgange (berausgeschalteter Stederung)					
MPXPRO verfügt über 7 modellabhängige, vorkonfigurierte Eingänge. In Abhängigkeit der Version und E2V-					
Treiberplatine ka	ann die S	teuerung die folgenden Defau	lt-Konfigurationen aufweisen.		
Fühlergruppe Fühler Typ des Fühlers/dig. Eingang Fühlerfunktion					
1	S1	NTC	Auslassfühler (Sm)		
	S2	NTC	Abtaufühler (Sd)		
	S3	NTC	Einlassfühler (Sr)		
2	S4	NTC	Temperaturfühler für überhitztes Gas (*)		
	S5	DI2	Aktivierbar mit Parameter A5		
3	S6	Ratiometrischer 05 V-Fühler	Verdampfungsdruckfühler (siehe Parameter /P3/U6/L6,/FE *)		
4	S7	NTC	-		
<i>C</i>	DIE	DIE	Alati danhara asit Dana atau A10		

* Nur in den Versionen mit integriertem E²V-Treiber.

MPXPRO verfügt über 5 vorkonfigurierte Ausgänge für die folgenden Verwendungen

Ausgänge	Default-Funktionen	Konfigurationsparameter	
Relais 1	Magnetventil/Verdichter	H13	
Relais 2	Licht	H7	
Relais 3	Abtauheizungen	Nicht (über Parameter) änderbare Funktion	
Relais 4	Ventilatoren	H1	
Relais 5	Alarm	H5	
			Tab. 2

In den Modellen mit PWM-Ausgängen können die Antibeschlagheizungen an den PWM1-Ausgang sowie ein externes Gerät für die Ventilatordrehzahlregelung an einen eventuellen 0...10V-Ausgang der oberen Platine angeschlossen werden und der PWM2 - Ausgang.

2. Wahl eines der folgenden Konfigurationsmodi für die erste Inbetriebnahme von MPXPRO

2.a Programmierschlüssel MXOPZKEYA0 (bei ausgeschalteter Steuerung) 2.b VPM - Visual Parameter ManagerSoftware-Tool mittels PC (Commissioning) bei eingeschalteter Steuerung

2.c Start-up-Menü (bei eingeschalteter Steuerung)

2.a Programmierschlüsse

MPXPRO kann auch anhand bereits programmierter Programmierschlüssel konfiguriert werden. In diesem Fall genügt es, den Schlüssel anzustecken. Die Steuerung muss dabei von der Spannungsversorgung abgetrennt sein

siehe Handbuch MPXPRO für die Verwendungsmodi der Programmierschlüssel) Nach der Aktualisierung der Parameterwerte kann die Steuerung gestartet werden.

2.b VPM Software-Tool mittels PC (Commissioning) bei eingeschalteter Steuerung Zusätzlich zum Programmierschlüssel kann MPXPRO auch mit einem Commissioning-Software-Tool konfiguriert werden (VPM). Damit können die Funktionen der MPXPRO-Steuerung während der Installation und ersten Inbetriebnahme über den PC programmiert und überprüft werden. Das Software-Tool ermöglicht:

die Einstellung der Werte, Sichtbarkeit und Funktionen aller Parameter (auch der Systemparameter) die komplette Programmierung eines Schlüssels

die Überwachung und manuelle Einstellung aller Ein-/Ausgänge in der Start-up-Phase

die Aktualisierung der Firmware.

Anschluss des Commissioning-Software-Tools mittels PC:

Dedizierter Anschluss auf einigen Bedienteilen/Displays RS485-Überwachungsnetzwerk



N.B.: Für die Anschlussmodi siehe das Handbuch MPXPRO.

2.c Start-up-Menü

Bei der ersten Inbetriebnahme aktiviert MPXPRO ein Verfahren zur Konfiguration der kritischen Parameter für die: - korrekte Kommunikation der Steuerung mit dem Überwachungs- und Master/Slave-Netzwerk Ansteuerung des elektronischen Ventils.

Diese Konfiguration kann über das Bedienteil mit Tasten (IROUG*300) oder die Fernbedienung (IRTRMPX000) ausgeführt werden. In diesem Modus ist keine Synchronisierung nötig (Taste SYNCH). Für weitere Informationen siehe die Gebrauchsanleitung

Alternativ dazu kann die Konfiguration mittels Programmierschlüssel oder Commissioning-Tool (VPM)) deaktiviert werden.

Während des Verfahrens bleibt die Steuerung im Stand-by; alle Funktionen sind deaktiviert (einschließlich Regelung und RS485- oder tLAN-Kommunikation). Das Konfigurationsmenü wird nur auf dem Bedienteil angezeigt; ist di Funktion nicht deaktiviert, muss also ein Bedienteil angeschlossen werden (um Netzwerk/LAN-Konflikte oder Kältemittelrückführungen in die Verbundanlage zu vermeiden)

Erst nach der Einstellung aller erforderlichen Parameter kann die normale Konfiguration ausgeführt werden. Parameterkonfigurationsverfahren

- Für die Parameteranzeige drücken;

- Für die Einstellung des Parameterwertes oder 😾 drücken;

Zur Speicherung der Änderungen und Anzeige des nächsten Parameters 🛄 drücken. Bei der Konfiguration der Start-up-Menü-Parameter leuchtet das Piktogramm 🔌 auf, das nach der Konfiguration wieder ausgeschaltet wird. Nach <u>der</u> Konfiguration aller Parameter (das Piktogramm 💐 leuchtet nicht mehr) wird

durch ein längeres Drücken von das Start-up-Menü verlassen und werden alle Geräteparameter angezeigt. Parameter des Start-up-Menüs:

Anwendung	Code	Beschreibung
Elektronisches	/P2	Fühlertyps der Gruppe 2 (S4-S5 / DI1-DI2)
Expansionsventil	/P3	Fühlertyps der Gruppe 3 (S6 / DI3)
	/Fd	Zuweisung des Temperaturfühlers für überhitztes Gas (tGs)
	/FE	Zuweisung des Fühlers für Verdampfungsdruck/gesättigte Verdampfungstemperatur (PEu/tEu)
	/U6	Max. Fühler S6
	/L6	Min. Fühler S6
	P1	Elektronisches Ventil
	PH	Kältemitteltyp
Überwachung	H0	Serielle Adresse oder Master/Slave-Netzwerkadresse
und LAN	In	Gerätetyp
	Sn	Slavezahl im lokalen Netzwerk
		Tab 4

isches Expansionsventil /P2 /P3: Wahl des Fühlertvos Gruppe Physischer Parameter Fühlertvr

	Fühler		NTC Std	PTC	PT1000	NTC 242	Ratiom.	Digitale Ein-
			NIC Stu.	Std.	Std.	INIC L243	05 Vdc	gänge
2	S4-S5	/P2	/P2=0 (De-	/P2=1	/P2=2	/P2=3	-	DI1-DI2; /P2=03
			fault)					
3	56	/P3	/P3=0 (De-	/P3=1	/P3=2	/P3=3	/P3=4	DI3; /P3=03
			fault)					

/Fd /FE: Zuweisung der fortschrittlichen Fühlerfunktionen

Fd /FE	Zugewiesener Fühler	/Fd /FE	Zugewiesener Fühler	
)	Deaktiviert	6	S6	
	S1	7	S7	
	52	8	Seriell Fühler S8	
	53	9	Seriell Fühler S9	
-	S4	10	Seriell Fühler S10	
	55	11	Seriell Fühler S11	

/U6: Max. Fühlerwert S6: Stellt den maximalen Wert dar, den ein an den analogen Eingang S6 angeschlosse

rischer Fühler messen kann. Er definiert auch den minimalen, einem 0 V-Eingang zugewiesenen Wert.

stypen und die zugewiesenen PH-Werte.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 R22 R134a R404A R407C R410A R507A R290 R600 R600a R717 R744 R728 R1270 R417 Kältemittel 15 16 17 18 19 20 21 22 R422D R413A R422A R423A R407A R427A R245Fa R407F

P1: Ventilmodell: MPXPRO steuert 2 verschiedene elektronische Expansionsventilmodelle (iedes davon mit einer

speziellen Expansionsplatine als Sonderausstattung). 1 -

21	Ventilmodell	Expansionsplatine
)	Ventil nicht vorhanden	-
	PWM	MX3OPPWM**
2	CAREL E2V	MX3OPSTP**
		Tab. 8

Überwachung und LAN

In: Konfiguration des Gerätes als Master oder Slave: Konfiguriert das Gerät als Master oder Slave. ln = 0; Slave (Default)) In = 1: Master

Sn: Anzahl der an den Master angeschlossenen Slaves: Konfigurierbar nur über den Master. Gibt an, wie viele Slaves an ein Master-Unternetzwerk angeschlossen sind. Default: Sn=0 (nicht Slave).

H0: Serielle Adresse / LAN-Adresse: Der Parameter H0 nimmt für Master- und Slave-Geräte unterschiedliche Bedeutungen an Master: Ist die zu konfigurierende Steuerung ein Master, gibt H0 die serielle Adresse des Masters im Überwachungsnetzwerk an. Die Adresse muss im gesamten RS485-Netzwerk eindeutig sein

Slave: Ist die zu konfigurierende Steuerung ein Slave-Gerät, gibt H0 die fortlaufende Slave-Nummer im LAN-Vetzwerk an. In diesem Fall ist die serielle Nummer, an der das Überwachungsgerät das Slave-Gerät erkennt, die Summe der seriellen Master-Adresse und der Slave-Nummer nach der Forme Serielle Adresse = H0 Master + H0 Slave; H0 < 5 (slave) (siehe Handbuch MPXPRO)

Achtung: Das Start-up-Menü kann durch eine spezielle Parameterprogrammierung über den Programmierschlüs el oder das Commissioning-Software-Tool geändert und/oder deaktiviert werden. Für weitere Details siehe die Dokumentation des Commissioning-Software-Tools.

N.B.: Wurden die Parameterwerte des Start-up-Menüs über den Programmierschlüssel oder das Software-Tool geändert, werden sie bei der ersten Inbetriebnahme nicht angezeigt.

3. Standard-Verwendung

werden. Die folgende Tabelle listet die wichtigsten Funktionen auf:

Kategorie	Funktion	FIOIILLasten-belenie		Displavanzeige / Anmerkungen
		lasten	Dauer	
	Temperatursollwert	Set	1 s	Blinkender Sollwert
Sollwert		▲ oder ♥		Änderung des Sollwertes
		Set	1 s	Speicherung des Sollwertes und Rückkehr zur anfänglichen Anzeige
	Häufig verwendete Parameter F	Prg mute	5 s	Anzeige des ersten Parameters F
	Konfigurationsparame- ter C/A (Basisapplikati-	Prg mute & Set	5 s	
Parame- ter-Zugriff	onen/ Applikationen)	▲ oder ♥		Passworteingabe (Default C=22, A=33)
		Set	1 s	Bestätigung des Passwortes, Anzeige des ersten Parameters C/A
	Verlassen der Parameterebene	Prg mute	5 s	
	Parameterkopie vom Master auf Slaves	Prg mute & Set	5 s	
Netzwerk-		▲ oder ▼		Passworteingabe (Default 66)
Funkti- onen (nur für Master)		Set	1 s	Für weitere Details siehe Absatz "Parameterkopie von Master auf Slaves" (Handbuch MPXPRO)
	Anzeige des Zu- standes der Netz- werkgeräte auf Master (virtuelle Konsole)	Prg _{cute} & Set &	1 s	Wahl des Slave-Gerätes (für weitere Details siehe Abs "Anzeige des Zustandes der Netzwerkgeräte auf Mass (virtuelle Konsole)" (Handbuch MPXPRO)
Default	Wiederherstellung der Default-Parameter	Beim Start-up		

	Le document suivant indique les phases d'installation conseillées par CAREL pour un démarrage correct du MPXPRO (MX(1,2,3)0*). Ces instructions sont également valables dans le cas du remplacement des contrôles sur des installations déjà en fonctionnement.								
le Ein-	MPXPRO présence	1. Vé dispose o du driver	rifier la connexion des er le 7 entrées préconfigurées s r E2V intégrée, le contrôle pe	ntrées et des sorties (avec le contrôle éteint) selon le modèle à disposition. Selon la version particulière et la ut présenter les configurations par défaut suivantes.					
ge	Groupe Sonde Type de sonde/entrée Fonction sonde								
P2=03	Sondes		digitale						
	1	S1	NTC	Sonde aller (Sm)					
=03		S2	NTC	Sonde de dégivrage (Sd)					
I		S3	NTC	Sonde de reprise (Sr)					
ab. 5	2	S4	NTC	Sonde de température gaz surchauffé (*)					
I		S5	DI2	Activable avec paramètre A5					
I	3	S6	Sonde ratiométrique 05 V	Sonde de pression d'évaporation (voir paramètres /P3,/U6,/L6,/FE*)					
I	4	S7	NTC	-					
— I	5	DI5	DI5	activable avec le paramètre A12					
-				Tab. 1					

Seulement sur les versions avec driver E²V intégré.

Tab 6

Tab. 7

Sorties	Fonction par défaut	Paramètre de configuration
Relay 1	valve solénoïde/compresseur	H13
Relay 2	Lumière	H7
Relay 3	Résistances dégivrage	Fonction fixe (non modifiable par paramètre)
Relay 4	ventilateurs	H1
Relay 5	alarme	H5

Tab. 2	

5

P1

2

po

En outre, sur les modèles équipés de sortie PWM, il est possible de connecter la résistance anti-buée, à la sortie 11 à un variateur de vitesse sur la sortie 0...10 V présente sur la carte supérieure ou sur la sortie PW

2. Pour le premier démarrage du MPXPRO, choisir une des modalités de configuration suivante

2.a Clé de programmation MXOPZKEYA0 (avec contrôle éteint)

- 2.b VPM Visual Parameter Manager, configuration tool software au moyen du PC (Mise en service) avec contrôle allumé
- 2.c Menu paramètres de démarrage (avec contrôle allumé)

2.a Clé de programmation

Il est possible de configurer le MPXPRO à l'aide des clés de programmation déjà précédemment programmées. Dans ce cas il suffira de connecter la clé au terminal prévu. Cette opération doit s'effectuer avec le contrôle non alimenté (voir manuel MPXPRO code +030220185 pour les modalités d'emploi des clés de programmation). A la fin de la mise à jour des valeurs des paramètres, il sera possible de lancer le contrôle

2.b VPM, configuration tool software au moyen du PC (Mise en service) avec contrôle allumé

En plus de la clé de programmation, il est possible de configurer MPXPRO à l'aide du tool software de mise er service (VPM). Cette modalité permet de programmer et de vérifier le fonctionnement du contrôle MPXPRO

- depuis PC pendant la première installation de l'équipement. En particuliers, cette connexion permet de:
- Programmer valeur, visibilité et attributs de tous les paramètres (même ceux machine)
- rogrammer complètement une clé
- En phase de démarrage, de monitoriser et d'agir manuellement sur toutes les entrées/sorties Mettre à jour le firmware

ion de mise en service peut être effectuée depuis PC à traver

Réseau de supervision RS485 Porte dédiée présente sur certains terminaux /



Note: Pour plus d'informations sur les modalités de connexion, voir le manuel MPXPRO. 2.c Menu paramètres de démarrage

Au moment du premier démarrage MPXPRO active une procédure particulière qui permet et impose la configuration des paramètres critiques pour:

correcte communication du contrôle à supervision et réseau master/slave;

gestion de la valve électronique.

Cette configuration peut être réalisée à l'aide du clavier utilisateur (IR00UG*300) ou par télécommande (IRTRM-PX000). Dans ce cas là, il n'est pas nécessaire d'utiliser la synchronisation (touche SYNCH).

Pour plus de renseignements de reporter à la notice technique.

Cette configuration peut être désactivée soit par une clé de programmation soit par le commissioning Tool (VPM).

Pendant cette procédure, le dispositif reste en attente et toutes ses fonctions restent désactivées (réglage et communication via RS485 ou tLAN y comprises). Le menu de configuration spécial n'est visualisé que sur le terminal utilisateur, par conséquent il est nécessaire d'en connecter un dans le cas où la fonction ne serait pas désactivée (et éviter ainsi des conflits en réseau/LAN ou des retours de liquide réfrigérant à centrale). Il ne sera possible de procéder à la configuration normale qu'après avoir introduit tous les paramètres requis.La procédure de configuration des paramètres est la suivante:

Set									
- enfoncer 🛄 pour_visualiser le paramètre;									
- enfoncer 🛋 ou 💌 pour introduire valeur du paramètre;									
- enfoncer set pour sa	uvegarde	r les modifications et visualiser le paramètre suivant.							
Chaque paramètre du m	enu de de	émarrage est signalé par l'allumage de l'icône 🔌, qui ne s'éteindra qu'une fois le							
paramètre configuré. A la	a fin de la	configuration de tous les paramètres (l'icône 🗞 reste continuellement éteinte)							
en enfonçant pendant u	n temps j	prolongé met il sera possible de sortir du menu de démarrage et de visualiser							
tous les paramètres de c	ontrôle. Le	es paramètres du menu de démarrage sont:							
Application	Code	Description							
Valve à expansion	/P2	Type de sonde Groupe 2 (S4-S5 / DI1-DI2)							
électronique	/P3	Type de sonde Groupe 3 (S6 / DI3)							
	/Fd	Assignation sonde de température de gaz surchauffé (tGs)							
	/FE	Assignation sonde de pression/température saturée d'évaporation (PEu/tEu)							
	/U6	Valeur max. sonde S6							
	/L6	Valeur min. sonde S6							
	P1	Valve électronique							
	PH	Type de réfrigérant							
Supervision et LAN	HO	Adresse sérielle ou de réseau Master/Slave							
	In	Type de unité							
	Sn	Nombre de Slave dans le réseau local							
		Tab. 4							

CAREL INDUSTRIES HQs Via dell'Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova (Italy) Tel. (+39) 0499716611 – Fax (+39) 0499716600 http://www.carel.com – e-mail: carel@carel.com

Tab. 1	0	Deaktiviert
	1	S1
	2	52
	2	62

rischer Fühler messen kann. Er definiert auch den maximalen, einem 5 V-Eingang zugewiesenen Wert.

/L6: Min. Fühlerwert S6: Stellt den minimalen Wert dar, den ein an den analogen Eingang S6 angeschlossener

nitteltyp: Stellt den Typ des in der Anlage verwendeten Kältemittels ein. Die Tabelle enthält die Kältega-PH: Kälter

Ci-dessous vous trouverez une brève description des paramètres (voir manuel MPXPRO pour plus d'informations).

Valve à expansion électronique

/P2 /P3 Sélection type sondes									
Groupe	Sonde	Paramè-	Types de Sondes						
	phy-	tre	NTC and	PTC	PT1000	NTCLOAD	Ratiométrique	Frank an altaite las	
	sique		NIC sta.	std.	std.	INIC L243	05 Vdc	Entrees digitales	
2	S4-S5	/P2	/P2=0 (de-	/P2=1	/P2=2	/P2=3	-	DI1-DI2; /P2=03	
			fault)						
3	S6	/P3	/P3=0 (de-	/P3=1	/P3=2	/P3=3	/P3=4	DI3; /P3=03	
			fourl+)						

/Fd /FE Assignation fonctions avancées sondes

/Fd /FE	Sonde associée	/Fd /FE	Sonde associée
0	déshabilitée	6	S6
1	S1	7	S7
2	52	8	Sonde sériale S8
3	53	9	Sonde sériale S9
4	54	10	Sonde sériale S10
5	S5	11	Sonde sériale S11

Tab. 6 /U6 Valeur max. senseur S6: Représente la valeur minimum que peut mesurer le senseur ratiométrique o nnecté à l'entrée analogique S6. Ceci détermine la valeur la plus petite possible associée à une entrée de 5 V.

/L6 Valeur min, senseur S6: Représente la valeur minimum que peut mesurer le senseur ratiométrique connecté à l'entrée analogique S6. Ceci détermine la valeur la plus petite possible associée à une entrée de 0 V.

PH Type de réfrigérant: Permet de programmer le type de gaz réfrigérant utilisé dans l'installation. Sur le tableau à iôté vous trouverez les types de gaz et les valeurs de PH associées.

PH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Réfrigérant	R22	R134a	R404	A R407	C R410	A R507	7A R290	R600	R600a	R717	R744	R728	R1270	R417A
PH	1	15	16	17	18	19	20	21	22					
Réfrigérant	R42	22D R	413A	R422A	R423A	R407A	R427A	R245Fa	R407F					

Tab. 7 P1 Modèle de valve: MPXPRO peut contrôler 2 modèles différents de valve à expansion électronique, chacun avec e type particulier de fiche d'expansion optionnel.

Modèle de valve	Fiche d'expansion
Valve non présente	-
PWM	MX3OPPWM**
CAREL E ² V	MX3OPSTP**
	Tab. 8

Supervision et LAN

In Configuration unité Master ou Slave : Permet de configurer l'unité comme Master ou Slave. In = 0: Unité Slave (défaut

In = 1: Unité Master

Sn Nombre de slave connectés au Master: Configurable naturellement uniquement depuis unité master. Indique combien d'unités slave sont connectées au sous-réseau d'un master. Par défaut Sn=0 (rien Slave).

HOAdresse sériale / LAN: Le paramètre HO a des significations différentes selon que le contrôle soit Master ou

• Master: si l'unité en configuration est Master, H0 indique alors le numéro sérial de réseau par lequel le dispositif est visualisé par le superviseur. Ceci doit bien sûr être univoque à l'intérieur de tout le réseau RS485 de supervis Slave: dans le cas où l'unité serait un Slave, H0 indique alors le numéro consécutif de slave à l'intérieur de la LAN local. Dans ce cas le numéro sérial par lequel il est reconnu en supervision est le résultat de la somme entre l'adresse sériale du Master et le numéro du slave spécifique selon la formule:

Adresse sériale= H0 Master + H0 Slave; H0 < 5 (slave) (voir manuel MPXPRO code +030xxxxxx)

Attention: Il est possible de modifier et/ou d'éliminer le menu de démarrage au moyen d'une programmation particulière des paramètres à l'aide de clé de programmation ou du tool software de mise en service. Pour plus d'informations, voir la documentation sur le tous software de mise en service. N.B.: Si les valeurs des paramètres du menu de démarrage ont été modifiées par l'utilisation de la clé de

programmation ou de mise en service, elles n'apparaîtront pas pendant le premier démarrage.

3. Utilisation standa

A la fin du démarrage il sera possible d'utiliser le contrôle selon les modalités normales décrites dans le manue MPXPRO. En particuliers, sur le tableau suivant, vous trouverez un résumé des principales fonctions:

Cabérraria	E a matia m	Commandes cla	vier frontal	Manualization Affahama (Natata	
Categorie	Fonction	Touches	Durée	visualisation Amenage/Notes	
	Valeur de consigne de température	Set	1 sec.	Valeur de consigne clignotante	
Valeur de consigne				Modifier la valeur de consigne	
		Set	1 sec.	Sauvegarde valeur de consigne et retour à visualisation initiale	
	Paramètres de type F (fréquents)	Prg	5 sec.	Apparaît le premier paramètre de type F	
	Paramètres de type C/A (configuration/	Prg mute & Set	5 sec.		
Accès aux paramètres	avancees)			Introduire password (défault C=22, A=33)	
		Set	1 sec.	Confirmer le password, Apparaît le premier paramètre de type C/A	
	Sortie	Prg	5 sec.		
	Copie paramètres du master au slave	Prg mute & Set	5 sec.		
Fonctions		aux OU		Introduire password (Défaut 66)	
de réseau uniquement pour master		Set	1 sec.	Pour plus d'informations, voir par info, voir par. «Copie paramètres du master au slave» (manuel MPXPRO cod. +030xxxxx)	
	Visualisation état unité de réseau depuis master (Con- sole Virtuelle)	Prg ™XXX & Set & def ♥	1 sec.	"Choix unité slave (pour plus d' paramètres info, voir par. «Visualisationétat unité de réseau depuis master (Console Virtuelle)» (manuel MPXPRO code +030xxxxx)	
Défaut	Rétablissement paramètres par défaut	Enfoncer Prg mite au démarrage			

Tab. 9