humiFog multizone

CAREL

stazione di pompaggio



Manuale d'uso





READ CAREFULLY IN THE TEXT!

High Efficiency Solutions

AVVERTENZE



Gli umidificatori CAREL INDUSTRIES Hq sono prodotti avanzati, il cui funzionamento è specificato nella documentazione tecnica fornita col prodotto o scaricabile, anche anteriormente all'acquisto, dal sito internet www.carel.com. Ogni prodotto CAREL INDUSTRIES Hq, in relazione al suo avanzato livello tecnologico, necessita di una fase di qualifica/configurazione/ programmazione affinché possa funzionare al meglio per l'applicazione specifica. La mancanza di tale fase di studio, come indicata nel manuale, può generare malfunzionamenti nei prodotti finali di cui CAREL INDUSTRIES Hg non potrà essere ritenuta responsabile.

Il cliente (costruttore, progettista o installatore dell'equipaggiamento finale) si assume ogni responsabilità e rischio in relazione alla configurazione del prodotto per il raggiungimento dei risultati previsti in relazione all'installazione e/o equipaggiamento finale specifico. CAREL INDUSTRIES Hg in guesto caso, previ accordi specifici, può intervenire come consulente per la buona riuscita della installazione/start-up macchina/utilizzo, ma in nessun caso può essere ritenuta responsabile per il buon funzionamento dell'umidificatore ed impianto finale qualora non siano state seguite le avvertenze o raccomandazioni descritte in questo manuale o in altra documentazione tecnica del prodotto. In particolare, senza esclusione dell'obbligo di osservare le anzidette avvertenze o raccomandazioni, per un uso corretto del prodotto si raccomanda di prestare attenzione alle seguenti avvertenze:

PERICOLO SCOSSE ELETTRICHE

· L'umidificatore contiene componenti sotto tensione elettrica. Togliere l'alimentazione di rete prima di accedere a parti interne o in caso di manutenzione e durante l'installazione;

PERICOLO PERDITE D'ACQUA

- · l'umidificatore carica/scarica automaticamente e costantemente quantità d'acqua. Malfunzionamenti nei collegamenti o nell'umidificatore possono causare perdite;
- Negli umidificatori isotermici: PERICOLO DI USTIONE
- L'umidificatore contiene componenti ad alta temperatura (100°C/212°F); •
- Negli umidificatori isotermici a gas: PERICOLO FUGHE DI GAS
- · L'umidificatore è allacciato alla rete del gas. Malfunzionamenti nei collegamenti o nell'umidificatore possono causare perdite.
- L'installazione del prodotto deve obbligatoriamente comprendere una connessione di terra, utilizzando l'apposito morsetto di colore giallo-verde presente nell'umidificatore.
- Condizioni ambientali e tensione di alimentazione devono essere conformi ai valori specificati nelle etichette 'dati di targa' del prodotto.
- · Il prodotto è progettato esclusivamente per umidificare ambienti in modo diretto o mediante sistemi di distribuzione (condotte). Inoltre per ali umidificatori-adiabatici-atomizzatori-ad-acqua-in-pressione è prevista anche l'umidificazione attraverso il telaio di atomizzazione.
- Installazione, utilizzo e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato, consapevole delle precauzioni necessarie e in grado di effettuare correttamente le operazioni richieste.
- · Per la produzione di vapore si deve utilizzare esclusivamente acqua con caratteristiche indicate nel presente manuale.
- Attenzione, in caso di umidificatori-adiabatici-atomizzatori-ad-acqua-inpressione è obbligatorio utilizzare acqua potabile demineralizzata (come specificato nel manuale). Inoltre, è necessario raccogliere le particelle d'acqua non assorbite dall'aria, attraverso la vasca raccogligoccia (nella parte di umidificazione) e il separatore di gocce (nella parte di fine umidificazione).
- Tutte le operazioni sul prodotto devo essere eseguite secondo le istruzioni contenute nel presente manuale e nelle etichette applicate al prodotto. Usi e modifiche non autorizzati dal produttore sono da considerarsi impropri. CAREL INDUSTRIES Hq non si assume alcuna responsabilità per tali utilizzi non autorizzati.
- Non tentare di aprire l'umidificatore in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Attenersi alle normative vigenti nel luogo in cui si installa l'umidificatore.
- Tenere l'umidificatore fuori dalla portata di bambini e animali.
- · Non installare e utilizzare il prodotto nelle vicinanze di oggetti che possono danneggiarsi a contatto con l'acqua (o condensa d'acqua). CAREL INDUSTRIES Hq declina ogni responsabilità per danni conseguiti o diretti a seguito di perdite d'acqua dell'umidificatore.
- Non utilizzare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire le parti Interne ed esterne dell'umidificatore, salvo non vi siano indicazioni specifiche nei manuali d'uso.
- · Non fare cadere, battere o scuotere l'umidificatore, poiché le parti interne e di rivestimento potrebbero subire danni irreparabili.

- Per prodotti umidificatori-adiabatici-atomizzatori-ad-acqua-in-pressione: la distribuzione dell'acqua atomizzata deve essere condotta attraverso apposito 'rack' di atomizzazione o attraverso sistemi di distribuzione previsti da CAREL INDUSTRIES Hq
- Per i prodotti isotermici: sono progettati per produrre vapore a pressione atmosferica, e non vapore in pressione. CAREL INDUSTRIES Hq sconsiglia e declina ogni responsabilità per l'uso di dispositivi di distribuzione diversi da quelli previsti.

CAREL INDUSTRIES Hg adotta una politica di continuo sviluppo. Pertanto si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. I dati tecnici presenti nel manuale possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.

La responsabilità di CAREL INDUSTRIES Hq in relazione al proprio prodotto è regolata dalle condizioni generali di contratto CAREL INDUSTRIES Hq pubblicate nel sito www.carel.com e/o da specifici accordi con i clienti; in particolare, nella misura consentita dalla normativa applicabile, in nessun caso CAREL INDUSTRIES Hq, i suoi dipendenti o le sue filiali/ affiliate saranno responsabili di eventuali mancati guadagni o vendite, perdite di dati e di informazioni, costi di merci o servizi sostitutivi, danni a cose o persone, interruzioni di attività, o eventuali danni diretti, indiretti, incidentali, patrimoniali, di copertura, punitivi, speciali o consequenziali in qualunque modo causati, siano essi contrattuali, extra contrattuali o dovuti a negligenza o altra responsabilità derivanti dall' utilizzo del prodotto o dalla sua installazione, anche se CAREL INDUSTRIES Hq o le sue filiali/affiliate siano state avvisate della possibilità di danni.



L'umidificatore è composto da parti di metallo e parti di plastica. In riferimento alla Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 e alle relative normative nazionali di attuazione, Vi informiamo che:

- 1. sussiste l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;
- 2. per lo smaltimento vanno utilizzati i sistemi di raccolta pubblici o privati previsti dalla leggi locali. È inoltre possibile riconsegnare al distributore l'apparecchiatura a fine vita in caso di acquisto di una nuova;
- 3. questa apparecchiatura può contenere sostanze pericolose: un uso improprio o uno smaltimento non corretto potrebbe avere effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente;
- 4. il simbolo (contenitore di spazzatura su ruote barrato) riportato sul prodotto o sulla confezione e sul foglio istruzioni indica che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 Agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata:
- 5. in caso di smaltimento abusivo dei rifiuti elettrici ed elettronici sono previste sanzioni stabilite dalle vigenti normative locali in materia di smaltimento.

Garanzia sui materiali: 2 anni (dalla data di produzione, escluse le parti di consumo).

Omologazioni: la qualità e la sicurezza dei prodotti CAREL INDUSTRIES Hq sono garantite dal sistema di progettazione e produzione certificato ISO 9001, nonché dai marchi (inserire marchi specifici del prodotto).

ATTENZIONE: separare quanto più possibile i cavi delle sonde e degli ingressi digitali dai cavi dei carichi induttivi e di potenza per evitare possibili disturbi elettromagnetici.

Non inserire mai nelle stesse canaline (comprese quelle dei quadri elettrici) cavi di potenza e cavi di segnale



Indice

1. INTRODUZIONE E MONTAGGIO 7 1.1 Descrizione di humiFog......7 Componenti del sistema......7 1.2 Configurazioni del sistema humiFog......7 1.3 Caratteristiche acqua di alimentazione......7 1.4 Controlli periodici parti consumabili8 1.5 1.6 1.7 18 Apertura dell'imballo10 1.9 1.10 Posizionamento cabinet11 1.11 Apertura porta cabinet12 1.12 Componenti ed accessori12 2. CONNESSIONI IDRAULICHE 13 Installazione idraulica: istruzioni13 2.1 2.2 Installazione idraulica: check-list......13 3. CONNESSIONI ELETTRICHE 14

8. C(ONFIGURAZIONE SINGOLA ZONA E MULTIZON	IA 27
7.2	Evaporative Cooling	25
7. RI	GOLAZIONE	24
6.1	Vantaggi principali di humiFog multizone	23
6. A	PPLICAZIONI	23
5.2 atom	i rattamento diretto in ambiente: sistema di distribuzione e izzazione	22
5.2	atomizzazione e separatore di gocce	22
5.1	Centrale Trattamento Aria: sistema di distribuzione,	
5. SI	STEMA DI DISTRIBUZIONE	22
4.2	Stazione di pompaggio in configurazione a pressione costant	e21
4.1	Stazione di pompaggio in configurazione controllo di portata	21
4. ST	AZIONI DI POMPAGGIO	21
3.15	Rete di supervisione	20
3.14	Collegamento master- slave	20
3.13	Modalità espansione/attuatore remoto	19
3.12	Backup/rotazione (ridondanza)	19
3.11	Ingressi allarme da dispositivi esterni	
3.10	Segnale di vita pompa	
3.0	Contatto stato pompa	10
3.7 3.8	Relà allarme cumulativo (115)	10 18
3.0 2.7	Contegamento elettrovalvole per sistema di distribuzione	/ I
3.5	Segnale recuperatore di calore	/
3.4	Segnale di controllo modulante (J2)	
3.3	Segnali di controllo da contatto pulito esterno tipo umidostat	o15
3.2	ON/OFF remoto	15
3.1	Alimentazione elettrica	15

9. A	VVIO	32
9.1	Avvio	32
9.2	Spegnimento	32
9.3	Primo avvio	32
10. I	NTERFACCIA UTENTE	33
10.1	Tastiera	33
10.2	Maschera "principale"	33
10.3	Maschere "INFO"	33
10.4	Maschera "SET"	34
10.5	Maschera "Storico allarmi"	34
10.6	Menu principale	34
10.7	Menu Utente	34
10.8	Menu Installatore	36
10.9	Menu manutentore	44
<u>11.T</u>	ABELLA ALLARMI	49
12.S	CHEMI ELETTRICI	52
12.1	Schema elettrico humiFog multizona - Master - CE - MONOFASE	52
12.2	Schema elettrico humiFog multizona - Master - CE - TRIFASE (solo per UA10K***)	: 54
12.3	Schema elettrico humiFog multizona - Master - UL - MONOFASE (solo per UA10K***)	56
12.4	Schema elettrico humiFog multizona - Master - UL - TRIFASE (solo per UA10K***)	58
12.5	Schema elettrico humiFog multizona - Slave - UL	62

1. INTRODUZIONE E MONTAGGIO

1.1 Descrizione di humiFog

humiFog è un umidificatore e raffreddatore adiabatico che atomizza acqua demineralizzata in goccioline finissime che evaporando spontaneamente nell'aria la umidificano e raffreddano.

L'humiFog utilizza una pompa volumetrica per pressurizzare l'acqua che viene atomizzata da speciali ugelli in acciaio inox.

Il sofisticato sistema di controllo combina l'azione di un inverter, che regola la velocità e quindi la portata della pompa, con quella di una serie di elettrovalvole che attivano solo gli ugelli necessari, consentendo al sistema di lavorare sempre alla pressione ottimale per atomizzare l'acqua, in un ampio intervallo di portata (range di portata 5-100 % in funzionamento a pressione costante 14-100% per il funzionamento in controllo di portata).

L'effetto di raffreddamento dell'aria è dovuto all'evaporazione spontanea delle goccioline d'acqua: il cambio di stato da liquido a vapore avviene a spese dell'energia dell'aria che, di conseguenza si raffredda. Ogni chilogrammo di acqua che evapora assorbe 0,69kWh di calore dall'aria.

L'humiFog è un sistema completo di umidificazione e/o raffreddamento adiabatico che può essere utilizzato sia per trattare l'aria in una CTA (centrale di trattamento dell'aria) che per umidificare o raffreddare un ambiente industriale spruzzando l'acqua direttamente all'interno dell'ambiente stesso. Chiameremo indifferentemente zona sia una CTA che un ambiente industriale da trattare.

1.2 Componenti del sistema

L'humiFog si compone di:

- stazione di pompaggio che pressurizza l'acqua ad alta pressione (25-70bar). Essa contiene anche il controllore elettronico che gestisce completamente la stazione di pompaggio, controlla la temperatura/ umidità in una zona (sia essa una CTA o un ambiente) e gestisce le altre eventuali zone remote collegate alla stazione di pompaggio; La stazione di pompaggio può essere impostata per funzionare:
 - in controllo di portata (massima precisione, minimo consumo di energia e acqua, solo per applicazioni singola zona);
 - a pressione costante (adatta ad applicazioni multizona dove, cioè, una stazione di pompaggio alimenta il sistema di umidificazione e/o raffreddamento in più zone);
- sistema di distribuzione e atomizzazione: sistema di tubazioni per il trasporto dell'acqua pressurizzata che contengo gli ugelli di atomizzazione e, in generale, delle elettrovalvole di parzializzazione della capacità dell"impianto ed elettrovalvole di drenaggio;
- separatore di gocce (solo nel caso di installazione in CTA);
- sonde temperatura e/o umidità (eventuali);
- impianto di trattamento dell'acqua: tipicamente si tratta di un demineralizzatore ad osmosi inversa che fornisce acqua con basso contenuto di sali minerali in alimentazione all'humiFog.

1.3 Configurazioni del sistema humiFog

Il sistema humiFog è utilizzabile nelle seguenti configurazioni:

- singola zona: per applicazioni di umidificazione e/o raffreddamento di una CTA o di un ambiente industriale;
- multizona: per applicazioni in cui una stazione di pompaggio (master) viene utilizzata per alimentare con acqua pressurizzata più zone. Il master controllerà una zona, nel senso che in relazione alla lettura delle sonde della zona o su comando esterno esso si attiverà e agirà sul sistema di distribuzione e atomizzazione per il mantenimento del livello di umidità o temperatura. Ogni altra zona avrà un controllore (quadro elettrico slave) che comunicherà con il master e in relazione alla lettura delle sonde della zona o su comando esterno si attiverà e agirà sul sistema di distribuzione e atomizzazione per il mantenimento del livello di umidità o temperatura.

Una configurazione di rilevante importanza è per applicazioni di raffreddamento adiabatico indiretto: una stazione di pompaggio può essere utilizzata per umidificazione invernale dell'aria e d'estate per raffreddare l'aria in espulsione prima che essa entri in un recuperatore di calore. Questa configurazione è meglio spiegata nei prossimi capitoli.

Gli umidificatori humifog sono disponibili per:

- portate massime rispettivamente di 100 l/h,(UA100..) 200 l/h (UA200..), 320 l/h (UA320..), 460 l/h (UA460..), 600 l/h (UA600..); 1000 l/h (UA1K0...)
- tipo cabinet: H=master single zone; Z= master multizone; S= cabinet slave
- tensione alimentazione: D= 230 V 50 Hz; U= 208 V 60 Hz; HL= 400 V 50 Hz; HM= 460 V 60 Hz
- versione: indica la versione di prodotto rilasciata (1 4)
- smorzatore 0=senza smorzatore ; 1=con smorzatore (solo per versioni con portata da 100 e 200 l/h)
- caratteristiche della pompa e relativa idraulica: 0= ottone; 1=inox; 2= inox Silicon Free

1.4 Caratteristiche acqua di alimentazione

Perchè humiFog richiede acqua demineralizzata?

- L'humiFog funziona solo con acqua demineralizzata per avere:
- manutenzione ridotta al minimo;
- nessun intasamento degli ugelli;
- assenza di polvere (le goccioline che evaporano non rilasciano sali minerali nella CTA/ambiente);
- maggiore igiene.

L'utilizzo di acqua demineralizzata è richiesto anche per rientrare nelle seguenti norme UNI8883 , VDI6022, VDI3803.

humiFog deve essere alimentato esclusivamente con acqua trattata in base ai valori limite elencati. In circostanze normali ciò significa che l'acqua deve essere trattata in un sistema ad Osmosi Inversa.

caratteristiche consigliate per acqua di	unità di	lin	limiti	
alimentazione	misura	min.	max.	
bH (**)(pH)		6,5	8,5	
Conducibilità specifica a 20 °C (**) (oR, 20 °C) per	μS/cm	0	30	
pomap in acciaio				
Conducibilità specifica a 20 °C (**) (σR, 20 °C) per	µS/cm	30	50	
pompa in ottone				
Durezza totale (**) (TH)	mg/I CaCO3	0	25	
Durezza temporanea	mg/I CaCO3	0	15	
Quantità totale di solidi disciolti (cR)	mg/l	(*)	(*)	
Residuo solido a 180° (R180°C)	mg/l	(*)	(*)	
Ferro + Manganese	mg/l Fe+Mn	0	0	
Cloruri	ppm Cl	0	10	
Biossido di Silico	mg/l SiO2	0	1	
Ioni di Cloro	mg/l Cl-	0	0	
Solfato di Calcio	mg/I CaSO4	0	5	
			Tab. 1.a	

(*) valori dipendenti dalla conducibilità specifica; in genere:

C_R ≅0,65 * σ_{R,20°C}; R₁₈₀ ≅0,93 * σ_{R,20°C}

 $(\ensuremath{^{\ast\ast}})$ valori più importanti da tenere in considerazione per ogni tipo d'installazione.

Attenzione: se la conducibilità specifica è inferiore a 30 μS/cm, si raccomanda di utilizzare la pompa in acciaio inossidabile.

Attenzione: (**) per valori di conducibilità prossimi allo "0" contattare CAREL INDUSTRIES per suggerimenti sull'utilizzo.



Attenzione: la pompa è adatta ad operare alla temperatura massima di 40°C.

1.5 Controlli periodici parti consumabili

Tabella riepilogativa degli interventi di controllo e manutenzione.

Pompa

Controllo/sostituzione	mensile	ogni 1000 h
filtri acqua		Х
controllo livello olio	X	
sostituzione olio		Х
Controllo/sostituzione guarnizioni e valvole		Х

Attenzione: dopo le prime 50 h di esercizio è necessario sostituire l'olio della pompa

Attenzione: se al controllo "delle 1000 h" non si rilevano perdite o malfunzionamenti si valuti l'eveltualità di rimandare la sostituzione. Mediamente nelle condizioni di funzionamento ottimale tale processo si rende necessario intorno alle 3000 h.

Telaio e sistema di distribuzione ambiente		
ispezione visiva	ogni 1000 h	_
ugelli intasati	X	
elettrovalvole	Х	
accessori	X	
scarichi e acqua	Х	_
separatore di gocce	X	_
	Tab. 1	.b

Le installazioni delle AHU o delle condotte devono, inoltre, essere conformi con le norme nazionali in materia di manutenzione (ASHRAE 12-2000, VDI 6022, UNI 8884, VDI 3803, ecc.).

Si prega di notare che:

- il personale addetto alla manutenzione dovrà ripristinare il contaore dopo aver effettuato ciscuna delle operazioni di manutenzione preventiva elencate nelle colonne "dopo 50 ore", e "ogni 1000 ore". Se il contaore non verrà ripristinato, gli avvisi per la manutenzione non saranno più emessi (il ripristiono del contaore deve essere fatto secondo la procedura capitolo 9.8 Menù Manutentore/submenù f/ maschera 02)
- il personale addetto alla manutenzione è responsabile per gli eventuali malfunzionamenti dovuti alla mancanza di manutenzione preventiva.
 Il regolatore emetterà il codice di avviso manutenzione "C5" dopo le prime 50 ore e, successivamente, il codice di avviso manutenzione ordinaria "CL" ogni 2000 ore come promemoria per le successive operazioni;
- la mancata sostituzione dell'olio dopo le prime 50 ore può causare gravi danni alle pompe riducendone la durata;
- le segnalazioni di manutenzione non bloccano il funzionamento di humiFog.

1.6 Dimensioni e pesi

Humifog master



Fig. 1.a vista lato connessioni elettriche

particolare cabinet, vista lato ingresso/uscita acqua



Fig. 1.b

Legenda:

- 1. ingresso alimentazione;
- 2. ingresso morsettiera;
- 3. ingresso acqua;
- 4. uscita acqua;
- 5. scarico;
- 6. scarico by-pass.

N.B.: ingressi connessioni elettriche "pretranciati" non forati, apertura foro e installazione pressa cavo a cura dell'installatore

Dimensioni dell'imballo:

- altezza (H): 1020 mm (40.16 inch);
- larghezza (W) 1100 mm (43.30 inch);
- profondità (D) 455 mm (17.50 inch).

Peso umidificatore imballato:

- modelli UA(100,200)(H,Z)4**: 100 kg (220 lb);
- modelli UA(320,460)(H,Z)4**: 110 kg (240 lb);
- modelli UA600(H,Z)4**: 120 kg (265 lb);
- modelli UA1K0(H,Z)4**: 125 kg (276 lb);

Peso umidificatore installato:

- modelli UA(100,200)(H,Z)4**: 85 kg (190 lb);
- modelli UA(320,460)(H,Z)4**: 95 kg (210 lb);
- modelli UA600(H,Z)4**: 100 kg (220 lb);
- modelli UA1K0(H,Z)4**: 105 kg (230 lb);

Caratteristiche meccaniche:

- · Installazione: a pavimento;
- IP20; (enclosure type 1).
- condizioni operative del cabinet: 1...40 °C (34...104 °F) <80 % U.R. non in condensazione;
- condizioni di immagazzinamento: 1...50 °C (34...122 °F) <80 % U.R. non in condensazione



Humifog slave

vista frontale



Fig. 1.c

particolare cabinet, vista lato ingresso aria e acqua

particolare cabinet , vista lato uscita (verso gli ugelli



Fig. 1.d

N.B.: ingressi connessioni elettriche "pretranciati" non forati, apertura foro e installazione pressa cavo a cura dell'installatore

Dimensioni dell'imballo:

- altezza (H): 770 mm (30.14 inch);
- larghezza (W) 605 mm (23.82 inch);
- profondità (D) 255 mm (10.00 inch).

Peso umidificatore imballato:

• modelli UA000S(D,U,)400: 21 kg (46.3 lb);

Peso umidificatore installato:

• modelli UA000S(D,U,)400: 19,5 kg (43 lb);

Caratteristiche meccaniche:

- Installazione: a parete;
- IP20; (enclosure type 1)
- condizioni operative del cabinet: 1...40 °C (34...104 °F) <80 % U.R. non in condensazione;
- condizioni di immagazzinamento: 1...50 °C (34...122 °F) <80 % U.R. non in condensazione

1.7 Componenti (master/slave)

Componenti della sezione elettrica

Cabinet Master



Cabinet Slave



Legenda:

- 1. terminale vista posteriore;
- 2. trasformatore B
- 3. interruttore principale G
- 4. morsettiera alimentazione elettrica
- 5. inverter VFD
- 6. portafusibili primario trasformatori (TRA:F1,F2; TRB:F3,F4)
- 7. portafusibili inverter (F6, F7, F8 solo versioni UA10K...)
- 8. portafusibile secondario trasformatore B (F9)
- 9. trasformatore A
- 10. relè di avviamento K
- 11. controllo elettronico
- 12. morsettiera di comando

ΙΤΑ

Componenti sezione idraulica







Legenda:

- 1. riduttore pressione acqua in ingresso;
- 2. filtro acqua;
- 3. sensore di conducibilità;
- 4. manometro a valle del filtro acqua;
- 5. pressostato di minima (1 bar);
- 6. elettrovalvola di alimento acqua;
- 7. motore;
- 8. smorzatore di pulsazioni;
- 9. manometro di uscita lato alta pressione;
- 10. pompa a pistoni;
- 11. pressostato di massima (95 bar);
- 12. valvola regolazione alta pressione;
- 13. Scarico by-pass
- 14. Sonda di temperatura
- 15. Elettrovalvola di by-pass
- 16. termostato (70 °)
- 17. trasduttore di pressione

1.8 Caratteristiche elettriche

MASTER 50 HZ

100 CO I EI C.						
modello	UA100*D4**	UA200*D4**	UA320*D4**	UA460*D4**	UA600*D4**	UA1K0*HL4*
VAC	230 V	400 V				
fasi	1	1	1	1	1	3
Hz	50 -60 Hz	50 -60 Hz	50 -60 Hz	50 -60 Hz	50 -60 Hz	50-60 Hz
potenza	0,955 kW	0,955 kW	1,150 kW	1,150 kW	1,95 kW	4 kW
corrente	7,0 A	7,0 A	9,2 A	9,2 A	12,0 A	4,6 A
Prodotto in conformità con EN55014, EN61000, EN60204.						
~						

Grado di isolamento III

MASTER 60 HZ						
modello	UA100*U4**	UA200*U4**	UA320*U4**	UA460*U4**	UA600*U4**	UA1K0*HM4*
VAC	230 V	460 V				
Fasi	1	1	1	1	1	3
Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
potenza	0,955 kW	0,955 kW	1,150 kW	1,150 kW	1,95 kW	2.75 kW
corrente	8,00 A	8,00 A	10,20 A	10,20 A	13 A	4.8 A
FLA	1HP/8 A	1HP/8 A	2HP/12 A	2HP/12 A	3HP/17 A	3HP/6.1 A
SCCR	5KA	5KA	5KA	5KA	5KA	5KA

Prodotto in conformità con UL998

SLAVE		
modello	UA000SD400	UA000SU400

modello	UA0005D400	UAUUUSU4UU
VAC	230 V	208 V
fasi	1	1
Hz	50 Hz	60 Hz
potenza	0,280 kW	0,280 kW
corrente	2,20 A	2,50 A
FLA	-	3/4HP
SCCR	-	5KA

Prodotto in conformità con UL998

Tab. 1.c

1.9 Apertura dell'imballo

Nota: impianto installato in un sistema TT

F

- controllare l'integrità dell'umidificatore alla consegna e notificare immediatamente al trasportatore, per iscritto, ogni danno che possa essere attribuito ad un trasporto incauto o improprio;
- trasportare l'umidificatore nel luogo di installazione prima di rimuoverlo dall'imballo, afferrando il collo da sotto;

per il cabinet master:

- posizionare il cabinet in prossimità del luogo in cui deve essere installato (ancora imballato nel pallet);
- □ rimuovere l'imballaggio;
- svitare i bulloni e rimuovere il pallet (il cabinet è fissato al pallet per mezzo di 4 bulloni avvitati sul fondo del pallet stesso);

per il cabinet slave:

□ aprire la scatola di cartone, togliere i distanziali di materiale antiurto e sfilare l'umidificatore, mantenendolo sempre in posizione verticale.

Si consiglia di conservare gli imballi in un ambiente asciutto (scatola di cartone, pallet, bulloni e riempitivi) in modo che possano essere riutilizzati.

1.10 Posizionamento cabinet

entrambi i cabinet: master e slave, vanno posizionati in modo da garantire le seguenti operazioni:

- lettura dei valori del display;
- accessibilità alla tastiera del display;
- apertura dei pannelli frontali;
- accessibilità nelle parti interne per interventi di controllo e manutenzione;
- collegamento delle linee di alimentazione acqua;
- collegamento alle linee di distribuzione acqua;
- collegamenti elettrici di potenza e controllo;
- prevedere zoccolo di almeno 200 mm.

In particolare per il Cabinet Master:

Va posizionato dovunque vengano rispettate le seguenti condizioni:

- le distanze di manutenzione ordinaria previste nella Fig. 1.f
- umidità 20-80% U.R. non condensante;
- temperatura 1-40 °C;
- cabinet conforme a normativa antisismica secondo standard IEC60068-2-6, IEC60068-2-57, IEC60068-2-64, ISO2041. Per rispetto di suddette normative in cabinet deve essere ancorato al suole attraverso appositi fori filettati (filetto M6 femmina) come da fig. 1.i



Attenzione: la distanza massima tra cabinet e telaio/sistema di distribuzione è di 50 metri per distanze superiori contattare CAREL INDUSTRIES.

Procedura di posizionamento:

- dopo l'apertura dell'imballo:
- posizionare il cabinet nella posizione definitiva;
- posizionare il cabinet orizzontalmente.





Fissarlo su una superficie di appoggio sufficientemente solida con le viti e la staffa previste nella fornitura.

Assicurarsi che lo spazio sia sufficiente per i collegamenti elettrici di alimentazione e controllo.





dima di foratura



installatore

utente

1.11 Apertura porta cabinet

Cabinet master

- Apertura Fig. 1.h:
- Sbloccare il pannello della sezione idraulica: usare un cacciavite a punta piatta (max. 8 mm); ruotare in senso antiorario fino a sbloccare il pannello.
- 2. Rimuovere il pannello: inclinare il pannello e sollevarlo. Chiusura Fig. 1.h:
- Riposizionare il pannello della sezione idraulica:
- Importante: inserire i perni inferiori del pannello nei relativi fori (F). 4. Bloccare il pannello:
 - usare un cacciavite a punta piatta (max. 8 mm); ruotare in senso orario fi no a bloccare il pannello.





Fig. 1.1

Cabinet slave

- 1. premere e ruotare in senso antiorario con un cacciavite a punta piana (max 8 mm) fi no a sbloccare la porta;
- 2. aprire la porta del cabinet girando verso sinistra.



Fig. 1.m

1.12 Componenti ed accessori

Aperto l'imballo e tolto il cofano frontale dell' umidificatore verificare la presenza di:

per unità master:

- chiave apertura contenitore filtro acqua in ingresso;
- pressacavi PG13 e PG21 per le connessioni elettriche (solo per versioni CE).
- tappo olio pompa motore giallo/nero, da sostituire al tappo rosso presente sulla pompa.

per unità slave

- · kit di viti con tasselli per il montaggio a parete;
- pressacavi PG13 e PG21 per le connessioni elettriche (solo per versioni CE).

CONNESSIONI IDRAULICHE 2.

Installazione idraulica: istruzioni 2.1

Connessioni idrauliche necessarie

- ingresso acqua;
- uscita acqua alta pressione al telaio (vedi "connessioni del cabinet al telaio" man. di distribuzione);
- scarico acqua.

Installazione idraulica: istruzioni

Per rendere più semplice l'installazione e la manutenzione, installare una valvola manuale immediatamente prima di collegare l'ingresso acqua al cabinet (la valvola non è fornita da CAREL).

humiFog funziona esclusivamente con acqua demineralizzata, preferibilmente prodotta tramite sistema ad osmosi inversa. Le caratteristiche ed i limiti dell'acqua sono descritti in dettaglio nel cap. 1.4 "caratterstiche acqua di alimentazione".

1. aprire la sezione idraulica (vedi par. 1.10 Apertura porta cabinet):

- 2. collegare la tubazione acqua di alimentazione:
 - · il raccordo per il collegamento del tubo di alimentazione è da G1/2"F (NPT1/2"F versione UL 60 Hz).
 - · il diametro interno del tubo di alimentazione non deve essere inferiore a 13 mm
 - fare passare il tubo di alimentazione acqua attraverso il foro "3" Fig. 1.a.

Connessione scarico acqua

- 1. collegare lo scarico "5" Fig. 1.a al sistema di scarico:
 - usare un tubo con diametro interno di 10 mm resistente all'acqua demineralizzata.

collegare il tubo alla connessione di scarico presente al di sotto del cabinet tramite una fascetta stringitubo.

N.B..: il tubo e la fascetta non vengono forniti da CAREL, per stringere la fascetta è necessario sollevare il cabinet.

2. collegare lo scarico by-pass "6" Fig. 1.a al sistema di scarico

Sostituire il tappo olio superiore della pompa

1. sostituire il tappo olio superiore della pompa: sostituire il tappo cieco dell'olio SUPERIORE (Fig. 1.a, A), usato solo per il trasporto, con quello CON FORO DI SFIATO (Fig. 2.a, B) da usare nel funzionamento normale;

conservare il tappo cieco per eventuali futuri trasporti.

2. riposizionare il pannello frontale della sezione idraulica e chiuderla.



Fig. 2.a

Versioni CE modello

version						
modello	UA100*D4**	UA200*D4**	UA320*D4**	UA460*D4**	UA600*D4**	UA1K0*HL4*
portata	100	200	320	460	600	950
max (l/h;	220	441	705	1014	1323	2095
lb/h;Gd)	634	1268	2028	2916	3805	6023
pressione	0,30,8 Mpa	l				
in ingresso	38 Bar					
(Mpa,Bar,	40100 PSI					
PSI)						
temperat.	1T40 °C / 34T104 °F					
ingresso	G1/2"F G1/2"F					
Uscita	M16,5m DIN 2353 (G3/8"F) M22,5m					
adattatore	DIN 2353					
(pompa)	(G1/2"F)					
Scarico	G1/2"F					

principale Tubo in acciaio inox φ esterno 10 mm/ 0.4 inch

Scarico vaschetta

Tab. 2.a

Versioni I II

modello	UD100*U4**	UD200*U4**	UD320*U4**	UD460*U4**	UD600*U4**	UA1K0*HM4*
portata	100	200	320	460	600	950
max (l/h	220	441	705	1014	1323	2095
;lb/h;Gd)	634	1268	2028	2916	3805	6023
pressione	0,30,8 Mpa					
in ingresso	38 Bar					
(Mpa,Bar	40100 PSI					
,PSI)						
tempera-	1T40 °C / 34T104 °F					
tura						
ingresso	NPT 1/2"F (con adattatore G1/2" M - NPT 1/2" F)					
Uscita	NPT3/8F NPT1/2F					
(pompa)						
Scarico	NPT 1/2"F (con adattatore G1/2" M - NPT 1/2" F)					
principale						
Scarico	Tubo in acciaio inox φ esterno 10 mm/ 0.4 inch					
vaschetta						

Tab. 2.b

Installazione idraulica: check-list 2.2

Nome sistema humifog: _

B

Descrizione Note

- Cabinet a livello
- □ Distanza cabinet-telaio/sistema distribuzione acqua: ≤50 m.
- Collegamento acqua di alimentazione
- □ Pressione acqua in ingresso ≥3 bar (0,3 mPA, 40 PSI)
- Filtri riempiti di acqua
- Scarico collegato al sistema di scarico dell'acqua
- □ scarico by-pass: collegato tubo TFN8x10 NYLON BIANCO allo scarico dell'acqua
- Dempa: tappo cieco dell'olio sostituito con tappo olio con sfiato
- D Acqua di alimentazione entro i valori limite Vedere sezione "Caratteristiche acqua di alimentazione"

Data: Firma del compilatore:

3. CONNESSIONI ELETTRICHE

Versione master



Versione slave



Fig. 3.b

Legenda:

1	L/N/GR	alimentazione elettrica
		Attenzione
		• assicurarsi che i pressacavi siano
		applicati
		• non far passare i cavi di comando
		le segnale attraverso questo
12	U1	Sonda umidità/temperatura
52		principale
	112	Sonda umidità/temperatura limite
	U3	sonda AUX (solo per visualizzazione
	0.5	temperatura)
13	U5	Segnale recuperatore di calore per
55		EC uscita configurabile sia analogi-
		ca che digitale
16	118	Sonda temperatura rack
115	NO8	Belè allarme cumulativo
119	NO24	Segnale stato pompa
120	NO27	Segnale vita pompa
2	PEN/GOA	Abilitazione remota stazione
		pompaggio
	ROAL/G0A	Segnalazione allarme sistema tratta-
		mento acqua
	BKUP/G0A	Segnalazione cabinet di backup
	ROEN/COM	comando impianto trattamento
		acqua
	ON-OFF/G0A	Segnali di controllo da contatto
		pulito esterno tipo umidostato
		ON/OFF
	RKEN/G0A	Abilitazione alla produzione RACK
	FLUX/G0A	Flussostato Aria
3	NC1÷NC6/GOB	Elettrovalvole di parzializzazione
		step
	NO1÷NO6/GOB	Elettrovalvole scarico step
	NOL	Elettrovalvola di scarico linea
	NOV	Elettrovalvola di ventilazione (rack)
4	Field card	Ingresso scheda field card per
		connessione Master Slave
5	Serial Card	Ingresso scheda serial card per BMS
		(Building Management Systems)
		Tab. 3.a

CAREL

O N.B.: su tutte le uscite di azionamento verso dispositivi esterni prevedere protezioni adeguate.

installatore



3.1 Alimentazione elettrica

A seconda dei modelli:

- UA****D4** tensione 230 V 1~ 50Hz
- UA****U4** tensione 230 V 1~ 60Hz
- UA1k0*HL4* tensione 400 V 3~ 50Hz
- UA1k0*HM4* tensione 460 V 3~ 60Hz

Attenzione: I cavi devono essere conformi alle norme locali. Predisporre un interruttore di alimentazione esterno all'umidificatore per la disconnessione omnipolare della rete di alimentazione, sistema di messa a terra tipo TT, protezione corrente di guasto verso terra valore (30 mA).





COLLEGAMENTI

Cabinet master - slave 230V Monofase	Cavo alimentazione	
L	L/F (fase) AWG13 (2,5 mm)	
Ν	N/W (neutro) AWG13 (2,5 mm)	
GR	GR/PE (terra) AWG13 (2,5 mm)	

Cabinet master 400/460V Trifase	Cavo alimentazione	
L1	L1 (fase 1) AWG13 (2,5 mm)	
L2	L2 (fase 2) AWG13 (2,5 mm)	
L3	L3 (fase 3) AWG13 (2,5 mm)	
GR	GR/PE (terra) AWG13 (2,5 mm)	

ON/OFF remoto 3.2

Cavi	• fino a 30 m: cavo bipolare AWG20/22
caratteristiche elettriche del	contatto pulito
contatto:	
	,



Legenda:

1. ON/OFF remoto della pompa

2. ON/OFF remoto della zona

COLLEGAMENTI

Cabinet humifog Master		ON/OFF remoto
PEN	(abilitazione pompa)	NC/NO
RKEN	(abilitazione rack master)	NC/NO
G0A		COM

Cabinet humifog Slave	ON/OFF remoto
RKEN (abilitazione rack slave)	NC/NO
GOA	COM

N.B.: l'unità Master viene fornita con i contatti PEN-GOA e RKEN-GOA ponticellati, l'unità Slave viene fornita con il contatto RKEN-GOA ponticellato

Segnali di controllo da contatto pulito 3.3 esterno tipo umidostato

a) ON/OFF (controllo C)

Cavi	 fino a 30 m: cavi bipolari sezione 0,5 mm² (AWG20) superiore a 30 m: cavi schermati sezione 1,5 mm² (AWG15)
caratteristiche elettriche	contatto pulito
del contatto	



Contatto aperto: unità humifog disattivata Contatto chiuso: unità humifog attivata

Cabinet humifog Master	Umidostato termostato ON/OFF
ON/OFF	NC/NO
GOA	СОМ

b) ON/OFF e sonda limite (controllo CH/CT)





Legenda:

15

1. umidostato termostato ON/OFF

2. sonda di umidità/temperatura limite

Segnale di controllo modulante (J2) 3.4

Le	connessioni	dei	segnali	di	controllo	in	ingresso	dipendono
dal	l'algoritmo di	contr	ollo attiva	ato.				

Cavi	• fino a 30 m: cavi bipolari sezione 0,5 mm² (AWG20)
il segnale può	 controllo modulante con regolatore esterno
provenire da	 controllo modulante con sonda umidità ambiente
	 regolatore esterno e sonda umidità limite
	 sonda umidità ambiente e sonda umidità limite
	 controllo modulante con controllo di temperatura
	controllo modulante con controllo di temperatura e sonda
	limite

Per impostare il tipo di funzionamento, regolazione e segnale: "menu installatore > tipo di regolazione (vedi cap. 9.11 Menù installatore)."

N.B.: si consiglia di usare cavi schermati. I cavi non devono essere alloggiati vicino ai cavi dell'alimentazione a 230 V/208 V né vicino alla cavetteria di teleruttori: si può evitare in tal modo il rischio di errori di misura causati dagli accoppiamenti elettromagnetici.

a. Controllo modulante con regolatore esterno (controllo P)

0...1 V; 0...10 V; 2...10 V; 0...20 mA; 4...20 mA.



Legenda: 1. controllore esterno

Collegamenti:

	Cabinet humifog	Regolatore esterno
J2	U1	OUT
	GND	Riferimento, schermo

b. Controllo modulante con sonda umidità ambiente (controllo H) 0..1 V; 0...10 V; 2...10 V; 0...20 mA; 4...20 mA



Fig. 3.h

Legenda: 1. controllore sensore umidità

Collegamenti:

conegumenta					
	Cabinet humifog	Sonda umidità ambiente			
J2	U1	OUT H			
	+Vdc	+(G)			
	GND	Μ			

c. Controllo modulante con regolatore e sonda limite (controllo PH/PT)

0...1 V; 0...10 V; 2...10 V; 0...20 mA; 4...20 mA



Legenda:

- 1. sonda di umidità/temperatura limite;
- 2. regolatore esterno.

Collegamenti:

	Cabinet humifog	Regolatore esterno	Sonda umidità
			limite
J2	U1	OUT	
	U2		OUT H/T
	+Vdc		+(G)
	GND	Riferimento	М

d. Controllo modulante con sonda umidità ambiente e sonda limite umidità e temperatura (controllo HH/HT)

0...1 V; 0...10 V; 2...10 V; 0...20 mA; 4...20 mA



Legenda:

- 1. sonda di umidità/temperatura limite;
- 2. sonda di umidità ambiente.

Collegamenti:

5	Cabinet humifog	Regolatore esterno	sonda umidità limite
J2	U1	OUT H	
	U2		OUT H/T
	+Vdc	+(G)	+(G)
	GND	M	Μ

Fig. 3.j

e. Controllo modulante con controllo di temperatura (controllo T) 0...1 V; 0...10 V; 2...10 V; 0...20 mA; 4...20 mA



Legenda:

1. sonda temperatura ambiente;

Collegamenti:

J2 U1 OUTT	
+Vdc +(G)	
GND M	

nstallatore

f. Controllo modulante con controllo di temperatura con sonda NTC (controllo T)



Collegamenti:

	Cabinet humifog	Sonda NTC
J2	U1	NTC
	GND	NTC

g. Controllo modulante con controllo di temperatura e limite di umidità (controllo TH)

0...1 V; 0...10 V; 2...10 V; 0...20 mA; 4...20 mA



Legenda:

1. sonda temperatura ambiente e umidità limite;

Collegamenti:

	Cabinet humifog	Sonda temperatura ambiente + umidità limite
J2	U1	OUT T (principale)
	U2	OUT H (limite)
	+Vdc	+(G)
	GND	M

h. Controllo modulante con controllo di temperatura e sonda limite umidità e temperatura (controllo TT/TH)

0...1 V; 0...10 V; 2...10 V; 0...20 mA; 4...20 mA



Legenda:

- 1. sonda di umidità/temperatura limite;
- 2. sonda di temperatura ambiente.

Collegamenti:

-	Cabinet humifog	Sonda temperatura ambiente	sonda limite
J2	U1	OUTT	
	U2		OUT T/H
	+Vdc	+(G)	+(G)
	GND	M	M

3.5 Segnale recuperatore di calore

Ingresso J3 morsetto U5, segnale configurabile analogico o digitale associato alla posizione della serranda recuperatore



3.6 Collegamento elettrovalvole per sistema di distribuzione

Per la gestione del sistema di distribuzione, il cabinet controlla quattro tipi di elettrovalvole:

- normalmente chiuse "NC" per la parzializzazione dei collettori.
- normalmente aperte "NO" per lo scarico dei collettori.
- Normalmente aperta di ventilazione.
- Normalmente aperta di scarico della linea.

in tabella di seguito le sezioni cavo elettrico bipolare suggerite in relazione al numero di elettrovalvole per step per elettrovalvole NC e NO

	1 EV per step	fino a 4 EV per step	Fino a 7 EV per step
Sez.cavo	AWG 18	AWG14	AWG10

N.B. nei casi fino a 4 elettrovalvole e fino a 7 elettrovalvole per singolo step si deve prevedere l'accessorio cassetta cod. UAKDER6000.



Fig. 3.p

Rif.	Morsettie- ra Cabinet	Connet- tore E. valvola	descrizione	N° max e. valvole per step. Master fino 460	N° max e. valvole per step. Master 600/1k0	N° max e. valvole per step. Slave
1	NC1 – G0B	1 -2	Elettrovalvole parzializzazione 1° step	6	7	4
2	NC2 – G0B	1 -2	Elettrovalvole parzializzazione 2° step	4	4	4
3	NC3 – G0B	1 -2	Elettrovalvole parzializzazione 3° step	4	4	4
4	NC4 – G0B	1 -2	Elettrovalvole parzializzazione 4° step	4	4	2

utente

installatore

Rif. |Morsettie- |Connet- |descrizione

	ra Cabinet	tore E.		e. valvole	e. valvole	e. valvole
		valvola		per step. Master	per step. Master	per step.
				fino 460	600/1k0	Jiave
5	NC5 – G0B	1 -2	Elettrovalvole	2	2	2
			parzializzazione 5° step			
6	NC6 – G0B	1 -2	Elettrovalvole	2	2	2
			parzializzazione 6° step			
7	NO1 – G0B	1 -2	Elettrovalvole di scarico 1° step	6	7	4
8	NO2 – GOB	1 -2	Elettrovalvole di scarico 2° step	4	4	4
9	NO3 – GOB	1 -2	Elettrovalvole di scarico 3° step	4	4	4
10	NO4 – GOB	1 -2	Elettrovalvole di scarico 4° step	4	4	2
11	NO5 – GOB	1 -2	Elettrovalvole di scarico 5° step	2	2	2
12	NO6 – GOB	1 -2	Elettrovalvole di scarico 6° step	2	2	2
13	NOL – GOB	1 -2	Elettrovalvole di scarico linea	2	2	2
14	NOV – GOB	1 -2	Elettrovalvole di ventilazione	1	1	

N° max N° max

N° max

Tab. 3.b

N.B.: con la tipologia di elettrovalvole fornite da Carel SpA, ogni singolo cabinet è in grado di alimentare al massimo 22 elettrovalvole suddivise nel seguente modo:

- Cabinet master fino a 460 l/h e slave
- 10 elettrovalvole di parzializzazione NC
 10 elettrovalvole di scarico collettori NO
- 10 elettrovalvole di scarico collettori NO.
- 1 elettrovalvola di scarico linea.
- 1 elettrovalvola di ventilazione.

Cabinet master 600 l/h e 1000 l/h

- 15 elettrovalvole di parzializzazione NC
- 15 elettrovalvole di scarico collettori NO.
- 1 elettrovalvola di scarico linea.
- 1 elettrovalvola di ventilazione.

3.7 Contatto unità trattamento acqua

Cavi	• fino a 30 m: cavo bipolare	
	sezione 0,5 mm2 (AWG15)	
Caratteristiche elettriche	 potenza 50 VA; 	
ammesse del contatto:	 tensione 24 V; 	
	 corrente 0,5A resistivi/induttivi; 	
Stato del contatto in funzione	Unità Master in OFF o standby	contatto chiuso
allo stato dell'unità master	Unità Master in ON	contatto aperto
		Tab. 3.c



Legenda:

 Contatto di stato pompa (può essere utilizzato per dare il consenso ad un impianto di trattamento dell'acqua)



3.8 Relè allarme cumulativo (J15)

Si attiva quando venie rilevato uno o più allarmi contatto/uscita che può essere trasferito ad un sistema di supervisione.

Cavo	bipolare AWG 15/20	
Caratteristiche elettriche	potenza 500 VA;	
del relè	tensione 250 V;	
	corrente 2 A resistivi/	
	induttivi	
Stato e funzionamento	contatto aperto	nessun allarme presente
del relè:	contatto chiuso	allarme/i presente/i
		Tab. 3.d



Collegamenti

Cabinet humifog	morsetto	
J15	NO8	normalmente aperto
	C8	COM

3.9 Contatto stato pompa

Ingresso J19 morsetto NO24 uscita digitale a logica configurabile che iindica lo stato della pompa: " acceso" contatto chiuso "spento" contatto aperto.





3.10 Segnale di vita pompa

Ingresso J20 morsetto NO27 identifica lo stato di vita della stazione di pompaggio. Segnale utilizzato da humiFog per back-up o rotazione pompa.



Fig. 3.t

3.11 Ingressi allarme da dispositivi esterni

Cavo	bipolare AWG 15/20	
Caratteristiche elettriche	contatto pulito	
del relè		
Stato e funzionamento	contatto aperto	nessun allarme presente
del relè:	contatto chiuso	allarme/i presente/i



Legenda:

1. ingresso allarme dal sistema trattamento acqua;

2. ingresso allarme da sensore pressione CTA (flussostato).

N.B.: l'unità viene fornita con i contatti ROAL-GOA e FLUX-GOA ponticellati.

3.12 Backup/rotazione (ridondanza)

La funzione di backup/rotazione di due cabinet master permette di utilizzare due stazioni di pompaggio associate ad un'unica zona e quindi ad un unico sistema di distribuzione rack.

La funzione di back up garantisce la continuità di produzione nel momento in cui il cabinet in funzione dovesse entrare in allarme bloccante.

La funzione di rotazione permette che le ore di funzionamento tra i due cabinet siano distribuite in maniera equa.

Collegamenti elettrici:

Collegare le due stazioni di pompaggio seguendo lo schema seguente. Per rendere possibile il collegamento elettrico nella modalità di back up & rotation, è sempre necessario dotare il sistema di una speciale cassetta di derivazione con relé (codice UAKDERBK00).



Configurazione software: accedere a B. Menù Installatore > b. Impostazioni di Zona > c. Funzioni speciali.

- 1. In maschera Bbc08, abilitare la funzione di backup selezionando la priorità del cabinet all'avvio. Un cabinet dovrà essere impostato come "Cabinet primario" mentre l'altro dovrà essere impostato come "Cabinet secondario". Questa configurazione è necessaria per definire la priorità del cabinet che tenterà di avviarsi per primo in seguito all'alimentazione contemporanea delle due macchine. Dopo l'alimentazione, non esiste nessuna differenza operativa tra i due dispositivi.
 - dispositivi. Se si decide di abilitare la rotazione tra cabinet, impostare su "SI" il parametro "Rotazione" in maschera Bbc08, e selezionare il numero di ore di funzionamento della pompa (default 8 h) che andranno ad



Un sistema configurato in questo modo sarà quindi composto da un cabinet in funzione e uno in standby. Il cabinet in standby visualizzerà nella maschera principale "Off da backup" se la rotazione non è abilitata, oppure "Off da rotazione" nel caso sia in attesa del periodo di tempo impostato nella rotazione.

Attenzione:

2.

- i segnali in ingresso (segnale di controllo esterno, sonde, ecc.) devono essere forniti ad entrambi i cabinet.
- i parametri di funzionamento delle due unità master (inserimento parametri del rack, numero di step, portata dei rami, ecc..) devono essere configurati allo stesso modo.
- A livello idraulico è necessario installare un raccordo a TEE per collegare le due mandate delle pompe all'unico rack che deve essere alimentato. Occorre inoltre installare una valvola di non ritorno nella linea di mandata di ogni pompa (cod. UAKCHV****) a monte del TEE e della valvola di scarico linea principale (UAKCD0000*).
- Se la rotazione non è abilitata, il cabinet che ha richiesto lo switch per allarme bloccante potrà essere riattivato solo in seguito ad un allarme bloccante sul cabinet che lo ha sostituito, anche se la condizione di allarme che ha causato il cambio di unità è rientrata.
- Con rotazione abilitata, in caso di switch per allarme, il contaore della rotazione sono resettati e la prima richiesta utile viene quindi ignorata.
- Le due stazioni di pompaggio devono appartenere alla stessa zona e servire lo stesso rack. Nelle configurazioni multizona, è possibile attuare il back up del cabinet master (stazione di pompaggio che andrà a supplire la linea idraulica per tutte le zone), ma non sarà possibile avere il back up dei quadri di controllo slave.

Maggiori informazioni e dettagli riguardo all'installazione idraulica ed elettrica di humiFog in modalità Back-up & Rotation sono forniti nel documento ufficiale +050004015 +LEAF INSTAL. BACK UP & ROTATION HUMIFOG (UAKDERBK00) REL. 1.0 ITA/ENG A3 F/R. Una copia di tale documento sarà sempre inclusa a corredo del codice UAKDERBK00 (Cassetta di Derivazione per Back Up).

3.13 Modalità espansione/attuatore remoto

Espansione

I cabinet Slave (UA***S****) possono essere configurati, in maschera Bbc01, come Attuatori/Remoti espansione.

Questa modalità trasforma il cabinet in un espansione I/O per un altro generico cabinet Humifog (stazione di pompaggio o slave) al fine di:

- Fornire uno strumento semplificare i cablaggi nel caso il rack sia molto distante dalla stazione di pompaggio (Attuatore remoto)
- Permettere, per i cabinet slave, di usare rack aventi 6 valvole NC sullo step 1 e 4 valvole NC sullo step 4.

Attuatore remoto del rack

Questa modalità permette di pilotare le elettrovalvole del rack della zona associata alla stazione di pompaggio tramite uno o due cabinet "Zona remota" controllati in seriale tramite la porta J23 del pCO5+.

Questa configurazione è particolarmente utile nel caso il rack si trovi lontano dalla stazione di pompaggio, in quanto permette di portare il segnale di controllo tramite il solo cavo seriale nella zona del rack, riducendo il numero e la lunghezza dei cablaggi delle elettrovalvole tra il rack e il dispositivo che le controlla fisicamente (il cabinet zona remota).

Per abilitare la funzione occorre procedere come segue:

Collegamenti elettrici:

 Collegare l'espansione (o le due espansioni) in seriale alla porta J23 del pCO5+ come segue:



Fig. 3.w

- Collegare i segnali di regolazione usati al cabinet configurato come "Espansione remota/Attuatore 1"
- Collegare le elettrovalvole al cabinet zona remota che le controlla. Nel caso siano utilizzati due cabinet, distribuirle uniformemente. Ad esempio, nel caso del primo step con 6 collettori, collegare tre elettrovalvole al primo cabinet espansione e tre elettrovalvole al secondo cabinet.

Configurazione software:

 Sulla stazione di pompaggio, abilitare l'utilizzo dell'attuatore remoto in maschera Bbc09: il software stabilirà automaticamente, in base al numero di collettori presenti, il numero di attuatori necessari (1 e 2) ed avviserà l'utente tramite un pop-up dedicato

Configurare il primo slave come "Espansione/Attuatore remoto 1" e il secondo (solo se richiesto) come Espansione/Attuatore remoto 2

Nota: nel caso si usi questa modalità, la lettura delle sonde di regolazione principale (U1), limite (U2), ausiliaria (U3), segnale del recuperatore di calore (U5) e temperatura del rack (U8) e l'elettrovalvola di ventilazione sono trasferiti sul cabinet zona remota configurato come "Espansione/Attuatore remoto 1".

Espansione zona remota

Il software installato sui cabinet zona remota, in base al numero di collettori impostato, stabilisce automaticamente se è necessario affiancare un secondo cabinet, usato come espansione, per la corretta gestione delle elettrovalvole. Il sistema si pre-configura automaticamente in base al numero di collettori impostato. Per abilitare la funzione è quindi necessario: Collegamenti elettrici:

- Collegare la porta J23 del cabinet zona remota che necessita dell'espansione alla porta BMS2 del cabinet configurato come espansione come segue:
- Collegare le sonde di regolazione e la valvola di ventilazione (se presente) al cabinet zona remota principale e distribuire le elettrovalvole tra i due cabinet. Ad esempi, nel caso di uno step con 6 elettrovalvole, collegarne tre al primo cabinet e tre al secondo cabinet. Configurazione software:
- Coll cabinet zona remota, in base al numero di collettori impostato, stabilisce se è necessario usare o meno l'espansione ed avvisa l'utente tramite l'apposito pop-up
- Configurare lo slave che farà da espansione come "Espansione/ Attuatore remoto 1"

CAREL

La configurazione multizona, master-slave è di tipo seriale ed avviene tramite Field-bus 485 integrata optoisolata presenti nelle unità humiFoq.

ramite Field-bus	485 integrata op	otoisolata preser	iti nelle unità l	humiFog.
Sezione cavo	Usare cavo rito sezione dei mo	orto e schermato a orsetti di mm 2 mi	2 fili AWG20/22 n. 0.2 - max 2.5	2 con
Collegamenti:				
Scheda Fieldbus hu	umiFgo master	BMS2 humiFo	g slave	
+		+		
-		-		
GND		GND		
FieldBus RS485				

Fig. 3.x

Nota: qualora la scheda opzione occupi l'ultima posizione sulla linea seriale di supervisione e la linea abbia una lunghezza superiore ai 100 m si colleghino ai capi dei pin le resistenze di chiusura linea del valore di 120 Ω - 1/4 W come rappresentato nella figura seguente.

3.15 Rete di supervisione

service card		
	000 000 ₽C© ³	
field card		[

E	2
ы	. 3.V
	,

Schede CAREL opzionali					
	rete/scheda	protocollo supportato			
PCOS004850	RS485 (di serie)-	CAREL, Modbus®			
PCO100MDM0	RS232 (modem esterno)	CAREL per collegamenti remoti			
		TCP/IP			
	Ethernet™	SNMP v1 &v2c			
PCO TOUOVIBO		BACnet [™] Ethernet [™] ISO8802-2/8802-3			
		BACnet/IP			
PCO1000BA0	Ethernet™ (Modbus®)	BACnet [™] MS/TP			

Α

Attenzione: seguire le istruzioni indicate nelle schede opzionali per caratteristiche tecniche, connessioni, schede di espansione.

Default: protocollo di supervisione CAREL.

"humiFog multizone - stazione di pompaggio" +0300066IT - rel. 1.2 - 10.12.2015

4. STAZIONI DI POMPAGGIO

4.1 Stazione di pompaggio in configurazione controllo di portata

humiFog controlla la capacità di umidificazione e/o raffreddamento controllando la portata di acqua atomizzata in modo continuo ed in un ampio range di modulazione.

Questa configurazione è utilizzata nelle applicazioni di:

- umidificazione e/o raffreddamento adiabatico (diretto) in una CTA;
- umidificazione e raffreddamento adiabatico indiretto in una CTA dotata di recuperatore di calore (un solo sistema di atomizzazione alla volta atomizza l'acqua). In questo caso sarà necessario utilizzare un quadro elettrico di zona, si vedano i prossimi capitoli per ulteriori informazioni.

L'humiFog è dotato di un inverter per il controllo della velocità della pompa e, quindi della portata, in modo continuo e preciso.

Il mantenimento della pressione in mandata entro i limiti della ottimale atomizzazione dell'acqua viene garantita sia dal range di modulazione della velocità della pompa che dal controllo del numero di ugelli che atomizzano l'acqua.

Scendendo nei particolari, gli ugelli devono essere alimentati con una pressione nel range 25...70 bar per garantire che le gocce generate abbiano un diametro medio equivalente di 10-15 μ m.

Data la portata d'acqua da atomizzare, l'humiFog attiverà il numero di ugelli che garantirà che la pressione sia nel range sopra indicato.

E'intuitivo che se la portata richiesta è piccola allora pochi ugelli saranno sufficienti per atomizzarla; nel caso la richiesta aumenti, l'aumento della portata provocherà un aumento della pressione che, se supera i 70 bar, farà attivare altri ugelli atomizzatori con conseguente diminuzione della pressione che verrà riportata ai valori ottimali. Analogamente, se la richiesta di umidità diminuisce, la portata e quindi la pressione diminuiranno e, se quest'ultima scenderà sotto i 25bar, alcuni ugelli verranno disattivati in modo che la pressione ritorni nel range di ottimale atomizzazione.

Questo è possibile perché gli ugelli sono raggruppati in gruppi, fino a 4, di capacità diversa che, opportunamente attivati, sono in grado di garantire una modulazione continua della portata in un ampio range, nominalmente dal 14 al 100% della portata massima, con una pressione da 25 a 70 bar.

La configurazione dei gruppi di ugelli avviene normalmente durante la fase di selezione del sistema humiFog ed è chiaramente descritta nella documentazione fornita con il sistema di distribuzione dell'acqua (rack)

La stazione di pompaggio in configurazione a controllo di portata può essere utilizzata solamente per applicazioni singola-zona: una stazione di pompaggio alimenta una sola zona alla volta. Non sono possibili configurazioni multizona.

La configurazione a controllo di portata garantisce la massima precisione di umidificazione e raffreddamento adiabatico perché la regolazione della capacità è continua e in un ampio range.

4.2 Stazione di pompaggio in configurazione a pressione costante

Il controllore dell'humiFog controlla la pressione dell'acqua generata per mantenerla ad un livello costante, tipicamente a 70bar.

Questa configurazione è utilizzata nelle applicazioni di:

- umidificazione e/o raffreddamento adiabatico (diretto) in una CTA (si consiglia la configurazione a controllo di portata);
- umidificazione e raffreddamento adiabatico indiretto in una CTA dotata di recuperatore di calore (i due sistemi di distribuzione possono atomizzare l'acqua contemporaneamente);
- umidificazione e/o raffreddamento adiabatico (diretto) in un ambiente industriale;
- umidificazione e/o raffreddamento adiabatico (diretto) in più zone, siano esse CTA, CTA dotate di recuperatore di calore, ambienti industriali, una qualsiasi combinazione delle precedenti.

Si noti che nel caso di umidificazione e/o raffreddamento adiabatico diretto in ambiente si preferisce la configurazione a pressione costante a quella a controllo di portata: visto che le gocce vengono atomizzate direttamente nell'ambiente allora, al fine di minimizzare lo spazio richiesto per l'evaporazione, conviene abbiano il più piccolo diametro possibile e, quindi, l'acqua deve essere atomizzata alla massima pressione. Questo coincide con la configurazione a pressione costante che mantiene la pressione a 70 bar.

L'humiFog è dotato di un inverter per il controllo della velocità della pompa che viene regolata per mantenere la pressione al valore nominale impostato da parametro, tipicamente 70bar.

Il sistema humiFog sarà composto da una stazione di pompaggio (master) che controllerà anche una zona e da tanti quadri elettrici di zona (slave) quante sono le zone rimanenti da trattare.

Si noti che anche nel caso di umidificazione e raffreddamento adiabatico indiretto in una CTA dotata di recuperatore di calore (i due sistemi di distribuzione possono atomizzare l'acqua contemporaneamente) sarà quindi necessario utilizzare un quadro di zona (slave).

Il/i sistema/i di distribuzione dell'acqua avranno ugelli organizzati in gruppi che chiameremo Step che hanno,in generale, capacità diverse l'uno dagli altri. Data la portata d'acqua da atomizzare in una o più zone, il sistema humiFog attiverà gli step necessari affinché gli ugelli atomizzino la quantità di acqua richiesta. Ogni zona può avere fino a 6 step di modulazione.

La configurazione dei gruppi di ugelli avviene normalmente durante la fase di selezione del sistema humiFog ed è chiaramente descritta nella documentazione fornita con il sistema di distribuzione dell'acqua (rack o sistema distribuzione e atomizzazione in ambiente)

La configurazione a pressione costante razionalizza l'uso della stazione di pompaggio humifog perché, nonostante una minor precisione, permette di trattare contemporaneamente più zone senza installare una stazione di pompaggio per ogni CTA o ambiente industriale.

5. SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

In questo paragrafo vengono brevemente descritti i sistemi di distribuzione ed atomizzazione per CTA (rack e separatore di gocce) e per ambiente. Essi sono descritti nel dettaglio nel manuale "humiFog – sistemi di distribuzione"

5.1 Centrale Trattamento Aria: sistema di distribuzione, atomizzazione e separatore di gocce

Il Rack è fornito su misura della CTA/condotta ed è composto da diversi collettori verticali con ugelli di atomizzazione, ciascuno con elettrovalvole di attivazione e drenaggio. Ogni rack è anche dotato di una elettrovalvola di scarico principale che viene installata nel punto più basso della tubazione che collega il rack alla stazione di pompaggio. Inoltre è dotato di una elettrovalvola di ventilazione installata nel collettore orizzontale del rack per facilitare il completo svuotamento delle tubazioni. I collettori sono popolati con ugelli atomizzatori in acciaio inox in posizioni e numero opportuno, calcolato in fase di configurazione del sistema e descritto nella documentazione fornita con il rack.

Il separatore di gocce ha lo scopo di catturare le gocce d'acqua che non sono completamente evaporate nell'aria per evitare che bagnino gli oggetti a valle. Si compone di moduli di dimensioni standard che vengono assemblati su una struttura di supporto per coprire la sezione della CTA. La struttura, completamente realizzata in acciaio inox, facilita il drenaggio dell'acqua catturata dal separatore di gocce. I moduli sono disponibili con materiale filtrante in lana di vetro o "lana" di acciaio inox, quest'ultima versione necessaria per installazioni conformi alle norme sull'igiene dell'aria, come la VDI6022, UNI8884, etc.

La larghezza e l'altezza del rack e del separatore di gocce variano di un passo pari a 152 mm entro i seguenti limiti:

- larghezza: 508...2788 mm;
- altezza: 516...279 mm.

Nei casi in cui il separatore di gocce non copra esattamente la sezione della CTA gli spazi liberi devono essere chiusi per evitare che l'aria bypassi il separatore di gocce stesso.

Vengono anche forniti tubi flessibili o in acciaio inox per il collegamento della stazione di pompaggio al rack.

È importante notare come sia sempre necessario l'installazione di una vaschetta raccogli gocce opportunamente drenata che contenga il rack, la camera di evaporazione delle gocce e il separatore di gocce. La vaschetta non è fornita da CAREL.

5.2 Trattamento diretto in ambiente: sistema di distribuzione e atomizzazione

È composto da

- tubazioni flessibili e/o in acciaio inox per la distribuzione dell'acqua pressurizzata;
- elettrovalvole di parzializzazione per intercettare i rami dell'impianto che non devono atomizzare l'acqua (funzionamento on/off, N.C.);
- elettrovalvole di scarico per svuotare l'impianto allo scopo di evitare il ristagno dell'acqua (funzionamento on/off, N.O., pressione di apertura 13 bar);
- elettrovalvola di scarico principale che viene installata nel punto più basso della tubazione che collega il rack alla stazione di pompaggio per permettere un completo svuotamento dell'impianto al fine di evitare il ristagno dell'acqua. Le elettrovalvole di scarico vengono anche utilizzate per scaricare velocemente la pressione dell'acqua quando la linea smette di atomizzare, evitando il gocciolamento degli ugelli. Inoltre le elettrovalvole di scarico vengono utilizzate per i lavaggi automatici periodici gestiti da humiFog;
- di collettori (tubi con fori) in acciaio inox con ugelli atomizzatori;
- testate ventilanti: unità compatte dotate di collettore con ugelli atomizzatori, elettrovalvole di intercettazione e scarico, ventilatore che crea un flusso d'aria che sostiene le goccioline in modo che evaporino completamente prima di ricadere nell'ambiente.

Il sistema di distribuzione e atomizzazione può avere fino a 6 step modulazione della capacità dove, ovviamente, ogni step può avere più rami con tubazioni, collettori e / o testate ventilanti.

Particolare attenzione deve essere posta nel posizionamento degli ugelli e delle testate ventilanti all'interno dell'ambiente trattato: rispettare i vincoli di installazione (minima altezza di installazione e minima distanza orizzontale dagli oggetti/macchine/persone che non devono essere bagnati) come riportato nel manuale "humiFog multizone: sistema di distribuzione"

<u>CAREL</u>

6. APPLICAZIONI

HumiFog per CTA/condotta è adatto a tutte le applicazioni in cui l'aria può essere umidificata e/o raffrescata in modo adiabatico atomizzando l'acqua demineralizzata. Di seguito sono riportate alcune possibili applicazioni dell'humiFog:

- edifici con uffici
- alberghi e call center
- industre della stampa e cartiere
- camere bianche
- librerie e musei
- industria tessile
- industria alimentare
- raffreddamento adiabatico diretto/indiretto
- industria del legname
- altre applicazioni industriali.

Particolare interesse crea la possibilità di utilizzare un rack di atomizzazione per il raffrescamento adiabatico indiretto: l'aria che sta per essere espulsa viene raffreddata adiabaticamente (portandola fino a saturazione) e viene poi utilizzata per raffreddare l'aria di rinnovo grazie uno scambiatore di calore aria-aria, come illustrato nella seguente figura.



Legenda:

- 1. aria di ricircolo;
- 2. aria di espulsione;
- 3. aria saturata e raffreddata;
- 4. ingresso aria esterna;
- 5. aria di espulsione riscaldata;
- 6. aria esterna raffrescata;
- 7. aria di rinnovo.

6.1 Vantaggi principali di humiFog multizone

La caratteristica rincipale dell'humiFog per CTA è a sua conformità lle normative Europee sull'igiene dell'aria, come certificato da Institut für lufthygiene of Berlin, che l'ha dichiarato conforme alle seguenti norme:

Standard climatisation		Hospitals	
VDI 6022, page 1 (7/2011)	✓	DIN 1946, part 4 (12/2008)	\checkmark
VDI 3803 (02/2010)	✓	ONORM H 6020 (09/2003)	√ *
ONORM H 6021 (09/2003)	✓	SWKI 99-3 (05/2003)	\checkmark
SWKI VA104-01 (04/2006)	√		
DIN EN 13779 (09/2007)	√		

Tab. 6.a

23

*: In accordance with H6020 (02/07), chapter 6.13.2 is demanded in Austria the use of steam humidifiers or equivalent humidification systems.

Si noti in particolare:

- VDI6022/2011: "Hygiene requirements for ventilation and airconditioning systems and units"
- DIN EN 13779: "Ventilation for non-residential buildings Performance requirements for ventilation and room conditioning systems"
- DIN1946 Ventilation and air conditioning part 4: Ventilation in hospitals

Ulteriore vantaggi derivanti dal sistema humiFog sono:

- ridottissimo consumo di energia elettrica: circa 4 Watt per ogni litro/ ora di capacità di umidificazione;
- elevata capacità massima: 950 kg/h (sono disponibili versioni personalizzate con capacità fino a 5000 kg/h);
- elevata precisione grazie ai modelli con modulazione continua dal 14% al 100% della capacità massima;
- rack completo di distribuzione, fornibile già assemblato e collaudato;atomizzazione finissima con conseguente ridottissimo spazio richiesto
- perl'evaporazione grazie a elevata pressione dell'acqua (25...75 bar);
 ottimale effetto di umidificazione e raffreddaemnto in CTA grazie a rack personalizzato in base alla sezione della CTA;
- bassissima manutenzione richiesta
- cicli automatici di lavaggio e svuotamento per evitare il ristagno dell'acqua
- assenza di gocciolamento;
- ugelli silenziosi
- modularità: una stazione di pompaggio può aliementare fino a 6 zone
- connettività: humiFog ècollegabile a sistemi esterni, ad esempio BMS, utilizzando i protocolli MODBUS, TCP/IP, etc...... (si veda paragrafo 3.10).

REGOLAZIONE 7.

Il controllore elettronico integrato nell'humiFog dispone di diversi algoritmi di controllo, selezionabili nel menu installatore.

• controllo HH:

viene utilizzato per modulare la capacità (portata d'acqua) con due sonde di umidità, una di regolazione installata normalmente nelle CTA nell'aria di ritorno e una di limite, installata solitamente a valle del separatore di gocce.

• controllo HT:

viene utilizzato per modulare la capacità (portata d'acqua) con due sonde, una di regolazione di umidità e una di limite di temperatura. Questa configurazione viene consigliata nei sistemi in cui si vuole mantenere un livello di umidità desiderato senza però raffreddare eccessivamente l'aria.

controllo H:

come l'algoritmo HH senza la sonda limite di umidità;

Di seguito grafico sonde regolazione con controllo di umidità







- 1. produzione
- 2. sonda regolazione umidità
- 3. produzione massima
- 4. produzione minima
- 5. banda proporzionale
- isteresi (10% di "5") б.
- 7. differenziale

• controllo TH:

viene utilizzato per modulare la capacità (portata d'acqua) con una sonda di temperatura installata normalmente nelle CTA nell'aria di ritorno e una di umidità limite, installata solitamente a valle del separatore di gocce. Nelle applicazioni in ambiente, entrambe le sonde sono installate in modo che la temperatura e l'umidità relativa siano rappresentative dei valori medi ambientali (ad esempio, non vicino a finestre o agli ugelli dove l'effetto di raffreddamento e umidificazione non sono quelli medi ambientali)

• controllo TT:

viene utilizzato per modulare la capacità (portata d'acqua) con una sonda di regolazione di temperatura e una di temperatura limite. Questa configurazione viene consigliata nei sistemi di raffreddamento adiabatico in ambiente dove la sonda regolazione viene di solito installata al centro dell'ambiente e quella limite in un altro punto "critico" dove la temperatura non deve assolutamente essere inferiore ad un valore limite impostabile.

• controllo T:

come l'algoritmo TH senza la sonda limite di umidità;

Di seguito grafico sonde regolazione con controllo di temperatura



Legenda:

- 1. produzione
- sonda regolazione temperatura 2.
- 3 produzione massima
- 4. produzione minima
- banda proporzionale 5
- 6. isteresi (10% di "5")

• controllo PH/PT:

la modulazione della capacità è proporzionale ad un segnale di controllo esterno ed è limitata in base al valore misurato dalla sonda di limite di temperatura o umidità. È la tipica configurazione delle installazioni di humiFog collegato ad un Building Management System che genera un segnale di controllo;

• controllo P:

come l'algoritmo PH/PT senza la sonda limite di umidità;

Di seguito grafico con regolazione proporzionale.



Legenda:

- 1. produzione
- 2. richiesta esterna
- 3. produzione massima
- 4 produzione minima

istallatore

Di seguito grafico sonde regolazione con controllo di umidità con

regolazione P+I

controllo CH/CT:

funzionamento in modalità ON/OFF, da un contatto esterno non in tensione (ad esempio un umidostato). La capacità sarà quindi la massima impostata o nulla, a seconda dello stato del contatto esterno ed è limitata in base al valore misurato dalla sonda di limite.

• controllo C:

come l'algoritmo CH/CT senza la sonda limite;

Gli algoritmi HH e TH sono i più diffusi e consigliati nelle installazioni di humiFog.

La sonda limite di umidità sopra menzionata viene solitamente impostata a valori elevati, es 80%rH per limitare la massima umidità dell'aria immessa nelle canalizzazioni e in ambiente. È particolarmente consigliata nelle installazioni dove la portata d'aria e le condizioni di lavoro, temperatura e umidità, potrebbero variare nel tempo e, quindi, è saggio prevedere un sistema di sicurezza addizionale per evitare che l'umidificatore sovra umidifichi l'aria portandola,nei peggiore dei casi, a condensazione nelle canalizzazioni a valle.

Di seguito i due grafici di regolazione delle sonde di umidità o temperatura



Legenda:

- 1. produzione
- 2. sonda limite
- 3. produzione massima
- 4. produzione minima
- 5. banda proporzionale
- 6. isteresi (10% di set point)

N.B.: per comodità i grafici presentano una modulazione della portata continua mentre, a seconda dei modelli, la regolazione potrà essere continua o a steps.

7.2 Evaporative Cooling

In caso di utilizzo dell'optiMist come applicazione dedicate al raffrescamento evaporativo, le regolazioni possibili saranno:

- Controllo TT
- Controllo TH
- Controllo TF
- Controllo T
- Controllo PH/PT/PF
- Controllo PControllo C
- Controllo CH/CT/CF

IMPORTANTE: Tutte queste regolazioni richiedono un segnale di consenso che indichi all'umidificatore quando può funzionare. Tale indicazione corrisponde all'attivazione nell'Unità di Trattamento Aria (di seguito UTA) del recuperatore; questa informazione può arrivare all'umidificatore tramite:

- un segnale 0-10V modulante (corrispondente all'apertura delle serrande di rinnovo) oppure
- un contatto digitale oppure
- un variabile digitale via supervisione (DIG 63).

È possibile impostare un ritardo in attivazione dell'umidificatore, a partire dal segnale di attivazione del recuperatore descritto precedentemente.

• controllo T:

Questo tipo di controllo consiste in un controllo di tipo Proporzionale + Integrale sulla temperatura letta da una sonda posta in immissione, a valle dello scambiatore.

L'azione proporzionale consentirà di regolare la portata in funzione della distanza tra la temperatura letta e il setpoint. L'azione integrale, invece, agirà sulla velocità di reazione del sistema.



Come si vede in figura, aumentando il fattore P (rosso tratteggiato) si riduce la sensibilità alle variazioni di temperatura, con l'effetto di avere una minore riduzione di richiesta in corrispondenza della stessa variazione di temperatura. Il contributo integrale, invece, fa sì che se la richiesta sia ridotta in misura tanto maggiore quanto più a lungo permane lo scostamento dal setpoint della temperatura di regolazione.

• controllo TH:

Questo tipo di controllo è utilizzato per modulare la capacità (portata d'acqua) con una sonda di temperatura, installata in immissione, a valle dello scambiatore, e una di umidità limite, installata a valle del separatore di gocce. Per abilitare questa configurazione è NECESSARIA la presenza di un separatore di gocce, altrimenti si rischierà di bagnare la sonda rilevando costantemente valori di umidità prossimi alla saturazione. La sonda di umidità limiterà superiormente la massima richiesta.

• controllo TT:

Questo tipo di controllo è utilizzato per modulare la capacita (portata d'acqua) con una sonda di regolazione di temperatura e una di temperatura limite. La sonda di regolazione viene di solito installata al centro dell'ambiente e quella limite in un altro punto "critico" dove la temperatura non deve assolutamente essere inferiore ad un valore limite impostabile.

• controllo TF: (T + limite di flusso/portata d'aria)

Questo tipo di controllo è utilizzato per modulare la capacita (portata d'acqua) con una sonda di regolazione di temperatura e un modulatore di flusso d'aria, il quale può corrispondere:

- · al segnale modulante di apertura della serranda i ricircolo;
- al segnale modulante del ventilatore
- In questo caso, il segnale limite funzionerà :
- come il segnale di limite in temperatura, nel caso di segnale modulante del ventilatore
- come il segnale di limite in umidità, nel caso di segnale modulante di apertura della serranda.
- controllo PH/PT/PF

La modulazione della capacità e proporzionale ad un segnale di controllo esterno ed è limitata in base al valore misurato dal segnale limite di temperatura, umidità o flusso.

È la tipica configurazione in cui il controllo è affidato a un Building Management System che genera un segnale di controllo. limite.

• controllo P:

(1

100% (3)

(4)

CARFI

nstallatore

Legenda: 1. produzione

richiesta esterna 2. 3.

produzione massima

5% 5%

produzione minima 4.

• controllo CH/CT / CF:

Questa modalità di controllo corrisponde al funzionamento in ON/OFF, da un contatto esterno non in tensione (ad esempio un umidostato). La capacita sarà quindi la massima impostata o nulla (nessuna modulazione), a seconda dello stato del contatto esterno ed e limitata in base al segnale di limite. Si vedano le sezioni TT/TH/TF per approfondimenti in merito ai segnali limite.

Fig. 7.g

2)

\<u>max</u>

Questa regolazione è come la regolazione PH, ma senza sonda di umidità

Di seguito grafico con regolazione proporzionale.

• controllo C:

Il controllo in questione corrisponde alla modalità di funzionamento in ON/OFF senza alcuna sonda limite. La richiesta obbedisce direttamente al solo contatto di regolazione.

Nota: Qualora il segnale di attivazione del recuperatore fosse un segnale digitale, il contatto di regolazione NON sarà lo stesso segnale, ma saranno due segnali distinti.

• sonde limite

Dei grafici che seguono, il primo rappresenta la limitazione della massima produzione in presenza di una sonda limite in temperatura o di un segnale di attivazione del ventilatore I.E.C. Il secondo grafico, invece, rappresenta il caso in cui la sonda limite sia una sonda di umidità o un segnale di apertura della serranda di ricircolo.



CONFIGURAZIONE SINGOLA ZONA E MULTIZONA 8.

Il sistema humiFog è utilizzabile nelle seguenti configurazioni:

Singola zona 8.1

Per applicazioni di umidificazione e/o raffreddamento di una CTA o di un ambiente industriale. La stazione di pompaggio ha un solo sistema di distribuzione, un rack nel caso di applicazione in CTA o un sistema di distribuzione in ambiente con semplici collettori e ugelli o con testate ventilanti. Il sistema di controllo dell'humiFog (versione singola zona UAxxxxxxx) controlla sia la stazione di pompaggio che il sistema di distribuzione ad esso collegato. In particolare, riceve i segnali dalle sonde e/o dal sistema di regolazione esterno, calcola la capacità di umidificazione/raffreddamento richiesto, attiva la pompa per pressurizzare l'acqua e gestisce le elettrovalvole del sistema di distribuzione. Inoltre, gestisce i cicli di riempimento, lavaggio e scarico.

Applicazione singola zona in CTA

Come si vede in figura, l'humiFog è un sistema completa per l'umidificazione/raffreddamento in CTA.

È possibile impostare l'humiFog per:

controllo di capacità/portata:

Come meglio descritto nel paragrafo "humiFog in controllo di portata" il controllore dell'humiFog regola la capacità di umidificazione e/o raffreddamento controllando la portata di acqua atomizzata in modo continuo ed in un ampio range di modulazione.

Il mantenimento della pressione in mandata entro i limiti della ottimale atomizzazione dell'acqua viene garantita sia dal range di modulazione della velocità della pompa che dal controllo del numero di ugelli che atomizzano l'acqua.

Ad esempio, se viene richiesta una piccola capacità, solo il primo gruppo di ugelli verrà attivato e la velocità di rotazione della pompa verrà regolata per fornire la capacità richiesta (Fig. 8.a punto 1). Se la richiesta aumenta, la velocità della pompa aumenterà e, di conseguenza aumenteranno la portata e la pressione in mandata. Se la pressione supererà il limite massimo (75bar, impostabile) allora l'humiFog attiverà un ulteriore gruppo di ugelli (max 4 gruppi), Fig. 8.a punto 2, in modo che, a parità di portata, la pressione di lavoro diminuisca e rientri nei limiti (25-75bar, impostabili). Se la richiesta aumenta ulteriormente la pompa aumenterà la portata e la pressione fino a che, se necessario, l'humiFog attiverà un ulteriore, terzo, gruppo di ugelli (Fig. 8.a punto 3). Il processo si ripete fino alla massima portata che corrisponde a tutti i gruppi di ugelli in funzione e la pompa alla massima portata del rack (Fig. 8.a punto 4). Analogamente il sistema si comporterà se la richiesta diminuirà, riducendo la velocità e quindi la portata della pompa e disattivando uno dopo l'altro i gruppi di ugelli.

La configurazione dei gruppi di ugelli del rack avviene automaticamente durante la fase di selezione del sistema humiFog utilizzando un tool informatico "humiFog excel tool" ed è chiaramente descritta nella documentazione fornita con il sistema di distribuzione dell'acqua (rack). La configurazione a controllo di portata garantisce la massima precisione di umidificazione e raffreddamento adiabatico perché la regolazione della capacità è continua e in un ampio range.

- controllo a pressione costante:

Come meglio descritto nel paragrafo "humiFog a pressione costante" l'humiFog è dotato di un inverter per il controllo della velocità della pompa che viene regolata per mantenere la pressione al valore nominale impostato da parametro, tipicamente 70 bar.



Il/i sistema/i di distribuzione dell'acqua avranno ugelli organizzati in gruppi che chiameremo Step che hanno,in generale, capacità diverse l'uno dagli altri. Data la portata d'acqua da atomizzare il sistema humiFog attiverà la migliore combinazione degli step affinché gli ugelli atomizzino la quantità di acqua richiesta. Ad esempio, de il sistema ha tre step con capacità: step1 30kg/h, step2 30kg/h; step 3 20kg/h, se la richiesta è di 30 kg/h allora verrà attivato lo step1, se la richiestg è di 50 kg/h allora verrà attivato lo step1 e step3, mentre se la richiesta è di 60kg/h allora verranno attivati gli step1 e step2.

In applicazioni in CTA, conviene quindi distribuire opportunamente la capacità degli step in modo da ottenere una buona risoluzione nella modulazione. Ad esempio, un humiFog con rack da 180kg/h, utilizzando 4 step di modulazione, ugelli da 4kg/h, gli step potrebbero avere le seguenti capacità:

step1 96kg/h

- step1 48kg/h
- step1 24kg/h

step1 12kg/h

Si noti che la risoluzione è di 12/180=6,6%, quindi molto buona, con solo 4 step di modulazione!

La tecnica consiste nell'assegnare circa metà della capacità ad uno step, metà di questa allo step successivo, metà di quest'ultima al seguente e così via, secondo la seguente formula:

$$S = \frac{M \bullet 2^{T-1}}{2^{N} - 1}$$

Con S= capacità dello stepT M= capacità rack T= indice dello step 1...N N= numero step



♥ N.B.: la portata massima di uno step è di 120 l/h.

"humiFog multizone - stazione di pompaggio" +0300066IT - rel. 1.2 - 10.12.2015

Ovviamente le capacità così calcolate vanno discretizzate in base alla capacità degli ugelli (in questo esempio 4kg/h), al numero di collettori portaugelli installabili etc.

La zona può avere fino a 6 step di modulazione.

La configurazione dei gruppi di ugelli avviene normalmente durante la fase di selezione del sistema humiFog ed è chiaramente descritta nella documentazione fornita con il sistema di distribuzione dell'acqua (rack o sistema distribuzione e atomizzazione in ambiente)

Applicazione Singola CTA



Legenda:

- 1. acqua da impianto a OSMOSI INVERSA;
- 2. ugelli atomizzatori;
- 3. valvola di ventilazione;
- 4. valvola di carico acqua;
- 5. scarico acqua;
- 6. valvole di scarico principale;
- 7. tubi in acciaio inox o gomma per alta pressione.

Applicazione singola zona in Ambiente

Come si vede in figura, l'humiFog è un sistema completa per l'umidificazione in Ambiente.

Come meglio descritto nel paragrafo "humiFog a pressione costante" l'humiFog è dotato di un inverter per il controllo della velocità della pompa che viene regolata per mantenere la pressione al valore nominale impostato da parametro, tipicamente 70bar.

Si noti che nel caso di umidificazione e/o raffreddamento adiabatico diretto in ambiente si preferisce la configurazione a pressione costante a quella a controllo di portata: visto che le gocce vengono atomizzate direttamente nell'ambiente allora, al fine di minimizzare lo spazio richiesto per l'evaporazione, conviene abbiano il più piccolo diametro possibile e, quindi, l'acqua deve essere atomizzata alla massima pressione. Questo coincide con la configurazione a pressione costante che mantiene la pressione al valore di 70bar.

Il/i sistema/i di distribuzione dell'acqua avranno ugelli organizzati in gruppi che chiameremo Step che hanno,in generale, capacità diverse l'uno dagli altri. Per semplicità di installazione ed utilizzo si consiglia, però di utilizzare step di uguale capacità. Ad esempio, un sistema da 100 kg/h potrebbe avere 2 step da 50 kg/h, eventualmente costituiti da due o più linee con ugelli/testate ventilanti. Data la portata d'acqua da atomizzare il sistema humiFog attiverà gli step necessari affinché gli ugelli atomizzino la quantità di acqua richiesta. La zona può avere fino a 6 step di modulazione. L'humiFg gestice anche cicli di rotazione delle linee, svuotamento, lavaggio etc, meglio descritti nei successivi paragrafi.

La configurazione dei gruppi di ugelli avviene normalmente durante la fase di selezione del sistema humiFog.

Applicazione singolo ambiente



Legenda:

- 1. acqua da impianto a OSMOSI INVERSA;
- 2. entrata aria;
- 3. valvole di scarico;
- 4. sonda ambiente;
- valvole di carico;
- 6. distributore ventilato;
- 7. valvole di scarico principale;
- 8. tubi in acciaio inox o gomma per alta pressione.

8.2 Applicazione multizona zona in CTA o Ambiente

Per applicazioni di umidificazione e/o raffreddamento di più CTA o ambienti industriali.

Il controllore dell'humiFog controlla la precisione dell'acqua generata per mantenerla ad un livello costante, tipicamente a 70bar.

Come illustrato nelle seguenti figure, la stazione di pompaggio ha un sistema di distribuzione, un rack nel caso di applicazione in CTA o un sistema di distribuzione in ambiente con semplici collettori e ugelli o con testate ventilanti. Il sistema di controllo dell'humiFog (versione multizone UAxxxxxxx) controlla sia la stazione di pompaggio che il sistema di distribuzione ad esso collegato. Ogni altra zona, sia essa una CTA o un ambiente industriale, ha un Zone Control Cabinet dotato di controllore elettronico che gestisce un sistema di distribuzione, un rack nel caso di applicazione in CTA o un sistema di distribuzione in ambiente con semplici collettori e ugelli o con testate ventilanti. Inoltre, comunica con il Master per tutte le procedure comuni a tutto l'impianto, quali lavaggi, svuotamenti, etc. Ogni cabinet, sia esso Master o Slave, riceve i segnali dalle sonde e/o dal sistema di regolazione esterno, calcola la capacità di umidificazione/raffreddamento richiesto e, quando l'acqua ha raggiunto la pressione nominale, gestisce le elettrovalvole del sistema di distribuzione per generare la capacità richiesta.

La configurazione a pressione costante razionalizza l'uso della stazione di pompaggio humifog perché, nonostante una minor precisione derivante dalla modulazione a step, permette di trattare contemporaneamente più zone senza installare una stazione di pompaggio per ogni CTA o ambiente industriale.

Per la configurazione degli step si seguono le stesse indicazioni spigate nel paragrafo precedente "Applicazione singola zona in CTA – controllo a pressione costante" e "Applicazione singola zona in ambiente"

Applicazione multi-CTA



Fig. 8.d

- Legenda:
- 1. acqua da impianto a OSMOSI INVERSA;

2. centrale trattamento dell'aria;

3. valvola di scarico principale

Applicazione multi ambiente



.

- Legenda: 1. acqua da impianto a OSMOSI INVERSA;
- valvole di scarico (una per zona);
- valvole di scarico;
 valvola di carico;

valvola di canco,
 sonda ambiente;

5. valvola di scarico principale.

8.3 Applicazioni di raffreddamento adiabatico indiretto

Una configurazione di rilevante importanza è per applicazioni di raffreddamento adiabatico indiretto (periodo estivo): una stazione di pompaggio può essere raffreddare l'aria in espulsione prima che essa entri in un recuperatore di calore. Questo funzionamento risulta spesso complementare all'utilizzo di humiFog per umidificazione invernale dell'aria. La configurazione in esame è illustrata nella figura.

- Il sistema è configurabile in due modi:
- controllo di capacità/portata: un solo rack alla volta atomizzerà l'acqua, con controllo continuo della capacità del sistema e, quindi, massima precisione. Si veda il paragrafo "4.1 Stazione di pompaggio in configurazione controllo di portata" per maggiori informazioni sul controllo di capacità.
- controllo a pressione costante: i due rack possono atomizzare l'acqua contemporaneamente o singolarmente. Questo permette di massimizzare il risparmio energetico generato dal contemporaneo raffreddamento adiabatico indiretto (raffreddando l'aria prima del recuperatore di calore) e diretto (raffreddando l'aria prima che questa sia immessa nell'ambiente) a scapito della precisione nella regolazione (modulazione della capacità a step, si veda il paragrafo "4.2 Stazione di pompaggio in configurazione a pressione costante" per maggiori informazioni sul controllo di capacità).

Ad esempio, un sistema indiretto da 100 kg/h di acqua spruzzata può raffreddare l'aria in espulsione con una potenza di 68 kW che, grazie allo scambiatore/recuperatore di calore, raffredderà con 34 kW l'aria di rinnovo, con un consumo di energia elettrico di 1,2 kW! Inoltre, questo permette di ridurre la capacità della batteria di raffreddamento e la potenza del chiller necessario.Per una descrizione dettagliata e completa di veda "L'umidificazione dell'aria" di Lazzarin - Nalini, capitolo 11.



Legenda:

- 1. aria di ricircolo;
- 2. aria di espulsione;
- 3. aria saturata e raffreddata;
- 4. ingresso aria esterna;
- 5. aria di espulsione riscaldata;
- 6. aria esterna raffrescata;
- 7. aria di rinnovo.

8.4 Funzionamento dell'impianto

L'humiFog multizone gestisce autonomamente la produzione di acqua pressurizzata, la sua distribuzione e cicli di riempimento, scarico, lavaggio. In questo paragrafo vengono illustrati questi ultimi.

Riempimento: Prima di entrare nella fase di produzione/atomizzazione, le tubazioni devono essere riempite d'acqua e, quindi, svuotate dall'aria. Questo assicura la corretta pressurizzazione delle linee e minimizza la possibilità di oscillazioni della pressione dovuta all'eventuale aria intrappolata nelle tubazioni. L'impianto è vuoto all'accensione del sistema e in seguito a svuotamenti per inattività prolungata (si veda il resto del paragrafo per maggiori informazioni). Prima di entrare nella fase di produzione l'impianto viene riempito accendendo la pompa che genererà la capacità nominale della stazione di pompaggio e che riempirà le tubazioni con acqua per un tempo impostabile tramite apposito paramento. Il tempo deve essere stabilito sperimentalmente all'avviamento dell'impianto. Durante il riempimento tutte le valvole di parzializzazione e di scarico di tutte le zone sono aperte, mentre le valvole di ventilazione e di scarico principale sono chiuse. Il sistema di distribuzione deve essere dimensionato affinché, in queste condizioni, la pressione dell'acqua non superi i 5bar, evitando così che gli ugelli atomizzino/spruzzino acqua (ogni ugello contiene una valvola che ne impedisce l'atomizzazione a pressioni inferiori ai 7bar).

Lavaggio: viene eseguito periodicamente e consiste nel far scorrere per tutte le tubazioni dell'acqua per un tempo impostabile da menu. Lo scopo è di lavare completamente l'impianto per evitare il ristagno dell'acqua. Viene eseguito con le stesse modalità del riempimento ma ha una durata maggiore: si consigli di impostare il tempo in modo che l'acqua utilizzata per il lavaggio sia almeno 3 volte il volume d'acqua contenuta nell'intero impianto. Il lavaggio è eseguito tutti i giorni alla stessa ora (es tutti i giorni alle 4 del mattino) o periodicamente con periodo impostabile da parametro. Al termine del primo lavaggio l'impianto rimane pieno, mentre, a partire dal secondo lavaggio consecutivo senza attività, l'impianto verrà lasciato vuoto. Inoltre, un ciclo di lavaggio viene eseguito anche all'accensione.

Se il lavaggio è disabilitato, allora l'impianto verrà lasciato vuoto dopo un tempo, impostabile da parametro, durante il quale è rimasto pieno ed inattivo.

Pressure relief: questa utilizzatissima funzionalità permette di risparmiare acqua e limitare i cicli di riempimento e svuotamento senza influenzare le caratteristiche di igienicità dell'impianto ne, tantomeno, le sue prestazioni. La funzione pressure relief, quando un ramo (tubazioni con ugelli o testate ventilanti) viene disabilitato (smette di atomizzare) allora la valvola di parzializzazione viene ovviamente chiusa e quella di scarico viene aperta. Quelst'ultima, però verrà richiusa pochi secondi dopo in modo che la pressione sia scesa sotto i 7 bar (quindi gli ugelli non spruzzano) ma la rubazione rimanga pressoché completamente piena d'acqua. In questo modo si evita di svuotare il ramo (risparmio d'acqua) e di dover riempire l'impianto alla prossima richiesta di produzione del ramo. Si noti che l'apertura della valvola di scarico è necessaria per ottenere una rapida diminuzione della pressione da 70bar a, virtualmente, 0 bar evitando che gli ugelli atomizzino l'acqua a pressione intermedie generando gocce di grosse dimensioni che bagnerebbero la CTA/ambiente.

Per quanto detto, si consiglia di abilitare il pressure relief. Si ribadisce che, grazie alla procedura di svuotamento sopra descritto, anche in questo caso non si avrà il ristagno dell'acqua nelle tubazioni per un tempo superiore a quello impostato.

Rotazione (solo se "Pressure relief" abilitato): negli impianti a pressione costante, l'humiFog "ruota" periodicamente i rami (tubazioni con ugelli o testate ventilanti) che atomizzano l'acqua. Ad esempio, se la zona ha 4 rami e solo due sono in produzione, allora il primo ed il terzo saranno attivati per, ad esempio, 20secondi, per poi venire disattivati e , contemporaneamente, i rami 2 e 4 saranno attivati. Dopo altri 20s, i rami 2 4 verranno disattivati (con pressure relief, e l'1 ed il 3 verranno contemporanee attivati. L'esempio grafico con 6 rami rende meglio l'dea: di seguito la sequenza di attivazione dove ogni configurazione (riga) viene mantenuta per 20s. "A" indica il ramo attivo, "d" il ramo disattivo:

t=0	A	d	d	A	d	d
t=20s	d	А	d	d	A	d
t=40s	d	d	A	d	d	A
t=60s	Α	d	d	A	d	d
t=80s	d	А	d	d	A	d
t=100s	d	d	A	d	d	Α

La rotazione è realizzabile a condizione che il sistema sia a pressione costante e con tutti i rami con la stessa capacità nominale. E'ovviamente necessario che il pressure relief sia abilitato, altrimenti ogni rotazione richiederebbe un riempimento.

8.5 Impianti a pressione costante: note sulla regolazione della capacità

Negli impianti a pressione costante l'humiFog mantiene la pressione al valore desiderato al variare della capacità richiesta (che è la somma delle capacità richieste dalle zone).

Richiesta aumento di capacità: ogniqualvolta una zona richiede un aumento di capacità alla stazione di pompaggio, quest'ultima non acconsente immediatamente: la portata/capacità della pompa viene modificata per generare la capacità richiesta e, solo a questo punto, viene inviato il consenso alla zona che agirà opportunamente sulle elettrovalvole (ciclo di overboost). Ad esempio, se una zona ha 4 rami, 25 kg/h per ramo, due rami in funzione e la richiesta aumenta a 75 kg/h, allora il controllore di zona invia la richiesta alla stazione di pompaggio che incrementerà la portata fino a generare 75 kg/h e, solo a questo punto, invierà il consenso alla zona di attivare il terzo ramo e, quindi, spruzzare 75 kg/h. Durante l'attesa del consenso la pressione dell'acqua salirà oltre il setpoint di pressione ma questo garantisce che, all'attivazione del terzo ramo, la pressione non diminuisca sotto il valore desiderato che porterebbe gli ugelli a generare gocce grossolane. Durante guesto transitorio, l'acqua in eccesso viene ricircolata dalla valvola di bypass. Successivamente, quando la zona è nello stato finale (elettrovalvole opportunamente impostate, terzo ramo aperto nell'esempio) la pressione dell'acqua viene per pochi secondi abbassata a circa 60bar per assicurare la completa chiusura della elettrovalvola di bypass (ciclo di underboost).

Richiesta riduzione di capacità: in questo caso la stazione di pompaggio acconsente immediatamente alla richiesta di una/delle zona/e di diminuire la capacità. In conseguenza alla riduzione dell'acqua atomizzata nella/e zona/e la pressione aumenterà e, quindi, la valvola di bypass potrebbe intervenire. Si avranno quindi la riduzione della velocità di rotazione della pompa,(per ridurre la portata al nuovo valore richiesto dalle zone) e, se la valvola di bypass è entrata in funzione, verrà eseguito un ciclo di underboost (si veda sopra per la descrizione)

Nel caso generale di più zone che richiedono variazioni di capacità, esse saranno soddisfatte una dopo l'altra, in ordine di arrivo, e solo al termine dell'ultima variazione ci sarà l'eventuale ciclo di underboost.

31

AVVIO 9.

Prima di avviare l'umidificatore verificare:



nstallatore

utente

🗖 collegamenti acqua e aria (cap. 2). In caso di perdite d'acqua non avviare l'umidificatore prima di aver ripristinato il problema; Collegamenti elettrici (cap. 3)

9.1 Avvio



Spegnimento 9.2

Nota: se il sistema viene arrestato per lungo tempo, aprire il rubinetto di fine linea acqua per facilitarne lo svuotamento. Se il sistema è dotato di elettrovalvole di scarico di fine linea (opzionale), questo avviene autmaticamente. Se collegato ad un sistema di trattamento dell'acqua verificare aprire le valvole di qualsiasi vaso d'espansione o di rilancio collegato

Primo avvio 9.3

HumiFog è dotato al primo avvio di una procedura guidata, che passo passo, porterà l'utente a settare l'umidificatore. La prima schermata è dedicata alla lingua come mostrato nella successiva schermata



Premere ENTER per selezionare la lingua desiderata. Una volta terminato con ESC si ritorna alla procedura d'avvio. Questa maschera rimane visualizzata per 60 secondi.

Sucessivamente, compaiono una serie di schermate "wizard" che guidano l'utente alla compilazione di tutti i parametri necessari al corretto settaggio dell'umidificatore

· SI: la maschera per scegliere la lingua comparirà alla prossima accensione dell'umidificatore;

• NO: la maschera per scegliere la lingua non comparirà più all'accensione.

Nota: la lingua può essere cambiata in gualsiasi momento seguendo le istruzione del capito 9.7 Menù installatore.

10. INTERFACCIA UTENTE

ITA



Rif.		funzione	
1	allarme	elenco allarmi attivi e reset degli eventuali allarmi presenti	
2	PRG	dalla maschera "principale" accesso al menu principale	
3	ESC	ritorno alla maschera/visualizzazione precedente	
4	UP	navigazione circolare all'interno del menu, delle maschere, dei parametri e dei valori dei parametri	
		dalla maschera "principale" accesso alle maschere INFO	
5	ENTER	selezione e conferma (come il tasto "enter" delle tastiere dei computer)	
		dalla maschera principale, accesso alla maschera "SET"	
6	DOWN	navigazione circolare all'interno del menu, delle maschere, dei parametri e dei valori dei parametri	
		dalla maschera principale accesso alle maschere "STORICO ALLARMI"	

10.2 Maschera "principale"



Rif.	funzione
1	descrizione stato della zona:
	Zona stato "OFF"
	Zona stato "IN FUNZIONE"
	Zona stato "PRONTA" (è in standby)
	Zona stato "LAVAGGIO"
	Zona stato "RIEMPIMENTO"
	Le descrizioni di zona mancanti sono raggruppate nella tabella supervi-
	sone Cap. xxxxxxxx
2	valore letto dal segnale di regolazione principale
3	lettura sonda limite (se abilitata)
4	stato pompa:
	 pompa in funzione (lampeggia il triangolo al centro dell'icona);
	• pompa non in funzione (non lampeggia il triangolo al centro dell'ico-
	na, vuoto)
5	Accesso alla maschera "INFO" (tasto UP)
6	Accesso alla maschera "SET" (tasto ENTER)
7	Accesso alla maschera "STORICO ALLARMI" (tasto DOWN)
8	Stato degli ugelli atomizzatori:
	• ugelli atomizzatori in funzione
	• ugelli atomizzatori non in funzione
	• zona disabilitata
9	Fasce orarie in stato "ATTIVO"

10.3 Maschere "INFO"

Maschere di sola lettura per visualizzare i principali valori di stato dell'unità. Per accedere premere UP dalla maschera "Principale". Le maschere "INFO" sono tre; per passare da una maschera all'altra premere UP o DOWN. Premere ESC per tornare alla maschera "Principale".

1. Maschera INFO - Informazioni zona (di sola lettura)



Rif.	Parametro e UM	Stato
1	Richiesta [kg/h]	
2	Produzione [kg/h]	
3	Sonda AUX	(se abilitata)
4	Stato valvole:	
	Valvola di carico F	"→" Aperta (Ramo atomizza); " - " chiusa
	Valvola di scarico D	"↓" Aperta (ramo scarica) ; " " chiusa
	Ventilazione V	"^" Aperta (in ventilazione); " - " chiusa
5	Data e ora	
	·	

2. Maschera INFO - Informazioni zona remota (di sola lettura)



Indica lo stato corrente di ogni singola zona remota connessa al cabinet • Off da flussostato

In produzione

• Nessuna richiesta

• Etc...

3. Maschera INFO - Informazioni pompa (di sola lettura)



Rif.	Parametro e UM	Stato	
1	Richiesta [kg/h]	Rappresenta la somma delle richieste di ogni	
		singola zona	
2	Pressione pompa [bar]	Pressione generata dalla pompa	
3	Conducibilità [µS/cm]	Conducibilità rilevata in ingresso dell'humiFog	
4	Ore pompa [h]	Ore di funzionamento intercorse dall'ultimo	
		reset del contaore	
5	Ore totali [h]	Ore totali di solo funzionamento	
6	Temp. bypass [°C/°F]	Temperatura dell'acqua ricircolata nella pompa	
7	Temp. rack [°C/°F]	Temperatura rilevata da sonda nella zona di ato-	
		mizzazzione (opzionale). Setpoint impostabile	
		da CTA	

nstallatore

itente

10.4 Maschera "SET"

Permette di impostare i principali valori dell'umidificatore.

- Dalla maschera principale premere:
- ENTER per accedere al menù;
- ENTER per selezionare il parametro da settare;
- UP e DOWN per modificare il valore del parametro selezionato;
- ENTER per confermare e passare al valore successivo.



Rif.	Parametro e UM	Default
1	Abilitazione pompa [Si/No] set su parametro	SI
	no per disabilitazione totale del sistema	
2	Setpoint (T o %rH) [°C/°F o %U.R] rappresenta	28°C/82°F oppure 50%rH
	umidità o temperatura richiesta (disponibile	
	se la regolazione è con sonda)	
3	Funzionamento [Auto/OFF] Auto segue la	Auto
	richesta della zona; OFF la zona non atomizza	
	anche in presenza di rischiesta	
4	Produzione massima [%] settaggio della pro-	100 %
	duzione massima erogabile dalla zona	
5	Banda proporzionale (T o %rH) [°C/°F o %U.R]	5 °C/°F oppure 5% rH
	Differenziale (presente solo se regolazione P/I)	2 °C/°F oppure 5% rH



Rif.	Parametro e UM	Default
1	Setpoint sonda limite(T o %rH) [°C/°F o %U.R]	10°C/50°F oppure 90 %rH
2	Banda proporzionale sonda limite	5 °C/°F oppure 5% rH

10.5 Maschera "Storico allarmi"

La maschera storico allarmi visualizza i messaggi generati da warning o allarmi che si sono risolti.



Rif.	Parametro
1	numero ora e data warning/allarmi
2	Descrizione warning/allarmi

10.6 Menu principale

Per accedere premere PRG dalla maschera principale Tasti:

- UP e DOWN: navigazione all'interno dei sotto-menu, maschere, e range di valori e impostazioni;
- ENTER: confermare e salvare le modifiche apportate;
- ESC: per tornare al menù precedente

Me	enù	1° livello	2° livello	Indicizzazione
_				
Α.	Utente	a. Soglie allarme		Aaui
		b. Urologio		Ab012
		c. Schedul er		Ac012
Β.	Installatore	a. Impostazioni pompa	a. Impostazioni pompa	Baa012
			b. Acqua ali- mentazione	Bab012
			c. Funzi oni speci al i	Bac016
		b. Impostazioni zona	a. Configura- zione ingressi	Bba016
			b. Sistema di- stribuzione	Bbb013
			c. Funzioni speciali	Bbc0110
			d. Supervisione	Bbd012
			e. Allarmi esterni	Bbe01
		c Zone remote	Zone remote	Bc01
		d. Cambio Lingua	Lingua	Bda012
		······································		
C.	Manutentore	a. Reset config.		Ca012
		b. Info sistema		Cb013
		c. Letture istan-		Cc01
		tanee		0.101
		d. Modalità manuale		
		e. Stato sistema		Ce01
		<u>f. Ore funzionamento</u>		<u>Cf012</u>
		la. Storico all'armi		ICaUT

10.7 Menu Utente

Dalla maschera principale premere:

- PRG per accedere al menu principale
- ENTER per selezionare ed accedere al menù selezionato
- UP/DOWN per spostarsi tra i sottomenù
- ENTER per entrare nei sottomenù
- ENTER per selezionare e spostarsi tra i parametri
- UP/DOWN per modificare i parametri
- ENTER per confermare i parametri selezionato e andare al parametro successivo
- ESC per ritornare al menù precedente

Per navigare all'interno della maschere:

- UP o DOWN per modificare il valore (all'interno delle opzioni/range),
- ENTER per confermare e spostare il cursore al valore successivo
- ESC per tornare al menu installatore.

Maschere del Menù Utente:

Menù	1° livello	2° livello	Indicizzazione
A. Utente	a. Soglie allarme		Aa01
	b. Orologio		Ab012
	c. Schedul er		Ac012

Submenu: a. 01 Soglie allarme



Rif.	Visualizzazione display	Descrizione	Range	Default	Unità
	Principale				
1	Allarme alta	Soglia allarme di alta	0100	100	U.R.
		umidità o temperatura	0	0	0
			-2070	40	°C
2	Allarme bassa	Soglia allarme di bassa	0100	0	U.R.
		umidità o temperatura	0	0	0
			-2070	20	°C
	Limite				
3	Soglia allarme	Soglia allarme di alta umi-	0100	100	U.R.
		dità o temperatura limite	0	0	0
			-2070	10	°C
4	Ritardo allarme	Minuti oltre i quali viene	099	1	min
		segnalato l'allarme			

Submenu: b. Orol ogi o

b. Orologio 01 OROLOGIO Impostazione giorno data e ora



Rif.	Visualizz. display	Descrizione	Range
1	Gi orno	Impostazione giorno della	Lunedì a Domenica
		settimana	
2	Formato data	Impostazione data europea o	gg/mm/aa - mm/gg/aa
		americana	
3	0ra	Impostazione ora	0 - 24
	Data	Impostazione da secondo	
		formato data	

b. Orologio 02 Orologio Gestione ora solare/legale



Rif.	Visualizz. display	Descrizione	Range
1	Ora legale	"ABILITA", definisce il passaggio	Abilita/disabilita
	_	automatico tra l'ora solare e l'ora	
		legale	
2	Тетро	Determina il numero di minuti	-60 min
	transiz.	del quale l'orologio verrà spostato	
		durante il tempo di attività della	
		transizione.	
3	l ni zi o	Definisce l'inizio del periodo "legale"	
4	Fine	Definisce la fine del periodo "legale"	

Inizio: identifica il giorno e l'ora nel quale la transizione dovra iniziare. Esso e espresso in modo relativo, non basandosi sul numero del giorno, ma sul giorno della relativa settimana.

L'impostazione di questo parametro richiede l'inserimento di quattro diversi campi:

- Selezione della settimana (opzioni disponibili: Prima, Seconda, Terza, Quarta, Ultima);
- Selezione del giorno;
- Selezione del meseOra di inizio della transizione
- Stesso tipo di settaggio e richiesto per la soglia di fine transizione

Nota: la configurazione di default prevede il cambio ora solare/ legale secondo lo standard europeo e fuso orario UTC+1

Submenu: c. Schedul er

c. Schedul er 01 SCHEDULER

Abilitazione scheduler (fasce orarie di funzionamento)



Rif.	Visualizz. display	Descrizione	Range	Default	Unità
1	Abilita		Abilita/		
	schedul er		disabilita		

O Nota:

- nel caso l'unità sia configurata con regolazione "On/Off" o "Segnale proporzionale esterno" lo scheduler gestisce l'accensione e spegnimento dell'unità, mentre l'effettiva regolazione è delegata al segnale esterno:
- nel caso l'unità sia in stato "Off da scheduler" la richiesta dal segnale esterno viene ignorata, mentre viene soddisfatta nel caso l'unità sia messa in "On" dallo scheduler.

Impostazioni scheduler (fasce orarie di funzionamento)



Rif.	Visualizz. display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1	Gi orno	Giorno di impostazione della fascia			
		oraria			
2		Abilitazione/disabilitazione fascia			
3	00:00	Ora inizio fascia			ora
4	ON+SET	Tipo di fascia	ON		
			ON+SET		
			OFF		
5	00.0%	Setpoint della fascia di umidità o			% rH
		temperatura (editabile solo per fasce			%T
		del tipo "ON+SET")			

O Nota:

E' possibile impostare fino a 6 fasce orarie in ogni giorno della settimana per definire accensione, spegnimento e variazioni del setpoint nell'arco delle 24 ore, così definite:

ON: L'unità è accesa e la produzione avviene rispettando la richiesta corrente (Nel caso di regolazioni in temperatura o umidità è usato il setpoint impostato in maschera "Set")

ON + SET (solo regolazioni in umidità o temperatura): L'unità è accesa e regola seguendo il setpoint definito nella maschera dello scheduler.

OFF: L'unità entra in stato "Off da scheduler": ogni richiesta di produzione viene ignorata e non avviene produzione.

Nota: in relazione alla maschera Scheduler Ac02 di seguito L'umidificatore vien messo in stato "Off" dalle ore 0:00 alle ore 10:00

Alle ore 10:00 l'umidificatore viene messo in stato ON e regola con setpoint uguale al setpoint globale (modificabile in maschera "Set" e riportato in maschera " scheduler Ac02)

Alle ore 15 l'umidificatore rimane in stato di ON e regola con un setpoint diverso da quello globale, 20%rH

Alle ore 23:00 l'unità viene spenta.

10.8 Menu Installatore

- Dalla maschera principale premere:
 - PRG per accedere al menu principale;
 - DOWN per posizionarsi sul menu installatore;
- ENTER per posizionarsi nella password;
- UP/DOWN per digitare la password "77"
- ENTER per accedere al menù selezionato;
- UP/DOWN per spostarsi tra i sottomenù;
- ENTER per selezionare il parametro e spostarsi tra i parametri;
- UP/DOWN per modifi care il parametro;
- ENTER per confermare il parametro selezionato e andare al arametro successivo;
- ESC per ritornare al menù precedente.

Per navigare all'interno della maschere:

- UP o DOWN per modifi care il valore (all'interno delle opzioni/range),
- ENTER per confermare e spostare il cursore al valore successivo

• ESC per tornare al menu installatore.

Il menu installatore è suddiviso nei seguenti sottomenù menu:

lenù	1° livello	2° livello	Indicizzazione
Installatore	a. Impostazioni	a. Impostazioni	Baa012
	pompa	pompa	
		b. Acqua ali-	Bab012
		mentazi one	
		c. Funzi oni	Bac016
		speci al i	
	b. Impostazioni	a. Configura-	Bba016
	zona	zione ingressi	
		b. Sistema di-	Bbb013
		stri buzi one	
		c. Funzi oni	Bbc0110
		speci al i	
		d. Supervisione	Bbd012
		e. Allarmi	Bbe01
		esterni	
	c. Zone remote	Zone remote	Bc01
	d. Cambio lingua	Li ngua	Bda012

Submenu a. Impostazione Pompa

a. Impostazione Pompa – Impostazione Pompa 1...2

Contiene i menu con i parametri installatore relativi alla stazione di pompaggio

Modalità funzionamento pompa



Definisco il tipo di funzionamento della stazione di pompaggio, tra pressione costante (l'atomizzazione avverrà al set di pressione impostato costantemente, impostare set di pressione a 70 bar) e controllo di portata l'atomizzazione inzia a 25 bar per salire fino ai 70 bar. A questo punto se il setpoint di umidità non è ancora raggiunto apre il ramo successivo, atomizzando nuovamente tra l'alta e la bassa pressione, unici due parametri da settare. Nel caso di un sistema multizona l'unica opzione possibile è il settaggio a pressione costante.

Pressione costante

Rif.	Visualizzazione display	descrizione	default	unità
1	Modalità	Imposto su pressio-	PC per i codici	
		ne costante	UAZD	
			CP per i codici	
			UAHD	
2	Set pressione	Pressione alla quale	70	bar
		avviene l'atomizza-		
		zione		

Controllo di portata

Rif.	Visualizzazione display	descrizione	default	unità
	Modalità	Imposto su control-	PC per i codici	
		lo di portata	UAZD	
			CP per i codici	
			UAHD	
	Press. al ta	Valore di attivazione	70	bar
		del ramo successivo		
		del rack		
	Press. Bassa	Valore di disatti-	25	bar
		vazione del ramo		
		del rack		

Cambio pompa



Nel caso sia necessaria la sostituzione della pompa, è necessario settare il parametro su "SI" resettando il contaora anche delle prime 50 ore di funzionamento

Nel caso sia necessario sostituire il gruppo pompa è di fondamentale importanza segnalare l'avvenuta sostituzione in maschera Baa02, in modo da resettare i parametri relativi al funzionamento della pompa ed avere i corretti avvisi di manutenzione e cambio olio, in particolare quello relativo alle prime 50 ore di funzionamento, che non viene ripristinato a seguito del semplice reset del contaore in maschera Cf02.

<u>N</u> B

- a. Impostazione Pompa
 - b. Acqua alimentazione 1...2

Impostazioni allarmi acqua

All'interno del menù si troveranno le due schermate che definiscono i parametri dell'acqua di alimentazione e il relativo ritardo di segnalazione. di eventuali avvisi



Rif.	Visualizzazio-	descrizione	range	default	unità
1	Ri tardo al I arme bassa pressi one	Il tempo oltre il quale viene notificato l'allarme, bloccante, di bassa pressione dell'acqua in mandata della pompa dell'umidificatore, qualora non superi la soglia minima importata da Caral a 20 har	0 - 999	45	sec
2	Logi ca i ngresso di g. al I arme WTS	Gestisce la logica del contatto Gostisce la logica del contatto ROAL-GOA che recepisce l'eventuale stato di allarme provenientie dal sistema di trattamemnto dell'acqua. Nel caso in cui si dovesse verificare uno stato di allarme, questo viene visualizzato anche al display del cabinet come "allarme centrale trattamento acqua". Le logice possibili sono: N.C. significa che lo stato di al- larme si verificherà all'apertura di tale contatto N.A. significa che lo stato di allarme si verifichera alla chiusura di tale contatto	N.C/ N.A.	N.C.	



Rif.	Visualizzazione display	descrizione	range	default	unità
1	Sogl i a	Valore di conducibilità		100	μS
	warning alta	dell'acqua in ingresso alla			
	conduci bilità	stazione di pompaggio,			
		oltre il quale vine notificato			
		un warning. Tale soglia non			
		rappresenta una notifica			
		bloccante per il sistema ma			
		solo un preallarme			
2	Soglia	Valore della conducibilità		200	μS
	allarme alta	in ingresso alla stazione di			
	conduci bilità	pompaggio, oltre il quale il			
		sistema vine bloccato. Il va-			
		lore settato del parametro			
		"soglia allarme alta condu-			
		cibilità" deve essere sempre			
		maggiore del precedente			
		parametro			

Submenu a. Impostazione Pompa

a. Impostazione Pompa - c. Funzioni speciali 1...6

Lavaggio e riempimento

▲ SPECIAL FUNCT. BacBI ● Ab. Riempimento: Si ② ● </tabuar>

Rif.	Visualizzazione display	descrizione	range	default	unità
1	Ab. riempimento	Nel momento in cui la sta- zione di pompaggiio debba avviarsi e rilevi che la linea di mandata dell'aqua sia vuota per, prima accensione, abilitazione pompa, riavvio stagionale etc., abilitando con il Si tale parametro, la pompa eroga la minima por- tata per un tempo definito al parametro successivo, al fine di riempire la linea prima	Si/No	Si	
2	Durata	dell'anizio dell'attornizzazione della linea di mandata prima dell'inizio dell'attornizzazione, solo nel caso in cui venga rilevata la linea di mandata dell'acqua vuota	1/60	2	min



Rif.	Visualizzazione display	descrizione	range	default	unità
1	Lavaggi o: Peri odi co Gi ornal i ero Sol o svuotamento	Lavaggio eseguito dopo un numero impostabile di ore d'inattività Lavaggio eseguito quotidianamente ad un orario predefinito Svuotamento totale delle linee dopo un numero impostabile di ore d'inattività	Perio- dico giorna- liero solo svuota- mento	Perio- dico	Tipo
2	Interval I o Ora Interval I o	Numero di ore d'inattività dopo le quali si esegue il lavaggio periodico Ora del giorno in cui si esegue il lavaggio giornaliero Numero di ore d'inattività dopo le quali si esegue lo svuotamento delle linee		49 0 49	h h h
3	Durata Durata -	Numero di minuti per cui si esegue il lavaggio periodico Numero di minuti per cui si esegue il lavaggio giornaliero	1 - 10 1-10	2 -	min min -

Nota: se il parametro lavaggio è stato impostato su "Periodico" o "Giornaliero" ad ogni avvio della stazione di pompaggio verrà comunque eseguito un lavaggio.

ITA



	display		5		
1	Portata	Come specificato in maschera Bac01	0999	14	%
	pompa	nel caso abilitiamo il riempimento o il			
	durante	lavggio, si ha la possibilità di settare la			
	l avaggi o/	portata nominale in % a cui avviene			
	riempimento	tale riempimento o lavaggio			

Rallentamento pompa



Rif.	Visualizzazione display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1	Rallentamento	Definisce in quale zona aprire la			n°
	Zona Valv.	valvola di ventilazione durante	06	1	
	ventil.	il rallentamento della pompa a	(Nume-		
		setpoint raggiunto. Questa fase è	ro della		
		necessaria in quanto la normale	zona da		
		inerzia meccanica della pompa	aprire)		
		a raggiungimento del setpoint			
		potrebbe generare una pressione			
		critica per i successivo riavvio			
2	Durata	Tempo di apertura della valvola	115	3	sec.
	apertura	di ventilazione per garantire la			
	Val v.	pressione corretta del sistema ai			
	ventilaz.	successivo riavvio			
3	Durata	Tempo di apertura delle valvole	115	1	sec
	apertura	di scarico della zona definita dal			
	Valv. carico/	primo parametro della maschera			
	scar.	per garantire la pressioone ade-			
		guata all'apertura della valvola di			
		ventilazione			

Sato valvola di carico in stand-by



Rif.	Visualizzazione display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1	Chiudi valvola di	Setto i minuti dopo i quali, se il	0540	15	min
	carico se standby	sistema rileva uno standby vuoto,			
	per oltre	disalimento le elettrovalvole di			
		carico (N.C.)			
2	Logica relè stato	Setta la logica del relè che rap-	N.A/	N.A.	
	pompa	presenta lo stato della pompa	N.C.		
		attraverso il contatto pulito			
		ROEN-COM.			
		Pompa ON contatto aperto			
		(se parametro impostato N.A.			
		altrimeti viceversa)			
		Pompa OFF contatto chiuso			
		(se parametro impostato N.A.			
		altrimeti viceversa)			

Raffreddamento sistema trattamento acqua

Al fine di preservare lo stato delle membrane anche in condizioni ambientali limiti (per esempio di temperatura) si può prevedere l'abilitazione dei successivi parametri che determinano il passaggio di acqua evitando il surriscaldamento

Rif.	Visualizzazione display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1	Abilita procedura raffr. WTS	Abilita che al trascorrere del pa- rametro "T. Inattività" l'apertura dell'elettrovalvola di carico della stazione di pompaggio per un tempo definito dal parametro "Durata" al fine di attivare il sistema di trattamento dell'ac- qua per garantire le condizioni cttima di montonimento della	SI/NO	SI	Tipo
		membrane			
2	T. Inattività	Tempo dopo il quale il sistema apre l'elettrovalvole di carico della stazione di pompaggio	0999	24	h
3	Durata	Tempo di apertura dell'elettro- valvole di carico della stazione di pompaggio	099	15	min

Submenu b. Impostazione zona

- b. Impostazione zona -
- a. Config.ingressi 1...6

Indirizzo zona remota



Rif.	Visualizzazione display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1	Indirizzo zona	Indirizzo field-bus	1-6	1	n°
		della zona			

Modalità di funzionamento (a tal proposito si richiamano i capitoli xxxx)



Rif.	Visualizzazione display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1	Modo funzionamento	Definisce la mosalità di funzionamento per ogni singola zona	Umidificazione	Umidific	Tipo
		Umidificazione o D.E.C	I.E.C.		
		I.E.C.: Indirect evaporative cooling con setpoint in temperatura	Generatore acqua in		
		Generatore acqua in pressione: definisco un setpoint di pressione secondo unità	pressione(solo su singola		
		di misura prescelta. Con tale funzionamento disabilito la gestione delle elettro-	zona UAHD)		
		valvole del sistema di distribuzione e del sistema di distribuzione in generale			

Tipo di regolazione



Rif. Visualizzazione display Descrizione

Rif.	Visualizzazione display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1	Regul ati on type	Setto il tipo di regolazione della produzione di acqua atomizzata Umidità+Lim temp = sonda princ. di umidità con limite di temperatura Umidità+Lim. Umid = sonda princ, di umidità con limite di umidità Umidità = sonda principale di umidità ON/OFF+Lim. Temp = umidostato/termostato + sonda limite temp. ON/OFF = umidostato/termostato ON/OFF = umidostato/termostato + limite in flusso (solo IEC) Segn.Ext+Lim.Temp = seganle analogico + sonda limite di temperatura Segnale esterno = segnale analogico + sonda limite di umidità Segnale esterno = segnale analogico + limite in flusso (solo IEC) Temp.+Lim. Temp = sonda princ. di temperatura con limite di temp. Temp.+Lim. Umid. = sonda princ. di temperatura con limite di umidità Temperatura = sonda princ. di temperatura	Umidità+Lim temp Umidità+Lim. Umid Umidità ON/OFF+Lim. Temp ON/OFF Segn.Ext+Lim.Temp Segn.Ext+Lim.Umid Segnale esterno Temp.+Lim. Temp Temp.+Lim. Umid. Temperatura	Umidità+Lim. Umid	tipo
2	Alg. regolazione	P = proporzioanle P+l = proporzionale + integrale	P P+I	Р	tipo

Configurazione sonde

Configurazione sonda principale



Rif.	Visualizzazione display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1	Sonda principale	Tipo di segnale principale di regolazione	0 - 10 V	0 - 10	V
			2 - 10 V		
			0 - 1 V		
			135 - 1000 Kohm		
			0 - 135 ohm		
			4 - 20 mA		
			0 - 20 mA		
2	Min:	Correla il valore minimo di umidità/temperatura con il valore minimo del segnale principale	-100 +100	0.0	%/°
3	Max	Correla il valore massimo di umidità/temperatura con il valore minimo del segnale principale	100 +100	100	%/°
4	Offset	Fattore di correzione di umidità letta dal segnale principale	-20 +20	0.0	%/°

Configurazione sonda limite



Rif.	Visualizzaz. display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1	Sonda Iimite	Tipo di segnale della sonda limite	0 -10 V 2 - 10 V 0 - 1V NTC 135 - 1000 ohm 0 - 135 ohm 4 - 20 mA 0 - 20 mA	0 - 10	V
2	Min	Correla il valore minimo di umidità/temperatura con il valore minimo del segnale della sonda limite	-100 +100	0.0	%/°
3	Max	Correla il valore massimo di umidità/temperatura con il valore minimo del segnale della sonda limite	-100 +100	100	%/°
4	Offset	Fattore di correzione di umidità letta dal segnale di	-20 +20	0.0	%/°

Configurazione sonda ausiliaria



Rif.	Visualizza-	Descrizione	Range	Def.	Unità
	zione display				
1	Sonda AUX	Abilita la sola lettra da	°C/°F	°C/°F	°C/°F
		sonda ausiliaria di tem-	%rH		
		peratura o umidità, sen-			
		za determinare alcun			
		effetto sulla regolazione			
		della singola zona			
2	Tipo di	Definisce il tipo di	0-10V	0 - 10	V
	segnal e	segnale della sonda	2 - 10 V		
		ausiliaria di lettura	0 - 1V		
			135 - 1000 ohm		
			0 - 135 ohm		
			4 - 20 mA		
			0 - 20 mA		
3	Parametri	Correla i valori min, max	Min - Max -	0.0 - 100 - 0.0	%/°
	rel ati vi	e offset	Offset	0.0 - 100 - 0.0	
			Min - Max -		
			Offset		

in alcune maschere sono stati inseriti solo i parametri relativi alle sonde che corrispondono al tipo di funzionamento impostato.

Submenu B. Impostazione zona b. Impostazione zona -

b sistemi di distribuzione

All'interno del sottomenù, di impostazioni zona, "sistemi di distribuzione" compaiono 3 schermate che saranno differenti in rlazione al parametro "modalità" (codice Baa01) scelto, tra controllo di portata o pressione costante, dalla prima maschera del sottomenù impostazioni pompa. Di seguito gli step per la definizione del sistema di distribuzione in modalità " pressione costante"

Definizione sistema di distribuzione



Rif.	Visualizzaz. display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1	Numero	N.ro di step della zona (riportato nella	1-6	1	n°
	step	documentazione allegato al rack)			
2	kg/h	Portata di ciascun singolo step (riportato			kg/h
		nella documentazione allegato al rack)			



Rif.	Visualizzaz. display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1	Nomi nal e	Impostazione portata nominale del RACK della singola zona (da non confondere con quella della stazione di pompaggio). Questo valore si trova nella documenta- zione fornita con il Rack	101000	10	kg/h
2	Step	N.ro di step (riportato nella do- cumentazione allegato al rack)		4	n°
3	Produzione minima	Impostazione portata minima del RACK (da non confondere con quella della stazione di pompaggio!). Questo valore si trova nella documentazione for- nita con il Rack e assicura che, alla minima portata, la pressio- ne dell'acqua non scenda sotto i 20bar, cosa che genererebbe un allarme bloccante.	Dal minimo teorico calco- lato in base alla "Portata nominale" e al "Numero rami" fino all'80% della "Portata nominale"	Minimo teorico calco- lato in base alla "Portata nomina- le" e al "Nume- ro rami"	kg/h



allegato al rack)

<u>CAREL</u>

Submenu b. Impostazione zona b. Impostazione zona - c. funzioni speciali

Contiene nove maschere con i relativi parametri, eventuali note e precisazione contenute nel capitolo xxxxx

Modalità cabinet zona remota



Pressure relief



Zona ON contatto chiuso almeno uno delgi step della zona è in fase di

Logica relè allarme e testate ventilanti

atomizzazione

		LUNE: SPECIAL S Logica relè allarma Logica ingresso di flussostato: Testate ventilanti	1000 1000 1000 1000 1000	+ ↓	
Rif.	Visualizz. display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1	Logi che relè all.	Setta la logica del relè di allarme J15 N.A. contatto aperto tra i morsetti NO8 - C8 N.C. contatto chiuso tra i morsetti NO8 - C8	N.A N.C.	N.A.	
2	Logi ca i ngresso di g. fl ussostato	Gestisce la logica del contatto FLUX-GOA che verifica il passaggio di aria in condotta. Le logice possibili sono: N.C. significa che rileva passaggio di aria in condotta N.A. significa che non rileva pas- saggio di aria in condotta	N.A N.C.	NC.	
3	Testate ventilanti	Settare su "SI" se si desidera abilitare la stazione di pompaggio all'atomizzazione in ambiente con l'uso delle testate ventilanti	SI - NO	NO	

Rotazione step

➀

2

Rif.

1

2

Sonda temperatura sul rack

E' possibile installare una sonda di temperatura subito prima del sistema di distribuzione in modo da verificare che la temperatura sia ottimale per il corretto assorbimento dell'acqua atomizzata.

Abilitabile solo in modalità di

pressione costante e se tutti gli step sono stati dimensio-

nati con uguale capacità,

la rotazione della logica di

rotazione da uno step all'altro

Tempo dopo il guale avvine la 3...999 60

attivazione

FUNZ.SPECIALI Rotazione setp:

Abilita:

empo:

Visualizz. display Descrizione

Rotazione setup Abilita

Tempo

BbcØ4

Si

60s

Si/NO

Range Def. Unità

NO

secondi



Rif.	Visualizz.	Descrizione	Range	Def.	Unità
	display				
1	Sonda di	Abilita il rilievo della	Si - No	NO	
	temperatura	temperatura nella			
	su rack	zona di atomizzazione.			
		Nel momento in cui la			
		temperatura scenda			
		sotto "setpoint sonda			
		temp. rack" segnala a			
		video un warning.			
2	Ті ро	Tipo di sonda	NTC	NTC	
			0-10 V		
			2 - 10 V		
			0 - 1V		
			NTC		
			135 - 1000 ohm		
			0 - 135 ohm		
			4 - 20 mA		
			0 - 20 mA		
3	Ri duz.	Abilita la riduzione	SI - NO	NO	
	produz	della produzione se			
		la temperatura nella			
		zona di atomizzazione.			
		scenda sotto "setpoint			
		sonda temp. rack". in			
		maniera proporzionale			
		all'allontanarsi dalla			
		temperatura ideale di			
		atomizzazione			



compr raore				
Differen-	Definisco un intervallo oltre	-999.9 - +999.9	3	°C
ziale	il quale scompare il messag-			
warni ng	gio di warning			
Prop. band	Definisco un intervallo di modulazione uguale a "Setpoi nt sonda temp. rack" - "prop. band". Entro tale intervallo la pro- duzione verrà modulata Al di sotto di tale intervallo la produzione arriva al minimo Al di spora di tale intervallo ricomincia la produzione secondo std. Compare solo se riduzione	-999.9 - +999.9	5	°C
	produzione abilitutu			

La funzione, configurabile nelle maschere FUNZ. SPECIALI Bbc05 e FINZ. SPECIALI Bbc06, è composta da due modalità distinte:

Solo Warning:

Nel caso la temperatura sia inferiore al setpoint impostato in maschera Bbc06, calcolato dal dimensionamento del sistema, viene attivato il warning "Bassa temperatura rack

Warning + Riduzione della produzione:

Quando la temperatura scende sotto il setpoint, contestualmente all'attivazione del warning, la produzione viene ridotta con il decrescere della temperatura, fino a fermarla completamente quando la differenza tra il setpoint della sonda di temperatura sul rack e la temperatura misurata è superiore al parametro "Banda prop." Impostato in maschera Bbc06.

Il funzionamento di warning e riduzione della produzione è riassunto nel grafico seguente dove tutti i parametri menzioanti sono settabili dalla maschera FUNZ. SPECIALI Bbc06





Ritardo allarmi sonde di regolazione



Rif.	Visualizz. display	Descrizione	Range	Def.	Uni- tà
1	Allarme	Inibisce se settato su SI, l'allarme	SI -NO	NO	
	sonde di	sonda disconnessa per un tempo			
	regol azi oni	definito dal parametro successivo			
	ritardati a	" ritardo attivazione". Tale tempo			
	pompa ON	viene conteggiato a partire dall'en-			
	· ·	trata in funzione della pompa			
2	Ri tardo	Tempo di riterdo di attivazione		2	min
	atti vazi one	dell'allarme sonda disconnessa			

Nel caso le caratteristiche dell'applicazione possano portare le letture della sonda di regolazione – in particolare l'umidità - troppo bassi è possibile disabilitare temporaneamente gli allarmi "Sonda rotta o diaconessa" all'avvio della regolazione, evitando la presenza di falsi positivi, impostando in maniera opportuna i parametri della maschera Bbc07.

Quando la funzione è abilitata, il controllo elettronico ignora la presenza di allarmi per il tempo impostato, calcolato a partire dall'avvio della regolazione.

Abilitazione back-up

Per chiarimenti si faccia riferimento al capitolo xxxx



Rif.	Visualizz. display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1	Abilitazione	Definsco il cabinet se sarà	NO	NO	
	backup	"cabinet primario", "cabinet	Cabinet		
	cabi net	secondariio" e con "NO" non	secon-		
	primario	definissco il cabinet. Questo	dario		
		parametro è fondamentale in	Cabinet		
		quanto, se prevedo la rotazio-	primario		
		ne o la ridondanza, il sistema			
		ha bisogno di capire quale sia			
		il primo cabinet ad avere la			
		precednza all'avvio			
2	Rotazi one	Settare il parametro su "SI" nel	SI - NO	NO	
		momento in cui in presenza			
		di due cabinet si vuole anche			
		nella normale fase di lavoro ,			
		avere la rotazione dei cabinet			
		stessi per gestire e bilanciare			
		l'usura delle due pompe			
3	Tempo	Se la rotazione è abilitata de-	0 - 8	8	h
		finisco il tempo di funzione			
		della pompa dopo il quale			
		avviene la rotazione			

CAREL

3

Attuatore remoto



Rif.	Visualizz.	Descrizione	Range	Def.	Unità
1	Usa	Notifico alla stazione di pompaggio	SI - NO	NO	
	attuatore	che la zona direttamente controllata			
	remoto	è pilotata da uno o più cabinet slave			
	rack	configurati però come semplice			
		attuatori. Questo permetterà di ge-			
		stire in maniera corretta e razionale			
		le grandi distanze tra la stazione di			
		pompaggio e il rack. I cabinet "slave"			
		sii configureranno in maniera auto-			
		matica abilitando tale parametro. Se			
		i rami degli step non rispettassero il			
		limite (1° step > 5 rami e 4° step > 3			
		rami) gestibili da una solo "slave at-			
		tuatore" il sistema rilascia un allarme			
		"numero collettori non impostato"			
2	Mostra	Settoaresu "SI" nel momento in cui	SI -NO	SI	
	wi zard	desidero che ogni volta che alla sta-			
	al l'avvi o	zione di pompaggio venga fornita			
		tensione visualizzi all'avvio la proce-			
		dura Wizard che come spiegato nel			
		capitolo 9.3 "primoAvvio" definisce			
		passo passo i dati richiesti per il			
		settaggio dell'unmidificatore			

(*) l'humiFog viene fornito con con l'ingresso flusso stato pontcellato, quindi la macchina è abilitata.

Submenu b. Impostazione zona b. Impostazione zona - d. supervisore

Impostazione di supervisione



Rif.	Visualizz. display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1	Protocol I o	Impostazione protocollo di comunicazione con il super- visore nel momento esso sia richiesto	Carel, Bacnet Winload Rs232 Lon Modbus	Modbus	
2	Indirizzo BMS	Imposto l'indirizzo del con- trollo all'interno della rete	0207	1	
3	Baudrate	Definisco la velocità a cui avviare la comunicazione all'interno della rete	1200 2400 4800 9600 19200	19200	bps

Regolazione da supervisione



Rif.	Visualizz.	Descrizione	Range	Def.	Unità
	display				
1	On/Off da	settare su "SI" se si desidera	SI - NO	NO	
	supervi si one	pilotare solo l'accensione da			
		supervisore. (N.B. l'ON/OFF da			
		supervisore è indipendente dal-			
		la regolazione da supervisore)			
2	Regol azi one	Settare su "SI" se si desidera abi-	SI - NO	NO	
	da	litare la regolazione da super-			
	supervi si one	visore, in tal caso la produzione			
	-	della zona sarà regolata da			
		una variabile 0-1000 % inviato			
		da supervisore attraverso il			
		parametro i156. (N.B. anche se			
		nel caso si attivi la regolazione			
		da supervisione è consigliato			
		attivare anche ON/OFF da			
		supervisione si tenga conto			
		che comunque i parametri			
		rimarranno indipendenti).			

Indirizzo zona

▲ SUPERUISORE BDGDS • Indirizzo zona: 1 • ↓

Rif.	Visualizz. display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1	Indi ri zzo	Nel caso si utilizzi una zona			
	zona	remota identifica l'indirizzo della			
		zona stessa all'interno del sistema			
		(zona connessa sulla BMS valore			
		impostato da wizard e da mE-			
		nùinstallatore/impostazioni zona/			
		configurazione ingresso)			

Submenu b. Impostazione zona b. Impostazione zona - e. Allarmi esterni



KII.	visualizz.	Descrizione	Range	Del.	Unita
	display				
1	Indirizzo	Schermata visibile solo per gran-			
	zona	tire la retrocompatibilità con le			
		precedenti versioni di humiFog			

(*) l'humiFog viene fornito con con l'ingresso allarme trattamento acqua pontcellato, quindi la macchina è abilitata.

IT/

Submenu c. Zone remote c. Zone remote - zone remote 01

Configurazione zone remote



Rif.	Visualizz. display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1	Zona 2: Si/ No	Attivo dalla stazione di pompag- go la presenza o meno di zone remote	Si / no	no	
2	ind : 2	Sempre sulla stazioen di pompaggio nel momento in cui siano state attivate zone remote, mi permette di fornire il numero della zona e di conseguenza il relativo indirizzo BMS. Tale in- dirizzo dovrà necessariamentre essere congruente con quanto impostato nella zona stessa	132	no	

Submenu d. Cambio lingua d. cambio lingua - lingua 01...02

Cambio lingua



Rif.	Visualizz. display	Descrizione	Range	Def.	Unità
	Li ngua	Dalla seguente maschera	Italiano	Italiano	
		seleziono la lingua deside-	Tedesco		
		rata. Con Enter cambio la	Spagnolo		
		lingua fino alla desiderata.	Francese		
		Con "ESC" confermo e	Cinese		
		e torno alla schermata	Inglese		
		precedente			



Rif.	Visualizz. display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1	Mostra sel ezi one li ngua all'avvi o	Settaresu su "SI" tale parametro nel momento in cui si desideri visulaizzare la procedura di selezione della lingua ciascuna volta sia rialimentata la stazione di pompaggio	SI - NO	NO	

10.9 Menu manutentore

Attenzione: le operazioni descritte in questo menù devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato Carel

Dalla maschera principale premere:

- PRG per accedere al menu principale;
- DOWN per posizionarsi sul menu manutenzione
- ENTER per posizionarsi nella password;
- UP/DOWN per digitare la password "77"
- ENTER per accedere al menù selezionato;
- UP/DOWN per spostarsi tra i sottomenù;
- ENTER per selezionare il parametro e spostarsi tra i parametri;
- UP/DOWN per modifi care il parametro;
- ENTER per confermare il parametro selezionato e andare al arametro successivo;
- ESC per ritornare al menù precedente.

		40		2011 11	h h h	
INIE	enu	1*	livello	2° livello	Indicizzazione	
C.	Manutentore	a.	Reset config.		Ca012	
		b.	lnfo sistema		Cb013	
		C.	Letture istan-		Cc01	
tanee		nee				
		d.	Modalità manuale		Cd0111	
		e.	Stato sistema		Ce01	
		f.	Ore funzionamento		Cf012	
		α.	Storico allarmi		CaO1	

Submenu a. Reset config 01...02

Reset stato fabbrica



Rif.	Visualizz. display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1	Installa	Settare su "SI" nel momento in cui si		NO	
	defaul t	desideri riportare tutti i parametri di			
		humiFog ai valori di fabbrica			
2	Modello	Visualizza una delle scelte espresse	Singola		
		alla voce "range" e il codice del	zona		
		sistema. E' un valore editabile in	Multi zona		
		qunato deve essere modificato dopo	Zona		
_		eventuali sostituzioni	remota		

Ripristino configurazione



Rif.	Visualizz. display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1	Sal va	Setto su "SI" il parametro nel	SI - NO	NO	
	confi guraz.	momento in cui si desideri salvare			
		la configurazione prescelta. Tale			
		opzione permette quindi in qualsiasi			
		momento di ritoranre a tale configu-			
		razione senza settare i parametri uno			
		ad uno. E' possibile salvare una sola			
		configurazione (se si riporta il sistema			
		ai valori di fabbrica viene comunque			
		eliminata la configurazione salvata)			
2	Cari ca	Setto su "SI" nel momento in cui si		NO	
	confi guraz.	desideri caricare la configurazione			
	-	salvata			

utente

nstallatore

Submenub. Info di sistema 01...03

Informazioni di sistema



Rif.	Visualizz. display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1	Modello	Rappresenta il codice macchina	UA		
2	Portata	Rappresenta la portata della macchina			kg/h
3	Tensi one	Identifica tensione e frequenza del sistema			V HZ
4	Cabi net	Identifica la tipologia di cabinet	Master/ multi		
5	Smorzatore	Identifica la presenza o meno dello smorzatore		No	
6	Pompa	Identifica il tipo di pompa installata	INOX OTTONE SILICON FREE		Accia- io
7	Unità di misura	Definisco l'unità di misura	Interna- zionale Imperiale		Inter.



Rif.	Visualizz. display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1	Cod	Identifica il codice del software			
2	Uersi one	Identifica la versione del software e			
		la data in cui è stato aggiornata			
3	Data	Identifica la data di rilascio del			
		software			
4	Bios	Versione Bios di sistema			
5	Boot	Versione Boot di sistema			

Cambio password

nuova pass.

manutentore

1



menù manutentore

Submenuc . Letture istantanee 01 Lettura sonde principali



Rif.	Visualizz. display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1	Principal e	Sola visualizzazione del valore se- gnale letto dalla sonda principale, altrimenti visualizzabile da Menù installatore/impostazioni zona 04			Ohm, mA o Volt
2	Limite	Sola visualizzazione del valore segnale letto dalla sonda limite, altrimenti visualizzabile da Menù installatore/impostazioni zona 05			Ohm, mA o Volt
3	Aux	Sola visualizzazione del valore segnale letto dalla sonda ausiliaria, altrimenti visualizzabile da Menù installatore/impostazioni zona 06			Ohm, mA o Volt

I segnali non collegati vengono evidenziati con la scritta "non presente" nella visualizzazione della maschera.

Submenu d. Modalità manuale

Permette di pilotare tutte le uscite e i singoli componenti della stazione di pompaggio o della Zone Control manualmente. Tale funzione è disponibile per testare i singoli componenti della macchina.

La modalità attuale si attiva automaticamente modificando lo stato delle uscite da quello di normale lavoro, indicato come "AUTO" ("0.0 nel caso della richiesta di produzione o delle uscite analgiche). Per uscire dalla modalità manuale è sufficiente ripristinare lo stato delle uscite su "AUTO" (o 0.0). La modalità manuale viene disabilitata automaticamente dopo 30 minuti di inattività.

Manual request (maschera Cd01)

Permette di forzare la produzione del cabinet al fine di testare il completo funzionamento della zona. Per farlo è sufficiente variare il valore di "Zone prod.request" per impostare la richiesta, espressa in percentuale della portata nominale del rack, al sistema.



(| = Aperta, - = chiusa)

utente

Digital Output (maschere Cd02- Cd05)

Permette di attivare singolarmente le uscite digitali del dispositivo al fine di testare I singoli componenti ad esso connessi.



Visualizz. d N

_

isuulizz.	Descrizione
lisplay	
C1 NC6	Impostazion
	(NC) step 1-6

Doscriziono

Def. Unità Range

ne stato elettrovalvole spray



Visualizz. display	Descrizione	Range	Def.	Unità
N01 N06	Impostazione stato elettrovalvole drain	-	-	-
	(NO) step 1-6			



Visualizz.	Descrizione	Range	Def.	Unità
display				
Alarm	Impostazione stato del relè d'allarme	-	-	-
Bypass	Impostazione stato dell'elettrovalvola del			
	bypass			
Drain/Vent.	Impostazione stato elettrovalvole di venti-	-	-	-
	lazione e scarico rack			
Pump	Impostazione stato relè stato pompa	-	-	-
status:				



Visualizz. display	Descrizione	Range	Def.	Unità
Rack on/off	Impostazione relè stato zona	-	-	-
Antifreeze	Impostazione relè attivazione antigelo			
Backup req.	Impostazione relè segnale di vita backup	-	-	-
Fill Ev.	Impostazione stato elettrovalvola di	-	-	-
	carico			
SmartZ.	Impostazione stato elettrovalvola di	-	-	-
Drain	scarico in modalità "SmartZone"			

Analog Output (maschera Cd06)

Permette di settare singolarment lo stato delle uscite analogiche del controllo. Impostare la funzione su "ON" per abilitare il controllo dell'uscita analogica desiderata, quindi un valore diverso da 0 per settarne il valore.

UTO Prod	FR::::0000	دا ل
		≁
	UTO VFD-	UTO VFD-FR:0000

Visualizz. display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1:	Abilitazione controllo manuale uscita	-	-	-
	analogica 1			
Prod.r:	Forzatura richiesta attuale	0-1000	-	-
	(uscita analogica 1)			
2:	Abilitazione controllo manuale uscita	-	-	-
	analogica 2			
VFD-FR	Forzatura richiesta velocità inverter (uscita	0-1000	-	-
	analogica 2)			

Digital input (maschere Cd07-Cd08)

Visualizza lo stato attuale, aperto (ON) o chiuso (OFF), degli ingressi digitali.

	DIGITAL INPUT Cd07	^
ত চ	1- Not used 2- Not used 3- PEN OFF 4- ROAL OFF 5- LP OFF 6- HT-DVB OFF	+ ↓

Visualizz. display	Descrizione	Range	Def.	Unità
3-PEN	Stato ingresso abilitazione pompa	-	-	-
4- ROAL	Stato ingresso allarme impianto	-	-	-
	trattamento acqua			
5- LP	Stato pressostato di bassa pressione	-	-	-
6- HT-DVB	Stato termostato di sicurezza.	-	-	-



Visualizz. display	Descrizione	Range	Def.	Unità
7- VFD-MB	Stato allarme inverter	-	-	-
8- HP	Stato pressostato di alta pressione	-	-	-
9- BKUP	Stato ingresso richiesta attivazione	-	-	-
	backup			
10- ONOF	Stato ingresso on/off zona	-	-	-
11- RKEN	Stato abilitazione rack	-	-	-
12- FLUX	Stato flussostato centrale trattamento aria	-	-	-

Analog input (maschere Cd09-Cd10)

Visualizza lo stato degli ingress analogici del controllo.

Viene visualizzato il valore letto direttamente dall'ingresso, al netto di eventuali limiti sonda ed offset impostati.



Visualizz. display	Descrizione	Range	Def.	Unità
1- Main probe	Valore letto da sonda principale	-	-	-
2- Limit probe	Valore letto da sonda limite	-	-	-
3- Aux probe	Valore letto da sonda ausiliaria	-	-	-
4- Temp.	Valore letto dalla sonda tempera-	-	-	-
· .	tura acqua			
5- Heat rec.	Stato serranda recuperatore di	-	-	-
	calore (se configurato come			
	analogico)			
6- Conductivity	Valore letto dal conducimetro	-	-	-



Calibrazione bypass (maschera Cd11)

Permette di avviare la procedura di calibrazione del bypass, necessaria nel caso venga sostituito il gruppo pompa. Per i dettagli, consultate il foglio istruzioni del kit UAKCV0HP*



Visualizz. display	Descrizione	Range	Def.	Unità
Start	Avvio procedura di calibrazione (Y)	-	-	-
calibrat:				
Open/Close	Chiude (Y) le elettrovalvole NC	-	-	-
NC solenoid	dell'impianto al fine di mandarlo in			
valves	pressione			
Pressure	Pressione corrente	-	-	bar/psi
Flow	Produzione corrente	-	-	kg/h –
				lb/h

Submenue. Stato sistema 01

Stato macchina

Visualizza delle informazioni di dettaglio sull'humiFog

▲ STATO MACCHINA Cesh ◆ Stato impianto: ◆ Standby full ◆

Rif.	Visualizzaz. display	descrizione	range	def.	unità
1	Stato	Visualizzazione	StandbyVuoto / StandbyPie-		
	impianto	stato impianto	no / Riempimento / Lavaggio		
			/ Svuotamento / Produzione		
2	Standby	Visualizzazione	Standby / Aumento produz /		
	full	stato pompa	Chiusura bypass / Pressione		
			per riempimento / Pressione		
			per lavaggio / Riduz scarico		
			(rampa discesa produz per		
			arrivare a portata di una sola		
			EV scarico) / Chiusura scarichi		
			/ A regime (sia produz che		
			svuotameto)		

Submenu f. Ore funzi onamento 01...02 Ore funzionamento

▲ ■

Rif.	Visualizzazione display	descrizione	range	def.	unità
1	Pompa	Vissualizza in sola lettura le ore di funzionamento della pompa dall'ultimo reset	000000		h
2	Uni tà	Vissualizza in sola lettura le ore di funzionamento del sistema	000000		h

N.B. all'interno di Menù manutentore, submenù f, Ore funzionamento , la machera 02 permette di resettare le ore di funzionamento e rilevare la data dell'ultimo reset.



Rif.	Visualizzaz.	descrizione	range	def.	unità
	display				
1	Reset	Azzeramento contaore di	Si/No		
	contaore	funzionamento pompa			
	pompa				
2	Data	Visualizzazione data ultimo			gg/mm/aaaa
	ultimo	azzeramento			
	reset				

Submenug. Storico allarmi

Storico allarmi

ITA



Rif.	Visualizzazione	descrizione	range	def.	unità
	display				
1	N° xxx ora	Successione di maschere che con-	Si/No		
	data	tengono le due righe visualizzate			
		a sinistra: numero messaggio di			
		allarme, ora allarme, data allarme e			
		messaggio di allarme.			
2	Zona remota				
	di sposi ti vo				
	XXX				

Lo storico contiene 200 allarmi, dopodiché i successivi sovrascrivono i più vecchi.

installatore

CAREL

11. TABELLA ALLARMI

All'insorgere di una causa d'allarme il tasto relativo di allarme comincia a lampeggiare in modo intermittente.

In queste condizioni premendo una volta il tasto di allarme viene visualizzato il tipo di allarme.

Nei casi di allarmi potenzialmente pericolosi, l'umidifi catore interrompe automaticamente la produzione. Per alcuni eventi d'allarme, contemporaneamente alla segnalazione viene attivato il relè d'allarme

(vedi tabella sotto).

Allarme	Causa	Soluzione	Reset	Stato relè	Azione	Note
Nessun modello valido selezionato	Dopo la sostituzio- ne del controllo, il software non è stato configurato corretta- mente	Configurare il modello dell'unità in uso in maschra Ca01	Automatico	Attivo	Produzione disabilitata	E' disponibile raggiun- gere la maschera Ca01 direttamente dalla maschera di allarme
Capacità nominale del rack = 0	Non è stata imposta- ta correttamente la portata del sistema di distribuzione	Configurare la capacità del rack in maschera Bbb01/ Bbb02 (a seconda del tipo di controllo pompa)	Automatico	Attivo	Produzione disabilitata	Bbb01 è utilizzata per un sistema con controllo in modulazione di portata, Bbb02 per un sistema a presione costanteE' disponibile raggiungere la maschera di configura- zione direttamente dalla maschera di allarme
Numero di collettori non impostato	Non è stato selezio- nato il numero di collettori di cui sono composti gli step del rack	Impostare il numero di collettori in maschera Bbb03	Automatico	Attivo	Produzione disabilitata	E' disponibile raggiun- gere la maschera Bbb03 direttamente dalla maschera di allarme
Centrale trattamento acqua	Ingresso digitale ID4- IDC1 sul controllo aperto.	Verificare il corretto funzionamento della centrale trattamento acqua. Se corretto verificare in masche- ra Bab01 che la logica dell'ingresso coincida con quella del segnale di allarme della centrale Se cor- retta chiudere o aprire manualmente l'ingresso con un ponte; se l'allarme persiste, sostituire il controllo	Automatico	Attivo	Stop produ- zione	
Allarme bassa pressione	Bassa pressione	Verificare il circuito e la pressione dell'acqua di alimentazione	Automatico	Attivo	Stop produ- zione	
Warning alta conducibilità	La conducibilità dell'acqua ha raggiunto la soglia di warning	Verificare impianto trattamento acqua. Se assente alzare la soglia di warning in maschera Bab02	Manuale	Non attivo	Solo segnala- zione	
Allarme alta conducibilità	La conducibilità dell'acqua ha raggiunto la soglia di allarme	Verificare impianto trattamento acqua. Se assente alzare la soglia di allarme in maschera Bab02	Manuale	Attivo	Stop produ- zione	
Allarme alta temperatura bypass	Eccessivo ricircolo dell'acqua sul bypass	Verificare le temperature di funzionamento dell'im- pianto (ambiente e acqua); Verificare che il sistema di distribuzione non sia ostruito tanto da provocare il ricircolo dell'acqua	Automatico	Non attivo	Solo segnala- zione	
Allarme inverter	Malfunzionamento inverter	Verificare, in base alla segnalazione sul display, lo stato dell'inverter ed eventualmente sostituirlo	Automatico	Attivo	Stop produ- zione	L'allarme è resettato automaticamente sul controllo. Per l'inverter, vedi capitolo 7 del manuale inverter
Allarme alta temperatura bypass da termostato	Eccessivo ricircolo dell'acqua sul bypass	Verificare il corretto funzionamento della centrale trattamento acqua. Se corretto verificare in masche- ra Bab01 che la logica dell'ingresso coincida con quella del segnale di allarme della centrale Se cor- retta chiudere o aprire manualmente l'ingresso con un ponte; se l'allarme persiste, sostituire il controllo	Manuale	Attivo	Stop produ- zione	
Bassa temperatura cabinet pompa	Temperatura acqua in ingresso inferiore a 2℃	Riscaldare l'acqua di alimentazione o il cabinet con un riscaldatore opportunamente dimensionato	Automatico	Attivo	Stop produ- zione	
Allarme alta pressione da pressostato	Pressione in mandata superiore a 90 bar	Contattare CAREL per le istruzioni sulla verifica delle condizioni della valvola di bypass	Manuale	Attivo	Stop produ- zione	
Warning alta pressione da sonda di pressione	Pressione in mandata superiore al 30% della pressione nominale	Contattare CAREL per le istruzioni sulla verifica delle condizioni della valvola di bypass	Automatico	Non attivo	Solo segnala- zione	
Allarme bassa pressione da sonda di pressione	Durante la produ- zione, la pressione in mandata è inferiore a 20 bar	Verificare tenuta circuito idraulico in mandata	Manuale	Attivo	Stop produ- zione	
Zona remota # offline	Su stazione di pompaggio Multi- Zona, unità slave non connessa alla rete fieldbus	Verificare la corretta impostazione (indirizzo, abili- tazione) delle zone remote connesse alla stazione di pompaggio, e che non ci siano più zone con lo stesso indirizzo. Controllare quindi il cablaggio e il corretto funzionamento della scheda opzionale fieldbus	Automatico	Attivo	Stop produ- zione	E' possibile verificare il corretto indirizzamento sulle maschere Bc01 (Stazione di pompaggio), Bbc01 e Bbd03 (Zona remota)

Allarme	Causa	Soluzione	Reset	Stato relè allarme	Azione	Note
Stazione di pompaggio offline	Su cabinet "Zona Re- mota", unità master non collegata sulla porta BMS2	Verificare che l'indirizzo della zona remota corri- sponda con quello impostato sulla stazione di pom- paggio e che non ci siano più zone con lo stesso indirizzo.Controllare quindi il cablaggio e il corretto funzionamento della scheda opzionale fieldbus	Automatico	Attivo	Stop produ- zione	E' possibile verificare il corretto indirizzamento sulle maschere Bc01 (Stazione di pompaggio), Bbc01 e Bbd03 (Zona remota)
Sonda di pressione rotta o scollegata	Sonda di pressione guasta o non connes- sa correttamente	Verificare la connessione e lo stato della sonda di pressione	Manuale	Attivo	Stop produ- zione	
Sonda principale rotta o disconnessa	Sonda principale rotta o non connessa correttamente	Verificare la connessione e lo stato della sonda di regolazione principale	Manuale	Attivo	Stop produ- zione	
Sonda secondaria rotta o disconnessa	Sonda secondaria (limite) rotta o non funzionante corretta- mente	Verificare la connessione e lo stato della sonda di regolazione secondaria	Manuale	Attivo	Stop produ- zione	
Sonda ausiliaria guasta o disconnessa	Sonda ausiliaria rotta o non connessa correttamente	Verificare la connessione e lo stato della sonda ausiliaria	Manuale	Non attivo	Solo segnala- zione	
Guasto orologio	La scheda orologio non funziona corret- tamente	Sostituire il controllo	Manuale	Attivo	Stop produ- zione	
Sonda di temperatura bypass guasta o discon- nessa	Sonda di temperatu- ra del bypass rotta o disconnessa	Verificare il corretto collegamento e funzionamento della sonda	Manuale	Attivo	Stop produ- zione	
Allarme alta umidità	Valore di umidità rilevato dalla sonda principale superiore alla soglia di allarme di alta umidità	Verificare i parametri di regolazione per capire se si è di fronte a una produzione ridotta o troppo elevata. Eventualmente modificare la soglia in maschera Aa01	Manuale	Non attivo	Solo segnala- zione	La visualizzazione dell'al- larme dipende dal tipo di regolazione utilizzato
Allarme bassa umidità	Valore di umidità rilevato dalla sonda principale inferiore alla soglia di bassa umidità	Verificare i parametri di regolazione per capire se si è di fronte a una produzione ridotta o troppo elevata. Eventualmente modificare la soglia in maschera Aa01	Manuale	Non attivo	Solo segnala- zione	La visualizzazione dell'al- larme dipende dal tipo di regolazione utilizzato
Allarme alta temperatura	Valore di temperatura rilevato dalla sonda principale superiore alla soglia di alta temperatura	Verificare i parametri di regolazione per capire se si è di fronte a una produzione ridotta o troppo elevata. Eventualmente modificare la soglia in maschera Aa01	Manuale	Non attivo	Solo segnala- zione	La visualizzazione dell'al- larme dipende dal tipo di regolazione utilizzato
Allarme bassa tempe- ratura	Valore di temperatura rilevato dalla sonda principale inferiore alla soglia di bassa temperatura	Verificare i parametri di regolazione per capire se si è di fronte a una produzione ridotta o troppo elevata. Eventualmente modificare la soglia in maschera Aa01	Manuale	Non attivo	Solo segnala- zione	La visualizzazione dell'al- larme dipende dal tipo di regolazione utilizzato
Allarme alta umidità da sonda limite	Valore di umidità misurato dalla sonda limite superiore alla soglia di alta umidità da sonda limite	Verificare i parametri di regolazione per capire se si è di fronte a una produzione ridotta o troppo elevata. Eventualmente modificare la soglia in maschera Aa01	Manuale	Non attivo	Solo segnala- zione	La visualizzazione dell'al- larme dipende dal tipo di regolazione utilizzato
Allarme bassa temperatu- ra da sonda limite	Valore di temperature rilevato dalla sonda limite inferiore alla soglia di bassa tem- peratura da sonda limite	Verificare i parametri di regolazione per capire se si è di fronte a una produzione ridotta o troppo elevata. Eventualmente modificare la soglia in maschera Aa01	Manuale	Non attivo	Solo segnala- zione	La visualizzazione dell'al- larme dipende dal tipo di regolazione utilizzato
Manutenzione: Cambio olio	La pompa ha lavorato per un numero di ore superiore alla soglia di manutenzione	Effettuare il cambio dell'olio della pompa	Manuale	Non attivo	Solo segnala- zione	Dopo il cambio olio, resettare le ore di funzio- namento della pompa da maschera Cf02 per resettare l'allarme
La portata richiesta supera la massima portata disponibile	In sistemi (Singola e Multi-Zona) con- trollati a pressione costante, la richiesta complessiva supera la portata nominale della pompa del 10% o più	Verificare che le portate di tutte gli step sono impostate correttamente. Se corrette, verificare il dimensionamento dell'impianto	Manuale	Non attivo	Solo segnala- zione	
pCOe Offline	La pCOe non è con- nessa al pCO5+	Verificare che la pCOe sia correttamente alimentata. Controllare quindi il cablaggio tra la pCOe e il pCO5+.	Manuale	Attivo	Stop produ- zione	
Attuatore 1 offline	Attuatore remoto/ espansione 1 non connesso	Controllare che il cabinet slave usato come slave sia configurato correttamente. Verificare poi il corretto cablaggio tra la porta J23 del pCO5+ del Cabinet principale e la porta BMS2 del pCO5+ del cabinet configurato come attuatore.	Manuale	Attivo	Stop produ- zione	
Attuatore 2 offline	Attuatore remoto/ espansione 2 non connesso	Controllare che il cabinet slave usato come slave sia configurato correttamente. Verificare poi il corretto cablaggio tra la porta J23 del pCO5+ del Cabinet principale e la porta BMS2 del pCO5+ del cabinet configurato come attuatore.	Manuale	Attivo	Stop produ- zione	

Allarme	Causa	Soluzione	Reset	Stato relè allarme	Azione	Note
Sistema di supervisione offline	Se si utilizza rego- lazione od On-Off da supervisore, non sono state ricevute interrogazioni dal supervisore per più di 30 secondi.	Verificare che le impostazioni di rete del supervisore (protocollo, baudrate e indirizzo dello slave) coinci- dano con quelle dell'Humifog	Automatico	Non attivo	Stop produ- zione	La produzione è fermata solo se è abilitata la rego- lazione da supervisore
Segnale recuperatore di calore rotto o sconnesso	In modalita IEC con stato recuperatore di calore da segnale analogico, il segnale non è connesso o fuori scala	Verificare la corretta connessione del recuperatore sull'ingresso U5, quindi controllare che il segnale sia impostato correttamente	Manuale	Attivo	Stop produ- zione	La segnalazione è reset manuale: la produzione riprende automatica- mente, non appena viene rilevato un segnale valido dal recuperatore.
Blocco sistema	Con backup e/o rotazione abilitati: non è stato possibile avviare nessuna delle due stazioni di pompaggio a seguito di, complessivamen- te, quattro richieste di switch consecutive a meno di 15 minuti l'una dall'altra senza che nessun Humifog	Verificare sullo storico l'allarme che ha generato lo switch e , in base all'allarme visualizzato, seguire le indicazioni di questa tabella	Manuale	Attivo	Stop produ- zione	L'allarme che ha causato lo switch è facilmente identificabile nello storico allarmi (maschera Cg01 o shortcut da maschera principale) in quanto è salvato immediatamente prima dell'evento "Switch Unità"
Bassa temperatura rack	La temperatura misurata sul rack è più bassa della soglia impostata	Verificare le condizioni ambientale nei pressi del rack, eventualmente alzare la soglia	Manuale	Attivo	Solo visualizza- zione	Se è abilitata la riduzione della produzione per bassa temperatura del rack (maschera Bbc05), la produzione corrente viene ridotta in base alla temperatura misurata
Sonda di temperatura rack rotta o disconnessa	La sonda di tem- peratura del rack è rotta o non connessa correttamente	Verificare la connessione e lo stato della sonda di temperatura del rack	Manuale	Non attivo	Solo visualizza- zione	Se è stata abilitata la ridu- zione della produzione per bassa temperatura del rack (maschera Bbc05) la funzione di ri- duzione della produzione viene disabilitata

utente

12. SCHEMI ELETTRICI

12.1 Schema elettrico humiFog multizona - Master - CE - MONOFASE



MORSETTO SINGOLO: 5,3 min -> 7 max MORSETTO DOPPIO: 5,3 min -> 7 max MORSETTO CON FUSIBILE: 13 min -> 16 max MORSETTO DI TERRA: 13 min -> 16 max



installatore



FORZA DI SERRAGGIO MORSETTI pCO5+ TORQUE FORCE TERMINALS pCO5+

→ TB·NC1

TB - NO1 TB - NC4 → TR-NO4



12.2 Schema elettrico humiFog multizona - Master - CE - TRIFASE (solo per UA10K***)





FORZA DI SERRAGGIO MORSETTI pCO5+ TORQUE FORCE TERMINALS pCO5+ (Nm) = 0,5 min -> 0,6 max

→ TB-NC1

→ TB·NO1 → TB·NC4 → TB·NO4



utente

installatore

"humiFog multizone - stazione di pompaggio" +0300066IT - rel. 1.2 - 10.12.2015

55

12.3 Schema elettrico humiFog multizona - Master - UL - MONOFASE (solo per UA10K***)



FORZA DI SERRAGGIO MORSETTI (Nm) MORSETTO SINGOLO: 5,3 min -> 7 max MORSETTO DOPPIO: 5,3 min -> 7 max MORSETTO CON FUSIBILE: 13 min -> 16 max MORSETTO DI TERRA: 13 min -> 16 max





ITA

installatore

12.4 Schema elettrico humiFog multizona - Master - UL - TRIFASE (solo per UA10K***)



MORSETTO SINGOLO: 5,3 min -> 7 max MORSETTO DOPPIO: 5,3 min -> 7 max MORSETTO CON FUSIBILE: 13 min -> 16 max MORSETTO DI TERRA: 13 min -> 16 max





installatore

10.1 Schema elettrico humiFog multizona - Slave - CE

installatore

TB - GOB 24 (GB) 24 (GB) D D ပ F9 24V [GA] (G0B) 0 [G0A] C • F5 • -100 VA-400 VA TR-A TR-B ပ UU Tabella Fusibili Fuess Table (E F1=F2 ->14 F 5×20 600V F3=F1 ->44 F 5×20 600V F5 ->44 T 5×20 200V F9 ->164 T 10,3x8 500V ပ F1 F2 ပပ Т2 G 12 т C ပ GR N 230Vac 1~ IVE OPPER CONDUCTOR (NLY)

FORZA DI SERRAGGIO MORSETTI (Nm) MORSETTO SINGOLO: 0,6 min -> 0,8 max MORSETTO DOPPIO: 0,6 min -> 0,8 max MORSETTO CON FUSIBILE: 1,5 min -> 1,8 max MORSETTO DI TERRA: 1,5 min -> 1,8 max





TABELLA FUSIBILI:

F1-F2 -> 1A F 5x20 600V F3-F4 -> 4A F 5x20 600V F5 -> 4A T 5x20 250V F9 -> 16A T 10,3x38 500V

FORZA DI SERRAGGIO MORSETTI pCO5+

TORQUE FORCE TERMINALS pCO5+ (Pound Inches) = 0,5 min -> 0,6 max ITA

12.5 Schema elettrico humiFog multizona - Slave - UL



CAREL

FORZA DI SERRAGGIO MORSETTI (Pound-Inches) MORSETTO SINGOLO: 5,3 min -> 7 max MORSETTO DOPPIO: 5,3 min -> 7 max MORSETTO CON FUSIBILE: 13 min -> 16 max MORSETTO DI TERRA: 13 min -> 16 max





TABELLA FUSIBILI (Tabella UL):

F1-F2 -> 1A F 5x20 600V F3-F4 -> 4A F 5x20 600V F5 -> 4A T 5x20 250V F9 -> 20A T 10,3x38 500V

FORZA DI SERRAGGIO MORSETTI pCO5+ TORQUE FORCE TERMINALS pCO5+

(Pound Inches) = 4,4 min -> 5,3 max

63

ΤΑ	CAREL
Note:	



CAREL INDUSTRIES - Headquarters Via dell'Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova (Italy) Tel. (+39) 049.9716611 - Fax (+39) 049.9716600 e-mail: carel@carel.com - www.carel.com

Agenzia / Agency: