












Инструкция по установке Регулирующие вентили 3DS (исполнение M1)

Вентили 3DS представляют собой серию 3-ходовых регулирующих вентилей. Они предназначены для регулирования расхода горячей или холодной воды в теплообменниках систем вентиляции, кондиционирования и отопления. В системах местного теплоснабжения с небольшим перепадом давления между подающей и обратной водой вентили могут быть использованы в качестве смесительного или разделительного устройства. В системах централизованного теплоснабжения вентили рекомендуется устанавливать в качестве разделительного устройства на линии обратной воды. Регулирование у вентилей осуществляется поворотом штока вручную по шкале на корпусе вентиля или с помощью установленного электропривода VAF/VMF или ADT/AST/ADM (Polar Bear).

A. Технические характеристики вентилей


Температура рабочей среды	от -10 до 110° С	Типовая схема обвязки калорифера с использованием вентиля 3DS
Максимальное давление	10 бар	
Рабочий угол	90°	
Корпус / Шток / Шпиндель	латунь	
Уплотнение	EPDM	
Максимальный перепад давления на вентиле 100 кПа (для указанной схемы обвязки).		

B. Изменение положения шкалы вентиля (исполнение M1)

		
 		В положении «Мин» по шкале R открыты порты 1 и 3, в положении «Макс» по шкале R открыты порты 1 и 2.
		Заводская установка.
 		В положении «Мин» по шкале L открыты порты 1 и 2, в положении «Макс» по шкале L открыты порты 1 и 3.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Отверните винт и снимите ручку. 2. Переверните шкалу и установите согласно рисунку. 3. Установите ручку и закрепите ее винтом. 4. Убедитесь, что шкала установлена правильно.
 		В положении «Мин» по шкале R открыты порты 1 и 2, в положении «Макс» по шкале R открыты порты 2 и 3.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Отверните винт и снимите ручку. 2. Поверните шкалу и установите согласно рисунку. 3. Установите ручку и закрепите ее винтом. 4. Убедитесь, что шкала установлена правильно.
 		В положении «Мин» по шкале L открыты порты 2 и 3, в положении «Макс» по шкале L открыты порты 1 и 2.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Отверните винт и снимите ручку. 2. Переверните шкалу и установите согласно рисунку. 3. Установите ручку и закрепите ее винтом. 4. Убедитесь, что шкала установлена правильно.

Внимание! Максимальный угол поворота вентиля - 360°, рабочий угол - 90°. Перед монтажом электропривода убедитесь, что угол поворота штока вентиля под управлением электропривода соответствует рабочему, а крайние положения штока соответствуют позициям «Мин» и «Макс» на шкале вентиля, после чего снимите шкалу и зафиксируйте электропривод.

C. Монтаж электропривода VAF/VMF

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соберите вентиль в требуемой конфигурации согласно инструкции в разделе В. 2. Определите положение указателя ручки, соответствующие положениям «Мин» и «Макс» на шкале. Отметьте эти положения маркером на корпусе вентиля. 3. Установите ручку в положение «Мин» по шкале. 4. Отверните винт, снимите ручку и шкалу, не изменяя положения вала вентиля.
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Установите втулку на вал вентиля, не изменяя положения вала вентиля. Положение указателя на втулке соответствует положению указателя ручки вентиля.
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Установите стопор и зафиксируйте его гайкой (положение стопора показано для примера, возможно другое положение).
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Убедитесь, что электропривод находится в положении «Мин». 8. Установите электропривод на вал адаптера, при этом стопор должен попасть в прорезь нижней крышки электропривода. Убедитесь, что стопор входит в паз на достаточную для фиксации длину, но не вызывает перекоса при установке электропривода. 9. Установите шкалу и ручку на электропривод, не изменяя положения вала вентиля. Указатель ручки должен показывать ноль по шкале электропривода. 10. Зафиксируйте ручку винтом с шайбой. 11. Проверьте правильность монтажа, поворачивая вал электропривода вручном режиме. Сравните положение указателя втулки (после сборки указатель расположен под корпусом привода) в положениях 0 и 10 по шкале электропривода с отметками, сделанными при выполнении пункта 2. <p>Для переключения режима «ручной/автоматический» поверните селектор на корпусе привода. Символ «A» обозначает автоматический режим, рисунок руки – ручной.</p>
	<p>Взаимное положение указателя на втулке и регулировочного сектора внутри вентиля (для справки).</p>

D. Монтаж электропривода ADT/AST/ADM

	<ol style="list-style-type: none"> Соберите вентиль в требуемой конфигурации согласно инструкции в разделе В. Определите положение указателя ручки, соответствующие положениям «Мин» и «Макс» на шкале. Отметьте эти положения маркером на корпусе вентиля. Установите ручку в положение «Мин» по шкале. Отверните винт, снимите ручку и шкалу, не изменяя положения вала вентиля.
	<ol style="list-style-type: none"> Установите монтажную пластину адаптера на вентиль и закрепите ее двумя болтами с шайбами (положение пластины показано для примера, возможно другое положение).
	<ol style="list-style-type: none"> Установите вал адаптера и закрепите его винтом, не изменяя положения вала вентиля.
	<ol style="list-style-type: none"> Убедитесь, что электропривод находится в положении «Мин». Установите электропривод на вал адаптера, при этом фиксатор монтажной пластины должен попасть в прорезь нижней пластины электропривода. Зафиксируйте вал адаптера винтом.
	<ol style="list-style-type: none"> Проверьте правильность монтажа вентиля, поворачивая вал электропривода вручном режиме. Прорезь в верхней части вала адаптера является указателем, аналогичным указателю ручки вентиля. Сравните положение прорези в положениях «Мин» и «Макс» с отметками, сделанными при выполнении пункта 2. <p>Для переключения режима «ручной/автоматический» нажмите вниз боковую кнопку на корпусе привода.</p>
	<p>Взаимное положение прорези-указателя на валу адаптера и регулировочного сектора внутри вентиля (для справки).</p>